BONERS

Intense Cock Ring Vibrator

RECHARGEABLE

314207

EN User manual
NL Gebruikershandleiding
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d'emploi
ES Manual de usuario
IT Manuale d'uso
NO Brukermanual
PL Instrukcja obsługi

V.230626/2811

English	**08**
Nederlands	**12**
Deutsch	**16**
Français	**20**
Español	**24**
Italiano	**28**
Norsk	**32**
Polski	**35**

EN Materials: silicone | Length: 8,7 cm / 3.43 inches | Width: 5,1 cm / 2.01 inches | Height: 2,5 cm / 0.98 inches | Diameter inside: 3,6 cm / 1.42 inches | Weight: 58 g / 2.05 oz | Water resistance: waterproof, product can be submerged in water up to a depth of 1 meter for up to 30 minutes (IPX7) | Battery type: lithium ion, 180mAh, 3.7V | Charging time: approx. 120 minutes | Running time: approx. 90 minutes | Max. noise level: 50dB | Settings: 10 vibration modes

NL Specificaties

Materiaal: siliconen | Lengte: 8,7 cm / 3.43 inches | Breedte: 5,1 cm / 2.01 inches | Hoogte: 2,5 cm / 0.98 inches | Binnendiameter: 3,6 cm / 1.42 inches | Gewicht: 58 g / 2.05 oz | Waterbestendigheid: waterdicht, het product kan tot 1 meter diep en maximaal 30 minuten onder water worden ondergedompeld (IPX7) | Batterijtype: lithium-ion, 180mAh, 3.7V | Oplaadtijd: ca. 120 minuten | Gebruiksduur: ca. 90 minuten | Max. geluidsniveau: 50dB | Standen: 10 vibratiepatronen

DE Spezifikationen

Material: Silikon | Länge: 8,7 cm / 3.43 inches | Breite: 5,1 cm / 2.01 inches | Höhe: 2,5 cm / 0.98 inches | Innendurchmesser: 3,6 cm / 1.42 inches | Gewicht: 58 g / 2.05 oz | Wasserbeständigkeit: wasserdicht, das Produkt kann bis zu einer Tiefe von 1 Meter und bis zu 30 Minuten im Wasser versenkt werden (IPX7) | Batterietyp: Lithium-Ion, 180mAh, 3.7V | Ladezeit: ca. 120 Minuten | Betriebszeit: ca. 90 Minuten | Max. Geräuschpegel: 50dB | Einstellungen: 10 Vibrationsmodi

FR Spécifications

Matière : silicone | Longueur : 8,7 cm / 3.43 inches | Largeur : 5,1 cm / 2.01 inches | Hauteur : 2,5 cm / 0.98 inches | Diamètre intérieur : 3,6 cm / 1.42 inches | Poids : 58 g / 2.05 oz | Résistance à l'eau : étanche, le produit peut être immergé dans l'eau jusqu'à une profondeur d'1 mètre pendant 30 minutes maximum (IPX7) | Type de batterie : lithium-ion, 180mAh, 3.7V | Temps de charge : env. 120 minutes | Durée de fonctionnement : env. 90 minutes | Niveau sonore max. : 50dB | Réglages : 10 modes de vibration

ES Especificaciones

Material: silicona | Longitud: 8,7 cm / 3.43 inches | Anchura: 5,1 cm / 2.01 inches | Altura: 2,5 cm / 0.98 inches | Diámetro interior: 3,6 cm / 1.42 inches | Peso: 58 g / 2.05 oz | Resistencia al agua: resistente al agua, el producto puede sumergirse en agua hasta una profundidad de 1 metro durante un máximo de 30 minutos (IPX7) | Tipo de batería: ion de litio, 180mAh, 3.7V | Tiempo de carga: aprox. 120 minutos | Tiempo de uso: aprox. 90 minutos | Nivel de ruido máx.: 50dB | Ajustes: 10 modos de vibración

IT Specifiche

Materiale: silicone | Lunghezza: 8,7 cm / 3.43 inches | Larghezza: 5,1 cm / 2.01 inches | Altezza: 2,5 cm / 0.98 inches | Diametro interno: 3,6 cm / 1.42 inches | Peso: 58 g / 2.05 oz | Resistenza all'acqua: impermeabile, il prodotto può essere immerso in acqua fino a una profondità di 1 metro per un massimo di 30 minuti (IPX7) | Tipo di batteria: ioni di litio, 180mAh, 3.7V | Tempo di ricarica: ca. 120 minuti | Autonomia: ca. 90 minuti | Livello di rumore max.: 50dB | Impostazioni: 10 modalità di vibrazione

NO Spesifikasjoner

Materiale: silikon | Lengde: 8,7 cm / 3.43 inches | Bredde: 5,1 cm / 2.01 inches | Høyde: 2,5 cm / 0.98 inches | Innvendig diameter: 3,6 cm / 1.42 inches | Vekt: 58 g / 2.05 oz | Vannbestandighet: vanntett, produktet kan senkes ned i vann til en dybde på 1 meter i opptil 30 minutter (IPX7) | Batteritype: litium-ion, 180mAh, 3.7V | Ladetid: ca. 120 minutter | Driftstid: ca. 90 minutter | Maks. støynivå: 50dB | Innstillinger: 10 vibrasjonsmodi

PL Specyfikacje

Materiał: silikon | Długość: 8,7 cm / 3.43 inches | Szerokość: 5,1 cm / 2.01 inches | Wysokość: 2,5 cm / 0.98 inches | Średnica wewnętrzna: 3,6 cm / 1.42 inches | Waga: 58 g / 2.05 oz | Wodoodporność: wodoodporny, produkt można zanurzyć w wodzie do głębokości 1 metra na maksymalnie 30 minut (IPX7) | Typ baterii: litowo-jonowy, 180mAh, 3.7V | Czas ładowania: ok. 120 minut | Czas działania: ok. 90 minut | Maks. poziom hałasu: 50dB | Ustawienia: 10 trybów wibracji

English

User manual

Intended use
This product is designed to be worn around the penis during solo play or sex with a partner. It may help to enhance erection strength, improve stamina, and intensify orgasms. The integrated vibration function delivers stimulating sensations for both partners.

Before use
Charge the product completely with the included USB pin charger. Insert the charging pin into the charging port on the product. The charging port is intentionally small to help prevent the entry of water and dust, so it may be necessary to look closely to locate it. Once found, firmly push the pin into the port—some resistance is normal. A blinking light indicates charging; once fully charged, the light remains steady. The LED light blinks to indicate that the product is charging. Once the light turns steady, the product is fully charged.

How to use
We recommend testing the settings in your hand before applying the product directly to the penis. This helps you become familiar with the different vibration modes. Apply a water-based lubricant and gently slide the product over a semi-erect penis, ensuring a comfortable fit with enough space. Be careful not to make the product too tight. Once positioned, press and hold the power button for 2 seconds to turn the product on. Briefly press the button to cycle through the vibration modes. To turn off the product, press and hold the button for 2 seconds again.

Lubricant
Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning
Before and after every use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage
Safely store the product in a dry place without extreme temperatures, out of reach of children and animals, protected from dust. Do not store directly next to other toys.

Safety instructions
Do not wear the product for longer than 30 minutes at a time and do not fall asleep while wearing it. If the product fits too tightly, it may cause circulation problems or other injuries. Use caution when using the product with a condom, as contact with the product may damage the condom. Do not use the product in the following situations: if the skin is swollen, irritated, or inflamed; in case of any injury to the penis; if any component is damaged; and/or if you are allergic to any of the materials or are aware of an allergy to any of the materials. If you or your partner have cardiovascular conditions, or if your partner is pregnant, consult a physician before using the product together. If pain and/or discomfort occur during use, stop use immediately and refrain from further use. Do not use the product on the neck area. Do not use together with other vibrating products. Do not share the product with others to avoid the transmission of infections and diseases. Do not charge

or use the product if the product or charging cable is damaged. Do not use the product while it is charging, as this may cause electric shock. Avoid contact between the charging cable and water to prevent electric shock. Do not use a USB hub that also charges other devices. Use the charging cable only with adapters equipped with short-circuit protection to prevent fire hazards. Always disconnect the charging cable from the power supply after each charging process. Moisture may damage the motor. If moisture enters the interior of the product, switch it off immediately and open it. The product may only be used again once it is completely dry inside. In case of overheating, switch off the product immediately and allow it to cool before using again. Changes in ambient temperature (e.g., after transport) may cause condensation. In such cases, only operate the product once it has adjusted to the new temperature. Do not attempt to open or repair the product yourself. Do not insert any sharp objects into the product. Do not clean with products containing alcohol, silicone, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for cleaning in a washing machine or dishwasher. For external use only. The product is intended for proper use only and should be used exclusively in accordance with its intended purpose and functional description.

Disposal information

Avoid generating unnecessary waste. Never dispose of your used product with household waste. Doing so would send valuable raw materials, as well as hazardous substances, to incineration. Return the product after use to a public collection point or to a location where electrical and electronic equipment is sold. Please observe local disposal options. The symbol of the crossed-out wheeled bin indicates that electrical and electronic equipment must be

collected separately. As a distributor of electrical and electronic equipment, we are legally obliged to accept the return of such equipment free of charge and to make this possible. Please contact our customer service for further information.



Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Gebruikershandleiding

Beoogd gebruik
Dit product is ontworpen om tijdens solo-gebruik of seks met een partner om de penis te worden gedragen. Het kan helpen de erectiesterkte te verbeteren, het uithoudingsvermogen te vergroten en orgasmes te intensiveren. De geïntegreerde vibrattefunctie zorgt voor stimulerende sensaties voor beide partners.

Voor gebruik
Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-pinoplader. Steek de oplaadpin in de oplaad-poort van het product. De oplaadpoort is bewust klein ontworpen om te beschermen tegen water en stof, dus het kan nodig zijn om goed te kijken om hem te vinden. Zodra je hem hebt gevonden, duw de pin stevig in de poort—een beetje weerstand is normaal. Een knipperend lampje geeft aan dat het product aan het opladen is; zodra het volledig is opgeladen, blijft het lampje continu branden.

Gebruik
We raden aan de standen eerst in je hand te testen voordat je het product direct op de penis aanbrengt. Dit helpt je vertrouwd te raken met de verschillende vibratiepatronen. Breng een glijmiddel op water-basis aan en schuif het product voorzichtig over een half-erecte penis, zodat het comfortabel zit met voldoende ruimte. Zorg ervoor dat het product niet te strak zit. Houd de aan/uit-knop, zodra het product op zijn plek zit, 2 seconden ingedrukt om het product in te schakelen. Druk kort op de knop om door de vibratiepatronen te bladeren. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het product uit te schakelen.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal aantasten en worden daarom afgeraden.

Reiniging
Spoel het product vóór en na elk gebruik af met lauwwarm water. Breng Toy-Cleaner of een milde zeep aan en spoel opnieuw af met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat het product aan de lucht drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek.

Opbergen
Berg het product veilig op in een droge ruimte zonder extreme temperaturen, buiten bereik van kinderen en dieren en beschermd tegen stof. Niet direct naast andere toys bewaren.

Veiligheidsinstructies
Draag het product niet langer dan 30 minuten achter elkaar en val er niet mee in slaap. Als het product te strak zit, kan dit problemen met de bloedsomloop of andere verwondingen veroorzaken. Wees voorzichtig bij gebruik in combinatie met een condoom, aangezien contact met het product het condoom kan beschadigen. Gebruik het product niet in de volgende situaties: als de huid gezwollen, geïrriteerd of ontstoken is; bij een verwonding aan de penis; als een onderdeel beschadigd is; en/of als je allergisch bent voor de gebruikte materialen of weet dat je er allergisch voor bent. Raadpleeg een arts voordat je het product samen gebruikt als jij of je partner een hart- en vaatziekte heeft of als je partner zwanger is. Stop onmiddellijk met het gebruik als er pijn of ongemak optreedt en gebruik het product daarna niet opnieuw. Gebruik het product niet op de hals. Gebruik het niet in combinatie met andere vibrerende

producten. Deel het product niet met anderen om overdracht van infecties en ziekten te voorkomen. Gebruik of laad het product niet als het product of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het product niet tijdens het opladen, dit kan een elektrische schok veroorzaken. Voorkom contact tussen de oplaadkabel en water om elektrische schokken te voorkomen. Gebruik geen USB-hub die ook andere apparaten oplaadt. Gebruik de oplaadkabel alleen met adapters die beveiligd zijn tegen kortsluiting om brandgevaar te voorkomen. Koppel de oplaad-kabel altijd los van de stroomvoorziening na het opladen. Vocht kan de motor beschadigen. Als er vocht in het product terechtkomt, schakel het dan onmiddellijk uit en open het. Het product mag pas opnieuw worden gebruikt als het van binnen volledig droog is. Bij oververhitting schakel je het product meteen uit en laat je het afkoelen voordat je het weer gebruikt. Temperatuurschommelingen (zoals na transport) kunnen condensatie veroorzaken. Gebruik het product pas nadat het zich heeft aangepast aan de omgevingstemperatuur. Probeer het product niet zelf te openen of te repareren. Steek geen scherpe voorwerpen in het product. Reinig niet met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor reiniging in de wasmachine of vaatwasser. Alleen voor uitwendig gebruik. Het product is uitsluitend bedoeld voor correct gebruik volgens het beoogde doel en de functionele beschrijving.

Afvalverwerking

Voorkom onnodig afval. Gooi een gebruikt product nooit bij het huisvuil. Dit leidt tot verbranding van waardevolle grondstoffen én schadelijke stoffen. Lever het product na gebruik in bij een openbaar inzamelpunt of bij een verkooppunt van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg de lokale

mogelijkheden voor afvalverwerking. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten apart ingezameld moeten worden. Als distributeur van elektrische en elektronische apparatuur zijn wij wettelijk verplicht om deze gratis retour te nemen en dat mogelijk te maken. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.



Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Deutsch

Benutzerhandbuch

Verwendungszweck
Dieses Produkt ist dafür vorgesehen, während Solosex oder beim Sex mit einem Partner um den Penis getragen zu werden. Es kann helfen, die Erektion zu stärken, die Ausdauer zu verbessern und Orgasmen zu intensivieren. Die integrierte Vibrationsfunktion sorgt bei beiden Partnern für stimulierende Empfindungen.

Vor Gebrauch
Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten USB-Pin-Ladekabel auf. Stecke den Ladestecker in die Ladebuchse am Produkt. Die Ladebuchse ist absichtlich klein, um das Eindringen von Wasser und Staub zu verhindern – du musst eventuell genau hinsehen, um sie zu finden. Sobald du sie gefunden hast, drücke den Stecker fest in die Buchse – ein gewisser Widerstand ist normal. Ein blinkendes Licht zeigt den Ladevorgang an; sobald das Produkt vollständig geladen ist, leuchtet das Licht durchgehend.

Gebrauch
Wir empfehlen, die Einstellungen zunächst an der Hand auszuprobieren, bevor du das Produkt direkt am Penis verwendest. So kannst du dich mit den verschiedenen Vibrationsmodi vertraut machen. Trage ein Gleitmittel auf Wasserbasis auf und schiebe das Produkt vorsichtig über einen halberigierten Penis, sodass es bequem sitzt und genügend Spielraum vorhanden ist. Achte darauf, dass das Produkt nicht zu eng sitzt. Halte den Ein-/Ausschalter, sobald das Produkt positioniert ist, 2 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt einzuschalten. Drücke kurz den Knopf, um durch die Vibrationsmodi zu wechseln. Halte den Knopf

2 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt auszuschalten.

Gleitmittel
Verwende ein Gleitmittel auf Wasserbasis. Andere Gleitmittel oder Massageöle können das Material beschädigen und sollten daher nicht verwendet werden.

Reinigung
Spüle das Produkt vor und nach jeder Verwendung mit lauwarmem Wasser ab. Trage Toy-Cleaner oder milde Seife auf und spüle es erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lass das Produkt an der Luft trocknen oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch trocken.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt an einem trockenen Ort ohne extreme Temperaturen auf – außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren und geschützt vor Staub. Lagere es nicht direkt neben anderen Toys.

Sicherheitshinweise
Trage das Produkt nicht länger als 30 Minuten am Stück und schlafe nicht damit ein. Wenn das Produkt zu eng sitzt, kann es zu Durchblutungsstörungen oder anderen Verletzungen kommen. Sei vorsichtig bei der Verwendung mit Kondomen, da der Kontakt mit dem Produkt das Kondom beschädigen kann. Verwende das Produkt nicht in folgenden Situationen: Bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut; bei Verletzungen am Penis; wenn ein Teil beschädigt ist; und/oder wenn du gegen eines der verwendeten Materialien allergisch bist oder eine Allergie vermutest. Wenn du oder dein Partner unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen leidet

oder wenn deine Partnerin schwanger ist, konsultiere vor der Verwendung gemeinsam einen Arzt. Wenn während der Anwendung Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, beende die Nutzung sofort und verwende das Produkt nicht weiter. Verwende das Produkt nicht im Halsbereich. Verwende es nicht zusammen mit anderen vibrierenden Produkten. Teile das Produkt nicht mit anderen, um die Übertragung von Infektionen und Krankheiten zu vermeiden. Lade oder benutze das Produkt nicht, wenn es oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwende das Produkt nicht während des Ladevorgangs – dies kann zu einem Stromschlag führen. Vermeide Kontakt zwischen dem Ladekabel und Wasser, um Stromschläge zu verhindern. Verwende keinen USB-Hub, der gleichzeitig andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern mit Kurzschlussschutz, um Brandgefahr zu vermeiden. Trenne das Ladekabel nach jedem Ladevorgang vom Stromnetz. Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen. Sollte Feuchtigkeit ins Innere des Produkts gelangen, schalte es sofort aus und öffne es. Das Produkt darf erst wieder verwendet werden, wenn es innen vollständig trocken ist. Bei Überhitzung schalte das Produkt sofort aus und lasse es vor der erneuten Verwendung vollständig abkühlen. Temperaturveränderungen (z. B. nach dem Transport) können zu Kondenswasser führen. In diesem Fall verwende das Produkt erst, wenn es sich der Umgebungstemperatur angepasst hat. Versuche nicht, das Produkt selbst zu öffnen oder zu reparieren. Stecke keine spitzen Gegenstände in das Produkt. Reinige es nicht mit Produkten, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Stoffe enthalten. Nicht für die Reinigung in der Wasch- oder Spülmaschine geeignet. Nur zur äußeren Anwendung. Verwende das Produkt ausschließlich

sachgemäß und gemäß dem beschriebenen Verwendungszweck.

Entsorgung
Vermeide unnötigen Abfall. Entsorge dein gebrauchtes Produkt niemals über den Hausmüll. So würden wertvolle Rohstoffe sowie schädliche Stoffe der Verbrennung zugeführt. Gib das Produkt nach Gebrauch bei einer öffentlichen Sammelstelle oder an einer Verkaufsstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab. Informiere dich über lokale Entsorgungsmöglichkeiten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte separat gesammelt werden müssen. Als Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sind wir gesetzlich verpflichtet, solche Geräte kostenlos zurückzunehmen und dies zu ermöglichen. Wende dich für weitere Informationen an unseren Kundenservice.



Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, zögere nicht, den Kundenservice zu kontaktieren:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Mode d’emploi

Utilisation prévue
Ce produit est conçu pour être porté autour du pénis lors de jeux en solo ou pendant les rapports sexuels avec un partenaire. Il peut contribuer à renforcer l’érection, améliorer l’endurance et intensifier les orgasmes. La fonction vibrante intégrée offre des sensations stimulantes aux deux partenaires.

Avant utilisation
Charge complètement le produit à l’aide du chargeur USB à broche fourni. Insère la broche de chargement dans le port de charge du produit. Le port est volontairement petit pour empêcher l’eau et la poussière de pénétrer — il peut être nécessaire de bien regarder pour le localiser. Une fois trouvé, pousse fermement la broche dans le port ; une certaine résistance est normale. Une lumière clignotante indique que le produit est en charge ; une lumière fixe signifie que la charge est complète.

Utilisation
Nous vous recommandons de tester les réglages dans votre main avant d'appliquer le produit directement sur le pénis. Cela vous permet de vous familiariser avec les différents modes de vibration. Appliquez un lubrifiant à base d'eau et faites glisser délicatement le produit sur un pénis en demi-érection, en veillant à ce qu'il soit confortable et suffisamment spacieux. Veillez à ne pas trop serrer le produit. Une fois en place, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le produit. Appuyez brièvement sur le bouton pour faire défiler les modes de vibration. Pour éteindre le produit, maintenez à nouveau le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

Lubrifiant
Utilise un lubrifiant à base d'eau. Les autres types de lubrifiants ou les huiles de massage peuvent endommager le matériau et sont donc déconseillés.

Nettoyage
Avant et après chaque utilisation, rince le produit à l'eau tiède. Applique un Toy-Cleaner ou un savon doux, puis rince à nouveau à l'eau tiède. Répète l'opération si nécessaire. Laisse sécher à l'air libre ou tamponne avec un chiffon doux non pelucheux.

Stockage
Range le produit dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux, et protégé de la poussière. Ne le stocke pas directement à côté d'autres jouets.

Consignes de sécurité
Ne porte pas le produit plus de 30 minutes d'affilée et ne t'endors pas avec. Un ajustement trop serré peut provoquer des problèmes de circulation ou d'autres blessures. Fais preuve de prudence si tu utilises le produit avec un préservatif, car le contact pourrait l'endommager. N'utilise pas le produit dans les cas suivants : si la peau est enflée, irritée ou enflammée ; en cas de blessure au pénis ; si un composant est endommagé ; et/ou si tu es allergique à l'un des matériaux utilisés. Si toi ou ton/ta partenaire souffrez de problèmes cardiovasculaires ou si ton/ta partenaire est enceinte, consultez un médecin avant toute utilisation. En cas de douleur ou d'inconfort, arrête immédiatement l'utilisation et ne recommence pas. N'utilise pas le produit sur le cou. Ne l'utilise pas avec d'autres produits vibrants. Ne le partage pas avec d'autres personnes afin d'éviter la transmission d'infections. Ne charge pas et n'utilise pas le produit s'il est endommagé. N'utilise

jamais le produit pendant qu'il charge, cela pourrait provoquer un choc électrique. Évite tout contact entre le câble de charge et l'eau. N'utilise pas de hub USB qui charge également d'autres appareils. Utilise uniquement un adaptateur avec protection contre les courts-circuits pour prévenir les risques d'incendie. Débranche toujours le chargeur après chaque utilisation. L'humidité peut endommager le moteur. Si de l'humidité pénètre à l'intérieur, éteins le produit immédiatement et ouvre-le. Ne l'utilise à nouveau que lorsqu'il est entièrement sec à l'intérieur. En cas de surchauffe, éteins l'appareil et laisse-le refroidir. Les variations de température (par exemple après un transport) peuvent entraîner de la condensation. Dans ce cas, utilise le produit seulement lorsqu'il a retrouvé une température ambiante stable. N'ouvre pas et ne répare pas l'appareil toi-même. N'insère aucun objet pointu dans le produit. Ne le nettoie pas avec des produits contenant de l'alcool, de la silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne convient pas au lavage en machine ou au lave-vaisselle. Pour usage externe uniquement. Ce produit doit être utilisé uniquement conformément à son usage prévu et à sa description fonctionnelle.

Élimination
Évite de produire des déchets inutiles. Ne jette jamais ce produit usagé avec les ordures ménagères. Cela entraînerait l'incinération de matières premières précieuses et de substances potentiellement dangereuses. Dépose le produit dans un point de collecte public ou dans un point de vente d'appareils électriques ou électroniques. Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles localement. Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce type de produit doit être collecté séparément. En tant que distributeur

d’équipements électriques et électroniques, nous sommes légalement tenus de reprendre ces produits gratuitement. Contacte notre service client pour plus d’informations.



Besoin d'aide?
Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à contacter le service client:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Español

Manual de usuario

Uso previsto
Este producto está diseñado para colocarse alrededor del pene durante el juego en solitario o las relaciones sexuales con una pareja. Puede ayudar a fortalecer la erección, mejorar la resistencia y intensificar los orgasmos. La función de vibración integrada proporciona sensaciones estimulantes para ambos.

Antes del uso
Carga el producto por completo con el cargador USB con clavija incluido. Inserta la clavija en el puerto de carga del producto. El puerto es intencionadamente pequeño para evitar la entrada de agua y polvo, por lo que puede ser necesario observarlo de cerca para localizarlo. Una vez encontrado, empuja firmemente la clavija en el puerto; una ligera resistencia es normal. Una luz intermitente indica que el producto se está cargando; una luz fija indica que está completamente cargado.

Uso
Te recomendamos probar los ajustes en tu mano antes de aplicar el producto directamente sobre el pene. Esto te ayuda a familiarizarte con los diferentes modos de vibración. Aplica un lubricante a base de agua y desliza suavemente el producto sobre un pene en semierección, asegurándote de que quede cómodo y con suficiente espacio. Ten cuidado de no ajustar el producto demasiado.
Una vez colocado, mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el producto. Pulsa brevemente el botón para pasar por los modos de vibración. Para apagar el producto,

mantén pulsado el botón de nuevo durante 2 segundos.

Lubricante
Utiliza un lubricante a base de agua. Otros lubricantes o aceites de masaje pueden dañar el material y no se recomiendan.

Limpieza
Lava el producto con agua tibia antes y después de cada uso. Aplica Toy-Cleaner o un jabón suave y vuelve a enjuagar con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Deja secar al aire o seca con un paño sin pelusa.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco, alejado de temperaturas extremas, fuera del alcance de niños y animales, y protegido del polvo. No lo almacenes junto a otros juguetes.

Instrucciones de seguridad
No utilices el producto durante más de 30 minutos seguidos y no te duermas con él puesto. Si queda demasiado ajustado, puede provocar problemas circulatorios u otras lesiones. Ten precaución al usarlo con preservativos, ya que el contacto con el producto podría dañarlos. No lo uses en las siguientes situaciones: si la piel está inflamada, irritada o lesionada; si hay alguna lesión en el pene; si algún componente está dañado; o si eres alérgico a alguno de los materiales. Si tú o tu pareja tenéis enfermedades cardiovasculares o si tu pareja está embarazada, consulta a un médico antes de usar el producto. Si experimentas dolor o molestias durante el uso, detente de inmediato y no continúes utilizándolo. No lo uses en el área del cuello. No lo combines con otros productos vibratorios. No

compartas el producto con otras personas para evitar la transmisión de infecciones y enfermedades. No cargues ni utilices el producto si está dañado o si el cable presenta daños. No utilices el producto mientras se está cargando, ya que puede provocar una descarga eléctrica. Evita el contacto del cable de carga con el agua para prevenir el riesgo de descarga eléctrica. No utilices un hub USB que cargue otros dispositivos. Utiliza solo cables y adaptadores con protección contra cortocircuitos para evitar riesgos de incendio. Desconecta siempre el cable de carga de la corriente después de cada uso. La humedad puede dañar el motor. Si entra humedad en el interior, apaga el producto inmediatamente y ábrelo. Solo debe volver a usarse una vez que esté completamente seco por dentro. Si se sobrecalienta, apágalo de inmediato y deja que se enfríe antes de volver a usarlo. Los cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, después del transporte) pueden causar condensación. En estos casos, espera a que el producto se adapte a la temperatura ambiente antes de utilizarlo. No intentes abrir ni reparar el producto tú mismo. No introduzcas objetos punzantes en el producto. No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No es apto para lavadoras ni lavavajillas. Uso externo únicamente. El producto debe utilizarse solo según su finalidad y conforme a su descripción funcional.

Eliminación

Evita generar residuos innecesarios. No deseches este producto con la basura doméstica. Hacerlo supone desperdiciar recursos valiosos y puede liberar sustancias peligrosas al incinerarse. Lleva el producto a un punto de recogida autorizado o a un establecimiento que venda equipos eléctricos y electrónicos. Consulta las opciones de

reciclaje disponibles en tu localidad. El símbolo del contenedor tachado indica que los dispositivos eléctricos y electrónicos deben eliminarse por separado. Como distribuidores de este tipo de productos, estamos legalmente obligados a aceptar su devolución gratuita. Para más información, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.



¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en contactar al servicio de atención al cliente:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Manuale d’uso

Utilizzo previsto
Questo prodotto è progettato per essere indossato intorno al pene durante la masturbazione o i rapporti sessuali con un partner. Può aiutare a rafforzare l’erezione, migliorare la resistenza e intensificare l’orgasmo. La funzione vibrante integrata offre sensazioni stimolanti per entrambi.

Prima dell'uso
Carica completamente il prodotto con il caricabatterie USB a pin incluso. Inserisci il pin nel connettore di ricarica sul prodotto. Il connettore è volutamente piccolo per impedire l’ingresso di acqua e polvere, quindi potrebbe essere necessario guardare attentamente per individuarlo. Una volta trovato, spingi con decisione il pin nella porta: una leggera resistenza è normale. Una luce lampeggiante indica che il prodotto è in carica; quando la luce diventa fissa, la carica è completa.

Utilizzo
Ti consigliamo di testare le impostazioni sulla tua mano prima di applicare il prodotto direttamente sul pene. Questo ti aiuta a familiarizzare con i diversi modi di vibrazione. Applica un lubrificante a base d'acqua e fai scorrere delicatamente il prodotto su un pene in semi-erezione, assicurandoti che sia comodo e con abbastanza spazio. Fai attenzione a non stringere troppo il prodotto. Una volta posizionato, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il prodotto. Premi brevemente il pulsante per scorrere i modi di vibrazione. Per spegnere il prodotto, tieni premuto nuovamente il pulsante per 2 secondi.

Lubrificante
Utilizza un lubrificante a base d'acqua. Altri tipi di lubrificanti o oli da massaggio possono danneggiare il materiale e sono quindi sconsigliati.

Pulizia
Pulisci il prodotto con acqua tiepida prima e dopo ogni utilizzo. Applica un Toy-Cleaner o un sapone delicato e risciacqua nuovamente con acqua tiepida. Ripeti l'operazione se necessario. Lascia asciugare all'aria o tampona con un panno morbido e senza pelucchi.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto, al riparo da temperature estreme, fuori dalla portata di bambini e animali, e protetto dalla polvere. Non conservarlo a diretto contatto con altri giocattoli.

Istruzioni di sicurezza
Non indossare il prodotto per più di 30 minuti consecutivi e non addormentarti mentre lo indossi. Se è troppo stretto, può causare problemi di circolazione o altri danni. Fai attenzione quando lo usi con un preservativo, poiché il contatto potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi: se la pelle è gonfia, irritata o infiammata; in presenza di lesioni al pene; se una qualsiasi parte del prodotto è danneggiata; e/o se sei allergico ai materiali utilizzati o sospetti un'allergia. Se tu o il tuo partner soffrite di patologie cardiovascolari, o se il tuo partner è in gravidanza, consulta un medico prima dell'uso. In caso di dolore o fastidio durante l'uso, interrompi immediatamente l'utilizzo e non continuare. Non utilizzare il prodotto sul collo. Non usare insieme ad altri prodotti vibranti. Non condividere il prodotto con altre persone per evitare il rischio di trasmissione di infezioni. Non caricare o usare il prodotto se

esso o il cavo di ricarica è danneggiato. Non usare il prodotto mentre è in carica, per evitare il rischio di scosse elettriche. Evita il contatto del cavo con l'acqua. Non utilizzare un hub USB che carica altri dispositivi contemporaneamente. Utilizza solo adattatori dotati di protezione da cortocircuito per prevenire incendi. Scollega sempre il cavo di ricarica dopo ogni utilizzo. L'umidità può danneggiare il motore. Se penetra umidità all'interno del prodotto, spegnilo immediatamente e aprilo. Riutilizzalo solo quando è completamente asciutto all'interno. In caso di surriscaldamento, spegni il prodotto subito e lascialo raffreddare prima di riutilizzarlo. Cambiamenti di temperatura (es. dopo il trasporto) possono causare condensa. In tal caso, usa il prodotto solo dopo che si è adattato alla temperatura ambiente. Non tentare di aprire o riparare il prodotto da solo. Non inserire oggetti appuntiti nel prodotto. Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o sostanze corrosive. Non adatto alla pulizia in lavatrice o lavastoviglie. Solo per uso esterno. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in conformità con la sua destinazione d'uso e descrizione funzionale.

Smaltimento

Evita di generare rifiuti inutili. Non gettare mai il prodotto usato nei rifiuti domestici. In tal modo, si sprecherebbero risorse preziose e si favorirebbe l'incenerimento di sostanze pericolose. Dopo l'uso, porta il prodotto in un punto di raccolta pubblica o presso un rivenditore di dispositivi elettrici ed elettronici. Verifica le opzioni di smaltimento disponibili nel tuo comune. Il simbolo del contenitore barrato indica che i dispositivi elettrici ed elettronici devono essere raccolti separatamente. Come distributori di tali dispositivi, siamo legalmente obbligati ad

accettarne la restituzione gratuita. Contatta il nostro servizio clienti per ulteriori informazioni.



Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Norsk

Brukermanual

Forventet bruk
Dette produktet er designet for å brukes rundt penis under soloseks eller sex med en partner. Det kan bidra til å styrke ereksjonen, forbedre utholdenheten og intensivere orgasmer. Den integrerte vibrasjonsfunksjonen gir stimulerende opplevelser for begge parter.

Før bruk
Lad produktet helt opp med den medfølgende USB-laderen. Sett ladepinnen inn i ladeporten på produktet. Ladeporten er med vilje laget liten for å hindre inntrengning av vann og støv, så du må kanskje se nøye for å finne den. Når du har funnet porten, trykk ladepinnen godt inn – litt motstand er normalt. Et blinkende lys viser at produktet lades; lyset lyser konstant når ladingen er fullført.

Bruk
Vi anbefaler å teste innstillingene i hånden din før du bruker produktet direkte på penis. Dette hjelper deg å bli kjent med de ulike vibrasjonsmodiene. Påfør et vannbasert glidemiddel og gli forsiktig produktet over en halvopprett penis, og sørg for en komfortabel passform med nok plass. Vær forsiktig så du ikke strammer produktet for mye. Når det er på plass, hold av/på-knappen inne i 2 sekunder for å slå på produktet. Trykk kort på knappen for å bla gjennom vibrasjonsmodiene. For å slå av produktet, hold knappen inne i 2 sekunder igjen.

Glidemiddel
Bruk kun vannbasert glidemiddel. Andre typer glidemidler eller massasjeoljer kan skade materialet og bør unngås.

Rengjøring
Skyll produktet med lunkent vann før og etter hver bruk. Påfør Toy-Cleaner eller mild såpe, og skyll deretter med lunkent vann igjen. Gjenta prosessen ved behov. La produktet lufttørke, eller tørk det med en lofri klut.

Oppbevaring
Oppbevar produktet på et tørt sted uten ekstreme temperaturer, utilgjengelig for barn og dyr, og beskyttet mot støv. Ikke oppbevar produktet direkte inntil andre sexleketøy.

Sikkerhetsinstruksjoner
Bruk ikke produktet i mer enn 30 minutter av gangen, og ikke sov med det på. Hvis produktet sitter for stramt, kan det føre til sirkulasjonsproblemer eller andre skader. Vær forsiktig ved bruk sammen med kondom, da kontakt med produktet kan skade kondomet. Ikke bruk produktet i følgende tilfeller: hvis huden er hoven, irritert eller betent; ved skade på penis; hvis noen deler er ødelagt; og/eller hvis du er allergisk mot noen av materialene. Hvis du eller partneren din har hjerte- og karsykdommer, eller hvis partneren din er gravid, kontakt lege før bruk. Hvis du opplever smerte eller ubehag under bruk, avslutt bruken umiddelbart og unngå videre bruk. Ikke bruk produktet på halsområdet. Ikke bruk sammen med andre vibrerende produkter. Ikke del produktet med andre for å unngå overføring av infeksjoner. Ikke lad eller bruk produktet hvis det eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk produktet mens det lades, da dette kan føre til elektrisk støt. Unngå kontakt mellom ladekabelen og vann. Ikke bruk en USB-hub som lader andre enheter samtidig. Bruk kun adaptere med kortslutningsbeskyttelse for å unngå brannfare. Koble alltid ladekabelen fra strømmen etter lading. Fukt kan skade motoren. Hvis fukt trenger

inn i produktet, slå det av umiddelbart og åpne det. Produktet kan først brukes igjen når det er helt tørt på innsiden. Ved overoppheting, slå av produktet og la det avkjøles før videre bruk. Temperaturendringer (f.eks. etter transport) kan føre til kondens. Vent i så fall til produktet har nådd romtemperatur før bruk. Ikke forsøk å åpne eller reparere produktet selv. Ikke stikk skarpe gjenstander inn i produktet. Ikke rengjør med produkter som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for rengjøring i vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Kun for utvendig bruk. Produktet er kun beregnet til korrekt bruk i henhold til sin tiltenkte funksjon og beskrivelse.

Avfallshåndtering
Unngå å produsere unødvendig avfall. Kast aldri brukte produkter sammen med husholdningsavfallet. Dette kan føre til forbrenning av verdifulle råmaterialer og farlige stoffer. Lever produktet til et offentlig innsamlingssted eller til en forhandler av elektriske og elektroniske apparater. Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering. Symbolet med en overkrysset søppelbøtte betyr at elektrisk og elektronisk avfall må kastes separat. Som distributør av slike produkter er vi lovpålagt å ta imot disse gratis for retur. Kontakt kundeservice for mer informasjon.



Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Instrukcja obsługi

Przeznaczenie
Produkt przeznaczony jest do noszenia wokół penisa podczas masturbacji lub stosunku z partnerem. Może pomóc wzmocnić erekcję, poprawić wytrzymałość i zintensyfikować orgazmy. Zintegrowana funkcja wibracji zapewnia stymulujące doznania dla obu stron.

Przed użyciem
Naładuj produkt do pełna za pomocą dołączonej ładowarki USB z końcówką typu pin. Włóż końcówkę ładowarki do portu ładowania w produkcie. Port został celowo zaprojektowany jako mały, aby zapobiec przedostawaniu się wody i kurzu – może być konieczne dokładne przyjrzenie się, aby go zlokalizować. Po jego odnalezieniu mocno wciśnij końcówkę – lekki opór jest normalny. Migające światło sygnalizuje ładowanie; stałe światło oznacza, że produkt jest w pełni naładowany.

Użycie
Zalecamy przetestowanie ustawień na dłoni przed nałożeniem produktu bezpośrednio na penisa. Pomoże ci to zapoznać się z różnymi trybami wibracji. Nałóż lubrykant na bazie wody i delikatnie przesuń produkt na półwzwiedzonego penisa, zapewniając wygodne dopasowanie z wystarczającą ilością miejsca. Uważaj, aby nie założyć produktu zbyt ciasno. Po umieszczeniu na miejscu przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć produkt. Krótko naciśnij przycisk, aby przełączać między trybami wibracji. Aby wyłączyć produkt, przytrzymaj przycisk ponownie przez 2 sekundy.

Polski

Lubrykant
Używaj lubrykantu na bazie wody. Inne rodzaje lubrykantów lub olejki do masażu mogą negatywnie wpłynąć na materiał i nie są zalecane.

Czyszczenie
Przed i po każdym użyciu opłucz produkt letnią wodą. Zastosuj Toy-Cleaner lub łagodny środek myjący, a następnie ponownie spłucz letnią wodą. W razie potrzeby powtórz czynność. Pozostaw do wyschnięcia na powietrzu lub osusz miękką, niestrzępiącą się ściereczką.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym miejscu, bez narażenia na skrajne temperatury, poza zasięgiem dzieci i zwierząt oraz z dala od kurzu. Nie przechowuj produktu bezpośrednio obok innych zabawek erotycznych.

Instrukcje bezpieczeństwa
Nie używaj produktu dłużej niż 30 minut bez przerwy i nie zasypiaj z nim założonym. Zbyt ciasne dopasowanie może powodować problemy z krążeniem lub inne urazy. Zachowaj ostrożność przy używaniu z prezerwatywą – kontakt z produktem może ją uszkodzić. Nie używaj produktu w następujących przypadkach: jeśli skóra jest opuchnięta, podrażniona lub zapalona; jeśli penis jest zraniony; jeśli którykolwiek z elementów jest uszkodzony; lub jeśli jesteś uczulony na którykolwiek z materiałów. Jeśli Ty lub Twój partner macie schorzenia układu krążenia, lub partnerka jest w ciąży, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem. W przypadku bólu lub dyskomfortu natychmiast przerwij użytkowanie i nie kontynuuj. Nie stosuj produktu na szyi. Nie używaj go jednocześnie z innymi wibrującymi urządzeniami. Nie udostępniaj produktu innym osobom

– ryzyko przeniesienia infekcji. Nie ładuj ani nie używaj produktu, jeśli on lub kabel są uszkodzone. Nie używaj produktu podczas ładowania – ryzyko porażenia prądem. Unikaj kontaktu kabla ładowarki z wodą. Nie używaj koncentratorów USB zasilających inne urządzenia. Korzystaj wyłącznie z ładowarek wyposażonych w zabezpieczenie przed zwarciem, aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu. Zawsze odłączaj kabel zasilania po zakończeniu ładowania. Wilgoć może uszkodzić silnik. Jeśli dostanie się ona do wnętrza produktu, natychmiast go wyłącz i otwórz. Używaj ponownie tylko po całkowitym wyschnięciu wewnątrz. W przypadku przegrzania natychmiast wyłącz produkt i pozwól mu ostygnąć przed kolejnym użyciem. Zmiany temperatury otoczenia (np. po transporcie) mogą powodować kondensację – poczekaj, aż produkt się zaaklimatyzuje. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać produktu. Nie wkładaj ostrych przedmiotów do urządzenia. Nie czyść alkoholem, silikonem, benzyną, acetonem ani innymi żrącymi substancjami. Nie nadaje się do czyszczenia w pralce ani zmywarce. Do użytku zewnętrznego. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i opisem funkcjonalnym.

Utylizacja

Unikaj generowania niepotrzebnych odpadów. Nigdy nie wyrzucaj zużytego produktu do odpadów domowych. W ten sposób marnowane są cenne surowce, a niebezpieczne substancje trafiają do spalarni. Zwróć produkt do punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub do miejsca sprzedaży sprzętu elektronicznego. Zapoznaj się z lokalnymi opcjami utylizacji. Symbol przekreślonego kosza oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować oddzielnie. Jako dystrybutor takiego sprzętu jesteśmy prawnie zobowiązani do bezpłatnego

przyjęcia zużytego produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.



Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu



Boners is a registered trademark.
Produced in license by EQOM Purchasing B.V.
Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam NL (EU)
Produced in China. Designed in The Netherlands.
Commercial register number:
69630887

Customer service:
+31 (0) 598 - 69 04 53
www.boners.eu
info@boners.eu

All rights reserved.
This product is not to be considered a medical device.