BONERS

Blow Job Simulator

VIBRATING MASTURBATOR

BON034

EN User manual
NL Gebruikershandleiding
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d'emploi
ES Manual de usuario
IT Manuale d'uso
NO Brukermanual
PL Instrukcja obsługi
RU Руководство пользователя

V.250724/3911

English **08**
Nederlands **11**
Deutsch **14**
Français **18**
Español **21**
Italiano **24**
Norsk **27**
Polski **30**
Русский **33**

EN Specifications

Materials: silicone, ABS plastic | Length: 15,00 cm / 5.91 inches | Internal length: 7,50 cm / 2.95 inches | Inner diameter: 2,50 cm / 0.98 inches | Width: 6,00 cm / 2.36 inches | Weight: 286 g / 10.09 oz | Water resistance: splash-proof | Charging: USB charger included | Charging time: 120 min | Operating time: 45 min | Function: 10 vibrations

NL Specificaties

Materialen: siliconen, ABS-plastic | Lengte: 15,00 cm / 5.91 inches | Interne lengte: 7,50 cm / 2.95 inches | Binnendiameter: 2,50 cm / 0.98 inches | Breedte: 6,00 cm / 2.36 inches | Gewicht: 286 g / 10.09 oz | Waterbestendigheid: spatwaterdicht | Opladen: USB-oplader inbegrepen | Oplaadtijd: 120 min | Gebruikstijd: 45 min | Functie: 10 vibraties

DE Spezifikationen

Materialien: Silikon, ABS-Kunststoff | Länge: 15,00 cm / 5.91 inches | Innenlänge: 7,50 cm / 2.95 inches | Innendurchmesser: 2,50 cm / 0.98 inches | Breite: 6,00 cm / 2.36 inches | Gewicht: 286 g / 10.09 oz | Wasserbeständigkeit: spritzwassergeschützt | Aufladen: USB-Ladegerät enthalten | Ladezeit: 120 min | Betriebszeit: 45 min | Funktion: 10 Vibrationen

FR Spécifications

Matériaux: silicone, plastique ABS | Longueur: 15,00 cm / 5.91 inches | Longueur interne: 7,50 cm / 2.95 inches | Diamètre intérieur: 2,50 cm / 0.98 inches | Largeur: 6,00 cm / 2.36 inches | Poids: 286 g / 10.09 oz | Résistance à l'eau: résistant aux éclaboussures | Chargement: chargeur USB inclus | Temps de charge: 120 min | Temps de fonctionnement: 45 min | Fonction: 10 vibrations

ES Especificaciones

Materiales: silicona, plástico ABS | Longitud: 15,00 cm / 5.91 inches | Longitud interna: 7,50 cm / 2.95 inches | Diámetro interno: 2,50 cm / 0.98 inches | Ancho: 6,00 cm / 2.36 inches | Peso: 286 g / 10.09 oz | Resistencia al agua: a prueba de salpicaduras | Carga: cargador USB incluido | Tiempo de carga: 120 min | Tiempo de funcionamiento: 45 min | Función: 10 vibraciones

IT Specifiche

Materiali: silicone, plastica ABS | Lunghezza: 15,00 cm / 5.91 inches | Lunghezza interna: 7,50 cm / 2.95 inches | Diametro interno: 2,50 cm / 0.98 inches | Larghezza: 6,00 cm / 2.36 inches | Peso: 286 g / 10.09 oz | Resistenza all'acqua: resistente agli spruzzi | Ricarica: caricatore USB incluso | Tempo di ricarica: 120 min | Tempo di funzionamento: 45 min | Funzione: 10 vibrazioni

NO Spesifikasjoner

Materialer: silikon, ABS-plast | Lengde: 15,00 cm / 5.91 inches | Indre lengde: 7,50 cm / 2.95 inches | Indre diameter: 2,50 cm / 0.98 inches | Bredde: 6,00 cm / 2.36 inches | Vekt: 286 g / 10.09 oz | Vannbestandighet: sprutsikker | Lading: USB-lader inkludert | Ladetid: 120 min | Driftstid: 45 min | Funksjon: 10 vibrasjoner

PL Specyfikacje

Materiały: silikon, plastik ABS | Długość: 15,00 cm / 5.91 inches | Długość wewnętrzna: 7,50 cm / 2.95 inches | Średnica wewnętrzna: 2,50 cm / 0.98 inches | Szerokość: 6,00 cm / 2.36 inches | Waga: 286 g / 10.09 oz | Odporność na wodę: odporny na zachlapanie | Ładowanie: ładowarka USB w zestawie | Czas ładowania: 120 min | Czas pracy: 45 min | Funkcja: 10 wibracji

RU Спецификации

Материалы: силикон, пластик ABS | Длина: 15,00 см / 5.91 inches | Внутренняя длина: 7,50 см / 2.95 inches | Внутренний диаметр: 2,50 см / 0.98 inches | Ширина: 6,00 см / 2.36 inches | Вес: 286 г / 10.09 oz | Водостойкость: защита от брызг | Зарядка: USB-зарядное устройство в комплекте | Время зарядки: 120 мин | Время работы: 45 мин | Функция: 10 режимов вибрации

English

User manual

Intended use
The product is designed for the stimulation of the penis.

Before use
Charge the product completely using the included USB charger.

How to use
For optimal use, apply a water-based lubricant to the product and your penis. To turn on the masturbator, press and hold the + button for 3 seconds. Use the + and – buttons to navigate between the different vibration patterns. To turn off the masturbator, press and hold the + button for 3 seconds again.

Lubricant
Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning
Before and after use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage
Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the product from dust and scratches. Do not store right next to other electric toys.

Safety instructions

Use the product exclusively with water-based lubricant and carefully insert your penis into the interior of the product. Do not use the product in the following situations: if you have swollen, irritated, or inflamed skin, after operations in the pelvic area, if any of the components are damaged and/or if you are allergic to one of the materials or if you are aware of an allergy to any of the materials.

If you have cardiovascular diseases, consult your doctor before using the product as a precaution. If pain and/or discomfort occur during use, you should immediately stop using the product and refrain from further use. Do not use the product in the neck area. Do not use it together with other vibrating toys. Do not share the product with others to avoid diseases and infections.

Do not charge or use if the product or the charging cable is damaged. Do not use during charging as this may cause an electric shock. Do not let the charging cable come into contact with water to avoid electric shock. Do not use a USB hub that charges other devices. Use the charging cable only with adapters that have short-circuit protection to avoid fire hazard.

Moisture can damage the motor. If moisture enters the interior of the product, immediately switch it off and open it. The product should only be used when the interior is completely dry. In case of overheating, immediately switch off the product and allow it to cool down before using it again.

Do not clean with products that contain alcohol, silicone, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers.

Suitable for use on the penis. The product is only suitable for proper use and should be used in accordance with its intended purpose as described in its function description.

Disposal information
Never dispose of the product with household waste. This would result in valuable raw materials and dangerous environmental toxins ending up in waste incineration. Dispose of the product in an environmentally friendly manner at a collection point for recycling electronic devices. The symbol of the crossed-out trash can indicates separate collection of electrical and electronic equipment. As a distributor of electronic devices, we are legally obliged to accept and facilitate the return of used electrical and electronic devices, free of charge. Please contact customer service for this purpose. Observe local disposal options. Avoid generating unnecessary waste.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Gebruikershandleiding

Beoogd gebruik
Het product is ontworpen voor de stimulatie van de penis.

Voor gebruik
Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-oplader.

Gebruik
Breng voor optimaal gebruik een glijmiddel op waterbasis aan op het product en je penis. Om de masturbator aan te zetten, houd je de + knop 3 seconden ingedrukt. Gebruik de + en – knoppen om tussen de verschillende vibratiepatronen te navigeren. Om de masturbator uit te zetten, houd je de + knop opnieuw 3 seconden ingedrukt.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reinigen
Spoel het product voor en na gebruik af met lauwwarm water. Breng toycleaner of milde zeep aan en spoel het opnieuw af met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat het product drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek.

Opbergen
Berg het product veilig op een droge en donkere plaats zonder extreme temperaturen, buiten het bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toybag om het product te beschermen tegen stof en

krassen. Bewaar het niet direct naast andere elektrische toys.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product uitsluitend met glijmiddel op waterbasis en breng je penis voorzichtig in het product. Gebruik het product niet in de volgende situaties: als je last hebt van gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid, na operaties in het bekkengebied, als een van de onderdelen beschadigd is en/of als je allergisch bent voor een van de materialen of als je weet dat je allergisch bent voor een van de materialen.
Als je hart- en vaatziekten hebt, raadpleeg dan je arts voordat je het product gebruikt als voorzorgsmaatregel. Als er tijdens het gebruik pijn en/of ongemak optreedt, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van het product en afzien van verder gebruik. Gebruik het product niet in de nekstreek. Gebruik het niet samen met andere vibrerende toys. Deel het product niet met anderen om ziektes en infecties te voorkomen.
Laad het product niet op en gebruik het niet als het product of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het niet tijdens het opladen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Laat de oplaadkabel niet in contact komen met water om een elektrische schok te voorkomen. Gebruik geen USB-hub die andere apparaten oplaadt. Gebruik de oplaadkabel alleen met adapters die kortsluitbeveiliging hebben om brandgevaar te voorkomen.
Vocht kan de motor beschadigen. Als er vocht in het product komt, schakel het dan onmiddellijk uit en open het. Het product mag alleen worden gebruikt als het interieur volledig droog is. In geval van oververhitting, schakel het product onmiddellijk uit en laat het afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt.

Reinig het niet met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere corrosieve stoffen bevatten. Niet geschikt voor wasmachines of vaatwassers.
Geschikt voor gebruik op de penis. Het product is alleen geschikt voor correct gebruik en moet worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel zoals beschreven in de functiebeschrijving.

Afvalverwerking
Gooi het product nooit weg met huishoudelijk afval. Dit zou ertoe leiden dat waardevolle grondstoffen en gevaarlijke milieutoxinen in de afvalverbranding terechtkomen. Gooi het product op een milieu-vriendelijke manier weg bij een inzamelpunt voor recycling van elektronische apparaten. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur gescheiden moet worden ingezameld. Als distributeur van elektronische apparaten zijn wij wettelijk verplicht om de terugname van gebruikte elektrische en elektronische apparaten gratis te accepteren en te faciliteren. Neem hiervoor contact op met de klantenservice. Houd rekening met de lokale afval-verwerkingsmogelijkheden. Vermijd het creëren van onnodig afval.

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Deutsch

Benutzerhandbuch

Verwendungszweck
Das Produkt ist für die Stimulation des Penis vorgesehen.

Vor Gebrauch
Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten USB-Ladegerät auf.

Gebrauch
Für eine optimale Nutzung trage ein wasserbasiertes Gleitmittel auf das Produkt und deinen Penis auf. Um den Masturbator einzuschalten, halte die + Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Verwende die + und - Tasten, um zwischen den verschiedenen Vibrationsmustern zu navigieren. Um den Masturbator auszuschalten, halte die + Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

Gleitmittel
Verwende ein wasserbasiertes Gleitmittel. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung
Spüle das Produkt vor und nach dem Gebrauch mit lauwarmem Wasser ab. Trage einen Toy-Reiniger oder milde Seife auf und spüle es erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lasse das Produkt trocknen oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toy-Tasche, um das Produkt vor Staub und Kratzern zu schützen. Bewahre es nicht direkt neben anderen elektrischen Toys auf.

Sicherheitsanweisungen
Verwende das Produkt ausschließlich mit wasserbasiertem Gleitmittel und führe deinen Penis vorsichtig in das Produkt ein. Verwende das Produkt nicht in den folgenden Situationen: wenn du geschwollene, gereizte oder entzündete Haut hast, nach Operationen im Beckenbereich, wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder wenn du allergisch auf eines der Materialien reagierst oder wenn du von einer Allergie gegen eines der Materialien weißt.
Wenn du an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leidest, konsultiere vor der Verwendung des Produkts vorsichtshalber deinen Arzt. Wenn während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, solltest du die Anwendung sofort abbrechen und von einer weiteren Verwendung absehen. Verwende das Produkt nicht im Nackenbereich. Verwende es nicht zusammen mit anderen vibrierenden Toys. Teile das Produkt nicht mit anderen, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
Lade das Produkt nicht auf und verwende es nicht, wenn das Produkt oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwende es nicht während des Ladevorgangs, da dies einen elektrischen Schlag auslösen kann. Bringe das Ladekabel nicht mit Wasser in Kontakt, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der andere Geräte auflädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die

einen Kurzschlussschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden.
Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen. Wenn Feuchtigkeit in das Produkt eindringt, schalte es sofort aus und öffne es. Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn das Innere vollständig trocken ist. Im Falle einer Überhitzung schalte das Produkt sofort aus und lasse es abkühlen, bevor du es erneut verwendest.
Reinige es nicht mit Produkten, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht geeignet für Waschmaschinen oder Geschirrspüler.
Geeignet für den Gebrauch am Penis. Das Produkt ist nur für den ordnungsgemäßen Gebrauch geeignet und sollte gemäß seiner Zweckbestimmung und Funktionsbeschreibung verwendet werden.

Entsorgung
Entsorge das Produkt niemals mit dem Hausmüll. Dies würde dazu führen, dass wertvolle Rohstoffe und gefährliche Umweltgifte in die Müllverbrennung gelangen. Entsorge das Produkt umweltfreundlich an einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Als Vertreiber von elektronischen Geräten sind wir gesetzlich verpflichtet, die Rücknahme von ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräten kostenlos zu akzeptieren und zu ermöglichen. Bitte kontaktiere den Kundenservice zu diesem Zweck. Beachte die lokalen Entsorgungsmöglichkeiten. Vermeide die Entstehung von unnötigem Abfall.

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, zögere nicht, den Kundenservice zu kontaktieren:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Mode d’emploi

Utilisation prévue
Le produit est conçu pour la stimulation du pénis.

Avant utilisation
Charge complètement le produit à l'aide du chargeur USB inclus.

Utilisation
Pour une utilisation optimale, applique un lubrifiant à base d'eau sur le produit et sur ton pénis. Pour allumer le masturbateur, maintiens le bouton + enfoncé pendant 3 secondes. Utilise les boutons + et – pour naviguer entre les différents modes de vibration. Pour éteindre le masturbateur, maintiens de nouveau le bouton + enfoncé pendant 3 secondes.

Lubrifiant
Utilise un lubrifiant à base d'eau. D'autres lubrifiants et huiles de massage peuvent affecter négativement le matériau et sont donc déconseillés.

Nettoyage
Avant et après utilisation, rince le produit à l'eau tiède. Applique un nettoyant pour jouets ou du savon doux et rince-le à nouveau à l'eau tiède. Répète cette étape si nécessaire. Laisse le produit sécher ou sèche-le en le tamponnant avec un chiffon ou une serviette non pelucheux.

Stockage
Range le produit dans un endroit sec et sombre sans températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilise une pochette pour jouets pour protéger le produit de la poussière et

des rayures. Ne le range pas juste à côté d'autres jouets électriques.

Consignes de sécurité

Utilise le produit exclusivement avec un lubrifiant à base d'eau et insère soigneusement ton pénis dans le produit. N'utilise pas le produit dans les situations suivantes : si tu as la peau enflée, irritée ou enflammée, après des opérations dans la région pelvienne, si l'un des composants est endommagé et/ou si tu es allergique à l'un des matériaux ou si tu es conscient d'une allergie à l'un des matériaux.
Si tu souffres de maladies cardiovasculaires, consulte ton médecin avant d'utiliser le produit par précaution. Si tu ressens de la douleur et/ou de l'inconfort pendant l'utilisation, tu dois immédiatement arrêter d'utiliser le produit et t'abstenir de toute utilisation ultérieure. N'utilise pas le produit dans la région du cou. Ne l'utilise pas avec d'autres jouets vibrants. Ne partage pas le produit avec d'autres pour éviter les maladies et les infections.
Ne charge pas et n'utilise pas le produit si le produit ou le câble de chargement est endommagé.
Ne l'utilise pas pendant la charge car cela peut provoquer un choc électrique. Ne laisse pas le câble de chargement entrer en contact avec l'eau pour éviter un choc électrique. N'utilise pas un hub USB qui charge d'autres appareils. Utilise le câble de chargement uniquement avec des adaptateurs dotés d'une protection contre les courts-circuits pour éviter tout risque d'incendie.
L'humidité peut endommager le moteur. Si de l'humidité pénètre à l'intérieur du produit, éteins-le immédiatement et ouvre-le. Le produit ne doit être utilisé que lorsque l'intérieur est complètement sec. En cas de surchauffe, éteins immédiatement le produit et laisse-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.

Français

Ne nettoie pas avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Non adapté aux machines à laver ou aux lave-vaisselle.
Convient pour une utilisation sur le pénis. Le produit n'est adapté qu'à une utilisation correcte et doit être utilisé conformément à son objectif prévu tel que décrit dans sa description fonctionnelle.

Élimination
Ne jette jamais le produit avec les déchets ménagers. Cela entraînerait la combustion de matières premières précieuses et de toxines environnementales dangereuses. Élimine le produit de manière écologique dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électroniques. Le symbole de la poubelle barrée indique la collecte séparée des équipements électriques et électroniques. En tant que distributeur d'appareils électroniques, nous sommes légalement obligés d'accepter et de faciliter le retour des appareils électriques et électroniques usagés, gratuitement. Veuillez contacter le service clientèle à cet effet. Respecte les options locales d'élimination. Évite de générer des déchets inutiles.

Besoin d'aide?
Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Manual de usuario

Uso previsto
El producto está diseñado para la estimulación del pene.

Antes del uso
Carga el producto completamente con el cargador USB incluido.

Uso
Para un uso óptimo, aplica un lubricante a base de agua en el producto y en tu pene. Para encender el masturbador, mantén presionado el botón + durante 3 segundos. Usa los botones + y - para navegar entre los diferentes patrones de vibración. Para apagar el masturbador, mantén nuevamente presionado el botón + durante 3 segundos.

Lubricante
Utiliza un lubricante a base de agua. Otros lubricantes y aceites de masaje pueden afectar negativamente el material y, por lo tanto, no se recomiendan.

Limpieza
Antes y después de usar, enjuaga el producto con agua tibia. Aplica un limpiador de juguetes o jabón suave y enjuágalo nuevamente con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Deja que el producto se seque o sécalo con un paño o toalla sin pelusa.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro sin temperaturas extremas, fuera del alcance de niños y animales. Usa una bolsa para juguetes para proteger el producto del polvo y los arañazos. No lo guardes justo al lado de otros juguetes eléctricos.

Español

Instrucciones de seguridad
Usa el producto exclusivamente con lubricante a base de agua e inserta tu pene con cuidado en el interior del producto. No uses el producto en las siguientes situaciones: si tienes la piel hinchada, irritada o inflamada, después de operaciones en la zona pélvica, si alguno de los componentes está dañado y/o si eres alérgico a uno de los materiales o si sabes que eres alérgico a alguno de los materiales.
Si tienes enfermedades cardiovasculares, consulta a tu médico antes de usar el producto como precaución. Si sientes dolor y/o incomodidad durante el uso, debes dejar de usar el producto inmediatamente y abstenerte de usarlo nuevamente. No uses el producto en la zona del cuello. No lo uses junto con otros juguetes vibrantes. No compartas el producto con otros para evitar enfermedades e infecciones.
No cargues ni uses el producto si el producto o el cable de carga está dañado. No lo uses durante la carga, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica. No permitas que el cable de carga entre en contacto con agua para evitar una descarga eléctrica. No uses un concentrador USB que cargue otros dispositivos. Usa el cable de carga solo con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos para evitar el riesgo de incendio.
La humedad puede dañar el motor. Si entra humedad en el interior del producto, apágalo inmediatamente y ábrelo. El producto debe usarse solo cuando el interior esté completamente seco. En caso de sobrecalentamiento, apaga el producto inmediatamente y deja que se enfríe antes de usarlo nuevamente.
No limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para lavadoras ni lavavajillas.

Apto para uso en el pene. El producto solo es adecuado para un uso correcto y debe usarse de acuerdo con su propósito previsto, tal como se describe en su descripción funcional.

Eliminación
Nunca deseches el producto con los residuos domésticos. Esto provocaría que materias primas valiosas y toxinas ambientales peligrosas terminen en la incineración de residuos. Elimina el producto de manera ecológica en un punto de recolección para el reciclaje de dispositivos electrónicos. El símbolo del cubo de basura tachado indica la recolección separada de equipos eléctricos y electrónicos. Como distribuidor de dispositivos electrónicos, estamos legalmente obligados a aceptar y facilitar la devolución de dispositivos eléctricos y electrónicos usados, de forma gratuita. Por favor, contacta al servicio de atención al cliente para este propósito. Respeta las opciones locales de eliminación. Evita generar residuos innecesarios.

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en contactar al servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Manuale d’uso

Utilizzo previsto
Il prodotto è progettato per la stimolazione del pene.

Prima dell'uso
Carica completamente il prodotto utilizzando il caricatore USB incluso.

Utilizzo
Per un uso ottimale, applica un lubrificante a base d'acqua sul prodotto e sul tuo pene. Per accendere il masturbatore, tieni premuto il pulsante + per 3 secondi. Usa i pulsanti + e - per navigare tra i diversi modelli di vibrazione. Per spegnere il masturbatore, tieni nuovamente premuto il pulsante + per 3 secondi.

Lubrificante
Usa un lubrificante a base d'acqua. Altri lubrificanti e oli da massaggio possono influire negativamente sul materiale e sono quindi sconsigliati.

Pulizia
Prima e dopo l'uso, sciacqua il prodotto con acqua tiepida. Applica un detergente per sex toys o sapone neutro e risciacqualo di nuovo con acqua tiepida. Ripeti questo passaggio se necessario. Lascia asciugare il prodotto o tamponalo con un panno o un asciugamano senza lanugine.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto e buio senza temperature estreme, fuori dalla portata di bambini e animali. Usa una borsa per sex toys per proteggere il prodotto dalla polvere e dai graffi. Non conservarlo vicino ad altri giocattoli elettrici.

Istruzioni di sicurezza

Usa il prodotto esclusivamente con lubrificante a base d'acqua e inserisci con cura il pene all'interno del prodotto. Non usare il prodotto nelle seguenti situazioni: se hai la pelle gonfia, irritata o infiammata, dopo operazioni nella zona pelvica, se una delle componenti è danneggiata e/o se sei allergico a uno dei materiali o se sei a conoscenza di un'allergia a uno dei materiali.

Se hai malattie cardiovascolari, consulta il tuo medico prima di usare il prodotto come precauzione. Se durante l'uso avverti dolore e/o disagio, interrompi immediatamente l'uso del prodotto ed evita di usarlo ulteriormente. Non usare il prodotto nella zona del collo. Non usarlo insieme ad altri giocattoli vibranti. Non condividere il prodotto con altri per evitare malattie e infezioni.

Non caricare o usare il prodotto se il prodotto o il cavo di ricarica è danneggiato. Non usarlo durante la ricarica in quanto potrebbe causare scosse elettriche. Non lasciare che il cavo di ricarica entri in contatto con l'acqua per evitare scosse elettriche. Non usare un hub USB che carica altri dispositivi. Usa il cavo di ricarica solo con adattatori che abbiano la protezione da cortocircuito per evitare rischi di incendio.

L'umidità può danneggiare il motore. Se l'umidità penetra all'interno del prodotto, spegnilo immediatamente e aprilo. Il prodotto deve essere utilizzato solo quando l'interno è completamente asciutto. In caso di surriscaldamento, spegni immediatamente il prodotto e lascialo raffreddare prima di usarlo di nuovo.

Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto per lavatrici o lavastoviglie.

Adatto per l'uso sul pene. Il prodotto è adatto solo per un uso corretto e deve essere utilizzato

secondo lo scopo previsto come descritto nella sua descrizione funzionale.

Smaltimento
Non smaltire mai il prodotto con i rifiuti domestici. Questo porterebbe a bruciare materie prime preziose e tossine ambientali pericolose. Smaltisci il prodotto in modo ecologico presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettronici. Il simbolo del cestino barrato indica la raccolta separata di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In qualità di distributore di dispositivi elettronici, siamo legalmente obbligati ad accettare e facilitare la restituzione gratuita di dispositivi elettrici ed elettronici usati. Si prega di contattare il servizio clienti per questo scopo. Rispetta le opzioni di smaltimento locali. Evita di generare rifiuti inutili.

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Brukermanual

Forventet bruk
Produktet er designet for stimulering av penis.

Før bruk
Lad produktet helt opp med den medfølgende USB-laderen.

Bruk
For optimal bruk, påfør et vannbasert glidemiddel på produktet og på penis. For å slå på masturbatoren, hold + knappen inne i 3 sekunder. Bruk + og – knappene for å navigere mellom de forskjellige vibrasjonsmønstrene. For å slå av masturbatoren, hold + knappen inne i 3 sekunder igjen.

Glidemiddel
Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre glidemidler og massasjeoljer kan påvirke materialet negativt og anbefales derfor ikke.

Rengjøring
Skyll produktet med lunkent vann før og etter bruk. Påfør leketøyrenser eller mild såpe og skyll det med lunkent vann igjen. Gjenta dette trinnet om nødvendig. La produktet tørke eller tørk det med en lofri klut eller håndkle.

Lagring
Oppbevar produktet på et tørt og mørkt sted uten ekstreme temperaturer, utenfor rekkevidde for barn og dyr. Bruk en leketøybag for å beskytte produktet mot støv og riper. Ikke oppbevar det rett ved siden av andre elektriske leker.

Norsk

Sikkerhetsinstruksjoner
Bruk produktet utelukkende med vannbasert glidemiddel og før penis forsiktig inn i produktet. Ikke bruk produktet i følgende situasjoner: hvis du har hoven, irritert eller betent hud, etter operasjoner i bekkenområdet, hvis noen av komponentene er skadet og/eller hvis du er allergisk mot et av materialene eller hvis du er klar over en allergi mot noen av materialene.
Hvis du har hjerte- og karsykdommer, kontakt legen din før du bruker produktet som en forsiktighetsregel. Hvis smerte og/eller ubehag oppstår under bruk, bør du umiddelbart slutte å bruke produktet og avstå fra videre bruk. Ikke bruk produktet i nakkeområdet. Ikke bruk det sammen med andre vibrerende leker. Del ikke produktet med andre for å unngå sykdommer og infeksjoner.
Lad ikke opp eller bruk produktet hvis produktet eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk det under lading, da dette kan forårsake elektrisk støt. La ikke ladekabelen komme i kontakt med vann for å unngå elektrisk støt. Ikke bruk en USB-hub som lader andre enheter. Bruk ladekabelen kun med adaptere som har kortslutningsbeskyttelse for å unngå brannfare.
Fuktighet kan skade motoren. Hvis fuktighet kommer inn i produktet, slå det umiddelbart av og åpne det. Produktet bør kun brukes når innsiden er helt tørr. Ved overoppheting, slå produktet umiddelbart av og la det avkjøles før du bruker det igjen.
Ikke rengjør med produkter som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer.
Ikke egnet for vaskemaskiner eller oppvaskmaskiner.
Egnet for bruk på penis. Produktet er kun egnet for riktig bruk og bør brukes i samsvar med dets tiltenkte formål som beskrevet i funksjonsbeskrivelsen.

Avhending
Kast aldri produktet sammen med husholdning-savfall. Dette vil føre til at verdifulle råvarer og farlige miljøgifter havner i avfallsforbrenningen. Kast produktet på en miljøvennlig måte på et innsamlingspunkt for resirkulering av elektroniske enheter. Symbolet med den overkryssede søppel-bøtten indikerer separat innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr. Som distributør av elektroniske enheter er vi lovpålagt å akseptere og legge til rette for retur av brukte elektriske og elektroniske enheter, gratis. Vennligst kontakt kundeservice for dette formålet. Følg lokale avhendingsalternativer. Unngå å generere unødvendig avfall.

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Instrukcja obsługi

Przeznaczenie
Produkt jest przeznaczony do stymulacji penisa.

Przed użyciem
Naładuj produkt całkowicie za pomocą dołączonej ładowarki USB.

Użytkowanie
Dla optymalnego użytkowania, nałóż lubrykant na bazie wody na produkt i na penisa. Aby włączyć masturbator, przytrzymaj przycisk + przez 3 sekundy. Użyj przycisków + i – do nawigacji między różnymi wzorami wibracji. Aby wyłączyć masturbator, ponownie przytrzymaj przycisk + przez 3 sekundy.

Lubrykant
Używaj lubrykantu na bazie wody. Inne lubrykanty i olejki do masażu mogą negatywnie wpływać na materiał i dlatego nie są zalecane.

Czyszczenie
Przed i po użyciu, spłucz produkt ciepłą wodą. Zastosuj środek czyszczący do zabawek lub łagodne mydło i ponownie spłucz ciepłą wodą. Powtórz ten krok, jeśli to konieczne. Pozwól produktowi wyschnąć lub osusz go za pomocą bezwłóknistej ściereczki lub ręcznika.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, bez ekstremalnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Użyj torby na zabawki, aby chronić produkt przed kurzem i zarysowaniami. Nie

przechowuj go bezpośrednio obok innych elektrycznych zabawek.

Instrukcje bezpieczeństwa

Używaj produktu wyłącznie z lubrykantem na bazie wody i delikatnie włóż penisa do wnętrza produktu. Nie używaj produktu w następujących sytuacjach: jeśli masz opuchniętą, podrażnioną lub zapalną skórę, po operacjach w okolicy miednicy, jeśli jakiekolwiek części są uszkodzone i/lub jeśli jesteś uczulony na którykolwiek z materiałów lub jeśli masz świadomość alergii na którykolwiek z materiałów. Jeśli masz choroby układu krążenia, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem produktu jako środek ostrożności. Jeśli podczas używania odczuwasz ból i/lub dyskomfort, natychmiast przestań używać produktu i powstrzymaj się od dalszego używania. Nie używaj produktu w okolicy szyi. Nie używaj go razem z innymi wibrującymi zabawkami. Nie udostępniaj produktu innym, aby uniknąć chorób i infekcji.

Nie ładuj ani nie używaj produktu, jeśli produkt lub kabel ładujący jest uszkodzony. Nie używaj go podczas ładowania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Nie dopuszczaj do kontaktu kabla ładującego z wodą, aby uniknąć porażenia prądem. Nie używaj koncentratora USB, który ładuje inne urządzenia. Używaj kabla ładującego tylko z adapterami, które mają ochronę przed zwarciem, aby uniknąć ryzyka pożaru.

Wilgoć może uszkodzić silnik. Jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza produktu, natychmiast wyłącz go i otwórz. Produkt powinien być używany tylko wtedy, gdy wnętrze jest całkowicie suche. W przypadku przegrzania natychmiast wyłącz produkt i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem.

Nie czyść produktami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne substancje korozyjne. Nie nadaje się do pralek ani zmywarek.
Odpowiedni do użytku na penisie. Produkt jest odpowiedni tylko do prawidłowego użycia i powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w opisie funkcji.

Utylizacja
Nigdy nie wyrzucaj produktu razem z odpadami domowymi. Spowodowałoby to, że cenne surowce i niebezpieczne toksyny środowiskowe trafią do spalarni odpadów. Utylizuj produkt w sposób przyjazny dla środowiska w punkcie zbiórki do recyklingu urządzeń elektronicznych. Symbol przekreślonego kosza na śmieci wskazuje na oddzielną zbiórkę odpadów elektrycznych i elektronicznych. Jako dystrybutor urządzeń elektronicznych, jesteśmy prawnie zobowiązani do bezpłatnego przyjmowania i ułatwiania zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W tym celu skontaktuj się z obsługą klienta. Przestrzegaj lokalnych opcji utylizacji. Unikaj generowania niepotrzebnych odpadów.

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Руководство пользователя

Назначение
Продукт предназначен для стимуляции пениса.

Перед использованием
Полностью зарядите продукт с помощью прилагаемого USB-зарядного устройства.

Использование
Для оптимального использования нанесите лубрикант на водной основе на продукт и на пенис. Чтобы включить мастурбатор, удерживайте кнопку + в течение 3 секунд. Используйте кнопки + и – для переключения между различными режимами вибрации. Чтобы выключить мастурбатор, снова удерживайте кнопку + в течение 3 секунд.

Лубрикант
Используйте смазку на водной основе. Другие смазки и массажные масла могут негативно повлиять на материал и поэтому не рекомендуются.

Чистка
Перед и после использования промойте продукт теплой водой. Нанесите очиститель для игрушек или мягкое мыло и снова промойте теплой водой. Повторите этот шаг, если необходимо. Дайте продукту высохнуть или вытрите его безворсовой тканью или полотенцем.

Хранение
Храните продукт в сухом и темном месте без экстремальных температур, вне досягаемости детей и животных. Используйте мешочек для игрушек, чтобы защитить продукт от пыли и царапин. Не храните его рядом с другими электрическими игрушками.

Инструкции по безопасности
Используйте продукт исключительно с водной смазкой и аккуратно вставьте пенис в продукт. Не используйте продукт в следующих ситуациях: если у вас опухшая, раздраженная или воспаленная кожа, после операций в области таза, если какие-либо компоненты повреждены и/или если у вас аллергия на один из материалов или если вы знаете о существующей аллергии на любой из материалов.
Если у вас сердечно-сосудистые заболевания, проконсультируйтесь с врачом перед использованием продукта в качестве меры предосторожности. Если во время использования возникает боль и/или дискомфорт, немедленно прекратите использование продукта и воздержитесь от дальнейшего использования. Не используйте продукт в области шеи. Не используйте его вместе с другими вибрирующими игрушками. Не делитесь продуктом с другими, чтобы избежать болезней и инфекций.
Не заряжайте и не используйте продукт, если продукт или зарядный кабель повреждены. Не используйте его во время зарядки, так как это может вызвать электрический удар. Не допускайте контакта зарядного кабеля с водой, чтобы избежать электрического удара. Не используйте USB-хаб, который заряжает другие

устройства. Используйте зарядный кабель только с адаптерами, имеющими защиту от короткого замыкания, чтобы избежать риска пожара.
Влага может повредить двигатель. Если влага попадает внутрь продукта, немедленно выключите его и откройте. Продукт можно использовать только тогда, когда его внутренняя часть полностью высохла. В случае перегрева немедленно выключите продукт и дайте ему остыть перед повторным использованием.
Не очищайте продукт средствами, содержащими алкоголь, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества.
Не подходит для стиральных машин или посудомоечных машин.
Подходит для использования на пенисе.
Продукт предназначен только для правильного использования и должен использоваться в соответствии с его назначением, как описано в описании функции.

Утилизация
Никогда не выбрасывайте продукт вместе с бытовыми отходами. Это приведет к тому, что ценные сырьевые материалы и опасные для окружающей среды токсины попадут в мусоросжигательные заводы. Утилизируйте продукт экологически безопасным способом в пункте сбора для переработки электронных устройств. Символ перечеркнутого мусорного бака указывает на раздельный сбор отходов электрического и электронного оборудования. В качестве дистрибьютора электронных устройств мы обязаны по закону принимать и обеспечивать возврат использованных электрических и электронных устройств

бесплатно. Пожалуйста, свяжитесь с клиентской службой для этого. Соблюдайте местные варианты утилизации. Избегайте создания ненужных отходов.

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по поводу этого продукта, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки клиентов:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu



Boners is a registered trademark.
Produced in license by EQOM Purchasing B.V.
Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam NL (EU)
Produced in China. Designed in The Netherlands.
Commercial register nummer:
857947916

Customer service:
+31 (0) 598 - 69 04 53
www.boners.eu
info@boners.eu

All rights reserved.
This product is not to be considered a medical device.