BONERS

Stimulating Ball Pouch

RECHARGEABLE

BON042

EN User manual
NL Gebruikershandleiding
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d'emploi
ES Manual de usuario
IT Manuale d'uso
NO Brukermanual
PL Instrukcja obsługi
RU Руководство пользователя

V.191124/2609

English **06**
Nederlands **10**
Deutsch **14**
Français **18**
Español **22**
Italiano **26**
Norsk **30**
Polski **33**
Русский **37**

EN Specifications
Material: Silicone, ABS plastic | Diameter inside: 3,8 cm / 1.5 inches | Weight: 102 g / 3.6 oz | Water resistance: Waterproof, product can be submerged in water for 30 minutes at a depth of 1 meter (IPX7) | Charging: USB magnet charger included | Vibration: 10 patterns

NL Specificaties
Materiaal: Siliconen, ABS-plastic | Binnenste diameter: 3,8 cm / 1.5 inches | Gewicht: 102 g / 3.6 oz | Waterbestendigheid: Waterdicht, product kan 30 minuten worden ondergedompeld tot een diepte van 1 meter (IPX7) | Opladen: USB-magnetische oplader inbegrepen | Vibratie: 10 patronen

DE Spezifikationen
Material: Silikon, ABS-Kunststoff | Innendurchmesser: 3,8 cm / 1.5 inches | Gewicht: 102 g / 3.6 oz | Wasserfestigkeit: Wasserdicht, Produkt kann 30 Minuten lang bis zu einer Tiefe von 1 Meter eingetaucht werden (IPX7) | Aufladen: USB-Magnetladegerät inklusive | Vibration: 10 Muster

FR Spécifications
Matériau: Silicone, plastique ABS | Diamètre intérieur: 3,8 cm / 1.5 inches | Poids: 102 g / 3.6 oz | Résistance à l'eau: Étanche, le produit peut être immergé dans l'eau pendant 30 minutes à une profondeur de 1 mètre (IPX7) | Chargement: Chargeur magnétique USB inclus | Vibration: 10 modes

ES Especificaciones
Material: Silicona, plástico ABS | Diámetro interior: 3,8 cm / 1.5 inches | Peso: 102 g / 3.6 oz

Resistencia al agua: Resistente al agua, el producto puede sumergirse durante 30 minutos a una profundidad de 1 metro (IPX7) | Carga: Cargador magnético USB incluido | Vibración: 10 patrones

IT Specifiche

Materiale: Silicone, plastica ABS | Diametro interno: 3,8 cm / 1.5 inches | Peso: 102 g / 3.6 oz | Resistenza all'acqua: Impermeabile, il prodotto può essere immerso in acqua per 30 minuti fino a una profondità di 1 metro (IPX7) | Ricarica: Caricatore magnetico USB incluso | Vibrazione: 10 modalità

NO Spesifikasjoner

Materiale: Silikon, ABS-plast | Indre diameter: 3,8 cm / 1.5 inches | Vekt: 102 g / 3.6 oz | Vannbestandighet: Vanntett, produktet kan nedsenkes i vann i 30 minutter på en dybde av 1 meter (IPX7) | Lading: USB-magnetlader inkludert | Vibrasjon: 10 mønstre

PL Specyfikacje

Materiał: Silikon, plastik ABS | Średnica wewnętrzna: 3,8 cm / 1.5 inches | Waga: 102 g / 3.6 oz | Odporność na wodę: Wodoodporny, produkt może być zanurzony w wodzie na 30 minut na głębokości 1 metra (IPX7) | Ładowanie: Magnetyczna ładowarka USB w zestawie | Wibracje: 10 wzorów

RU Спецификации

Материал: Силикон, пластик ABS | Внутренний диаметр: 3,8 см / 1.5 inches | Вес: 102 г / 3.6 oz | Водонепроницаемость: Водонепроницаемый, продукт можно погружать в воду на 30 минут на глубину до 1 метра (IPX7) | Зарядка: В комплекте магнитное зарядное устройство USB | Вибрация: 10 режимов

English

User manual

Intended use
The product is designed for the stimulation of the penis and the balls. During an erection, the ring of the product tightens around the penis and restricts the blood flow. This provides a harder and long-lasting erection and more intense orgasms. The vibrating ball pouch delivers intense stimulation.

Before use
Charge the product completely using the included USB magnet charger. Simply connect the magnetic dots of the charger to the magnetic dots on the back of the product. When fully charged, the light will glow steadily.

How to use
We recommend testing out the settings of your product in your hands before first use. This way, you can get comfortable with all the functions. For optimal use, apply a water-based lubricant to the product and your balls. Place the ring around the base of the penis when the penis is flaccid. Place the testicles inside the pulsating pouch. Keep the power button pressed down for 2 seconds, the toy is now turned on. Briefly press the power button to start the pulsations and to switch to a different mode. Turn off the toy completely by keeping the power button pressed down for 2 seconds.

Lubricant
Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning
Before and after use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage
Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the product from dust and scratches. Do not store right next to other electric toys.

Safety instructions
Do not wear the product for more than 30 minutes continuously, and do not fall asleep while wearing the product. If the product fits too tightly, it can cause circulatory problems or other injuries. When using the product with a condom, exercise caution, as the condom may be damaged upon contact with the product.
Do not use the product if you have swollen, irritated, or inflamed skin, injuries to the penis, if any components are damaged, or if you are allergic to the material or are aware of an allergy to any of the materials. If you have cardiovascular conditions or if your partner is pregnant, consult a doctor before using the product together.
If you experience pain or discomfort during use, stop using the product immediately and do not continue using it. Do not use the product in the neck area or in combination with other vibrating products. To avoid illness and infection, do not share the product with others.
Do not charge or use the product if the product or the charging cable is damaged. Do not use the product while charging, as this could cause electric shock. To

avoid electric shock, do not allow the charging cable to come into contact with water. Do not use a USB hub to charge the product alongside other devices. To prevent fire, use only chargers with short-circuit protection.
Moisture can damage the motor. If moisture enters the product, turn it off immediately and open. Only use the product when it is completely dry inside. In the event of overheating, turn the product off immediately and allow it to cool before using it again.
Do not clean the product with substances containing alcohol, silicone, petrol, acetone, or other corrosive materials. Do not place the product in a washing machine or dishwasher. This product is only suitable for external application. It should only be used as intended and in accordance with its described function. The product is not intended for medical use.

Disposal information
Never dispose of the product with household waste. This would result in valuable raw materials and dangerous environmental toxins ending up in waste incineration. Dispose of the product in an environmentally friendly manner at a collection point for recycling electronic devices. The symbol of the crossed-out trash can indicates separate collection of electrical and electronic equipment. As a distributor of electronic devices, we are legally obliged to accept and facilitate the return of used electrical and electronic devices, free of charge. Please contact customer service for this purpose. Observe local disposal options. Avoid generating unnecessary waste.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Nederlands

Gebruikershandleiding

Beoogd gebruik
Het product is ontworpen voor de stimulatie van de penis en de ballen. Tijdens een erectie trekt de ring van het product strak om de penis en beperkt het de bloedstroom. Dit zorgt voor een hardere en langdurigere erectie en intensere orgasmes. Het vibrerende ballenzakje levert intense stimulatie.

Voor gebruik
Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-magnetische oplader. Verbind eenvoudig de magnetische contactpunten van de oplader met de magnetische contactpunten op de achterkant van het product. Zodra het volledig is opgeladen, brandt het lampje continu.

Gebruik
We raden aan om de instellingen van je product eerst in je handen te testen voordat je het voor de eerste keer gebruikt. Zo kun je vertrouwd raken met alle functies. Voor optimaal gebruik breng je een glijmiddel op waterbasis aan op het product en je ballen. Plaats de ring om de basis van de penis wanneer deze slap is. Plaats de testikels in het pulserende zakje. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt, het product is nu ingeschakeld. Druk kort op de aan/uit-knop om de pulsaties te starten en naar een andere modus te schakelen. Schakel het product volledig uit door de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt te houden.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reinigen
Spoel het product voor en na gebruik af met lauwwarm water. Breng een toy cleaner of milde zeep aan en spoel het opnieuw af met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat het product drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek.

Opbergen
Berg het product veilig op in een droge en donkere plaats zonder extreme temperaturen, buiten bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toy-bag om het product te beschermen tegen stof en krassen. Bewaar het niet direct naast andere elektrische toys.

Veiligheidsinstructies
Draag het product niet langer dan 30 minuten achtereen en val niet in slaap terwijl je het product draagt. Als het product te strak zit, kan dit circulatieproblemen of andere verwondingen veroorzaken. Wees voorzichtig bij gebruik van het product met een condoom, aangezien het condoom door contact met het product kan beschadigen.
Gebruik het product niet als je last hebt van gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid, verwondingen aan de penis, als een van de onderdelen beschadigd is, of als je allergisch bent voor het materiaal of weet dat je allergisch bent voor een van de materialen. Raadpleeg een arts als je last hebt van hart- en vaatziekten of als je partner zwanger is voordat je het product samen gebruikt.
Als je pijn of ongemak ervaart tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en gebruik het niet opnieuw. Gebruik het product niet in de nekstreek of in combinatie met andere vibrerende producten. Om ziektes en infecties te voorkomen, deel het product niet met anderen.

Laad of gebruik het product niet als het product of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het product niet tijdens het opladen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Laat de oplaadkabel niet in contact komen met water om elektrische schokken te voorkomen. Gebruik geen USB-hub om het product samen met andere apparaten op te laden. Gebruik alleen opladers met kortsluitbeveiliging om brand te voorkomen.
Vocht kan de motor beschadigen. Als er vocht in het product komt, schakel het dan onmiddellijk uit en open het. Gebruik het product alleen als het volledig droog is van binnen. Schakel het product in geval van oververhitting onmiddellijk uit en laat het afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt.
Reinig het product niet met stoffen die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende materialen bevatten. Plaats het product niet in een wasmachine of vaatwasser. Dit product is alleen geschikt voor uitwendig gebruik. Het mag alleen worden gebruikt zoals bedoeld en in overeenstemming met de beschrijving van de functies. Het product is niet bedoeld voor medisch gebruik.

Afvalverwerking
Gooi het product nooit weg met het huishoudelijk afval. Dit zou resulteren in dat waardevolle grondstoffen en gevaarlijke milieutoxines terechtkomen in afvalverbranding. Voer het product op milieuvriendelijke wijze af bij een inzamelpunt voor recycling van elektronische apparaten. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur gescheiden moet worden ingezameld. Als distributeur van elektronische apparaten zijn wij wettelijk verplicht om gebruikte elektrische en elektronische apparaten kosteloos terug te nemen. Neem hiervoor contact op met de klantenservice. Houd rekening met

lokale afvalverwerkingsmogelijkheden. Vermijd het genereren van onnodig afval.

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Deutsch

Benutzerhandbuch

Verwendungszweck
Das Produkt ist für die Stimulation des Penis und der Hoden konzipiert. Während einer Erektion zieht sich der Ring des Produkts um den Penis und schränkt den Blutfluss ein. Dies sorgt für eine härtere und länger anhaltende Erektion sowie intensivere Orgasmen. Das vibrierende Hodenfach bietet intensive Stimulation.

Vor Gebrauch
Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten USB-Magnetladegerät auf. Verbinde einfach die magnetischen Kontaktpunkte des Ladegeräts mit den Kontaktpunkten auf der Rückseite des Produkts. Sobald es vollständig geladen ist, leuchtet das Licht dauerhaft.

Gebrauch
Wir empfehlen, die Einstellungen des Produkts vor der ersten Benutzung in den Händen auszuprobieren. So kannst du dich mit allen Funktionen vertraut machen. Für eine optimale Nutzung trage ein wasserbasiertes Gleitmittel auf das Produkt und deine Hoden auf. Setze den Ring um die Basis des Penis, wenn dieser schlaff ist. Lege die Hoden in das pulsierende Fach. Halte den Power-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt einzuschalten. Drücke den Power-Knopf kurz, um die Pulsationen zu starten und in einen anderen Modus zu wechseln. Halte den Power-Knopf erneut 2 Sekunden gedrückt, um das Produkt vollständig auszuschalten.

Gleitmittel
Verwende ein wasserbasiertes Gleitmittel. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und sollten daher vermieden werden.

Reinigung
Spüle das Produkt vor und nach der Benutzung mit lauwarmem Wasser ab. Trage einen Toy-Reiniger oder milde Seife auf und spüle es erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lass das Produkt an der Luft trocknen oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toy-Tasche, um das Produkt vor Staub und Kratzern zu schützen. Lagere es nicht direkt neben anderen elektrischen Produkten.

Sicherheitsanweisungen
Trage das Produkt nicht länger als 30 Minuten am Stück und schlafe nicht ein, während du das Produkt trägst. Wenn das Produkt zu eng sitzt, kann es zu Durchblutungsstörungen oder anderen Verletzungen kommen. Sei vorsichtig, wenn du das Produkt mit einem Kondom verwendest, da das Kondom durch den Kontakt mit dem Produkt beschädigt werden kann.
Verwende das Produkt nicht, wenn du geschwollene, gereizte oder entzündete Haut hast, Verletzungen am Penis vorliegen, eine der Komponenten beschädigt ist oder du allergisch auf das Material reagierst oder dir eine Allergie bekannt ist. Wenn du Herz-Kreislauf-Erkrankungen hast oder deine

Partnerin schwanger ist, konsultiere vor der gemeinsamen Nutzung des Produkts einen Arzt.
Falls du während der Benutzung Schmerzen oder Unwohlsein verspürst, stoppe die Benutzung sofort und verwende das Produkt nicht weiter. Benutze das Produkt nicht im Nackenbereich oder zusammen mit anderen vibrierenden Produkten. Um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden, teile das Produkt nicht mit anderen.
Lade oder verwende das Produkt nicht, wenn das Produkt oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwende das Produkt nicht während des Ladevorgangs, da dies einen elektrischen Schlag auslösen kann. Vermeide Kontakt des Ladekabels mit Wasser, um einen Stromschlag zu verhindern. Lade das Produkt nicht zusammen mit anderen Geräten über einen USB-Hub. Verwende nur Ladegeräte mit Kurzschlussschutz, um Brandgefahr zu vermeiden.
Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen. Schalte das Produkt sofort aus, wenn Feuchtigkeit ins Innere eindringt, und öffne es. Verwende das Produkt nur, wenn es innen vollständig trocken ist. Bei Überhitzung schalte das Produkt sofort aus und lass es abkühlen, bevor du es wieder benutzt.
Reinige das Produkt nicht mit Substanzen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere aggressive Materialien enthalten. Stelle das Produkt nicht in die Waschmaschine oder den Geschirrspüler. Dieses Produkt ist nur für die äußerliche Anwendung geeignet. Es darf nur gemäß den vorgesehenen Funktionen und der Beschreibung verwendet werden. Das Produkt ist nicht für medizinische Zwecke geeignet.

Entsorgung
Entsorge das Produkt niemals mit dem Hausmüll. Dadurch würden wertvolle Rohstoffe und gefährliche

Umweltgifte in die Müllverbrennung gelangen. Entsorge das Produkt umweltfreundlich an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin. Als Vertreiber von Elektrogeräten sind wir gesetzlich verpflichtet, gebrauchte elektrische und elektronische Geräte kostenlos zurückzunehmen. Kontaktiere hierfür unseren Kundenservice. Beachte die lokalen Entsorgungsmöglichkeiten und vermeide unnötigen Abfall.

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, zögere nicht, den Kundenservice zu kontaktieren:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Mode d’emploi

Utilisation prévue
Le produit est conçu pour la stimulation du pénis et des testicules. Lors d'une érection, l'anneau du produit serre le pénis et réduit le flux sanguin. Cela permet une érection plus dure et plus durable ainsi que des orgasmes plus intenses. La pochette vibrante pour testicules offre une stimulation intense.

Avant utilisation
Charge complètement le produit à l'aide du chargeur magnétique USB inclus. Connecte simplement les points magnétiques du chargeur aux points magnétiques à l'arrière du produit. Une fois complètement chargé, le voyant lumineux s'allume en continu.

Utilisation
Nous recommandons de tester les réglages du produit dans vos mains avant la première utilisation. Cela vous permettra de vous familiariser avec toutes les fonctions. Pour une utilisation optimale, appliquez un lubrifiant à base d'eau sur le produit et vos testicules. Placez l'anneau autour de la base du pénis lorsque celui-ci est au repos. Placez les testicules dans la pochette pulsante. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le produit. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour lancer les pulsations et changer de mode. Éteignez complètement le produit en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.

Lubrifiant
Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants et huiles de massage peuvent altérer le matériau et sont donc déconseillés.

Nettoyage
Avant et après utilisation, rincez le produit à l'eau tiède. Appliquez un nettoyant pour jouets ou un savon doux, puis rincez-le à nouveau à l'eau tiède. Répétez cette étape si nécessaire. Laissez le produit sécher à l'air libre ou séchez-le avec un chiffon ou une serviette non pelucheux.

Stockage
Stockez le produit dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez un sac de rangement pour protéger le produit de la poussière et des rayures. Ne le rangez pas directement à côté d'autres produits électroniques.

Consignes de sécurité
Ne portez pas le produit pendant plus de 30 minutes d'affilée et ne vous endormez pas en le portant. Si le produit est trop serré, cela peut provoquer des problèmes de circulation sanguine ou d'autres blessures. Faites attention lorsque vous utilisez le produit avec un préservatif, car celui-ci pourrait être endommagé par le contact avec le produit.
Ne l'utilisez pas si vous avez une peau gonflée, irritée ou enflammée, si vous avez des blessures au pénis, si une des pièces est endommagée ou si vous êtes allergique au matériau ou connaissez une allergie à un des matériaux. Si vous souffrez de maladies cardiovasculaires ou si votre partenaire est enceinte, consultez un médecin avant une utilisation conjointe.

En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et n'utilisez plus le produit. N'utilisez pas le produit au niveau du cou ou en combinaison avec d'autres produits vibrants. Pour éviter les maladies et infections, ne partagez pas le produit avec d'autres personnes.
Ne chargez pas et n'utilisez pas le produit si celui-ci ou le câble de charge est endommagé. N'utilisez pas le produit pendant qu'il est en charge, car cela pourrait provoquer une électrocution. Évitez tout contact entre le câble de charge et l'eau pour prévenir les chocs électriques. N'utilisez pas de hub USB pour charger le produit en même temps que d'autres appareils. Utilisez uniquement des chargeurs avec protection contre les courts-circuits pour éviter tout risque d'incendie.
L'humidité peut endommager le moteur. Si de l'humidité pénètre à l'intérieur du produit, éteignez-le immédiatement et ouvrez-le. Utilisez le produit uniquement lorsqu'il est complètement sec à l'intérieur. En cas de surchauffe, éteignez le produit immédiatement et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.
Ne nettoyez pas le produit avec des substances contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres matériaux corrosifs. Ne mettez pas le produit dans une machine à laver ou un lave-vaisselle. Ce produit est uniquement destiné à une utilisation externe. Il doit être utilisé uniquement conformément à sa fonction décrite. Le produit n'est pas destiné à un usage médical.

Élimination
Ne jetez jamais le produit avec les déchets ménagers. Cela entraînerait la destruction de matières premières précieuses et la libération de toxines dangereuses dans l'environnement. Déposez le produit dans un centre de collecte pour

le recyclage des appareils électroniques. Le symbole de la poubelle barrée indique une collecte séparée des équipements électriques et électroniques. En tant que distributeur d'équipements électroniques, nous sommes légalement tenus d'accepter et de faciliter le retour des équipements électriques et électroniques usagés, gratuitement. Contactez le service client à cet effet. Respectez les options locales d'élimination et évitez de générer des déchets inutiles.

Besoin d'aide?
Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à contacter le service client:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Español

Manual de usuario

Uso previsto
El producto está diseñado para la estimulación del pene y los testículos. Durante una erección, el anillo del producto se ajusta alrededor del pene y restringe el flujo sanguíneo. Esto proporciona una erección más firme y duradera, así como orgasmos más intensos. La funda vibratoria para los testículos ofrece una estimulación intensa.

Antes del uso
Carga completamente el producto utilizando el cargador magnético USB incluido. Simplemente conecta los puntos magnéticos del cargador con los puntos magnéticos en la parte posterior del producto. Cuando esté completamente cargado, la luz se iluminará de forma continua.

Uso
Recomendamos probar los ajustes del producto en tus manos antes de usarlo por primera vez. Así podrás familiarizarte con todas las funciones. Para un uso óptimo, aplica un lubricante a base de agua al producto y a tus testículos. Coloca el anillo alrededor de la base del pene cuando esté flácido. Introduce los testículos en la funda pulsante. Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el producto. Presiona brevemente el botón de encendido para iniciar las pulsaciones y cambiar a otro modo. Apaga el producto completamente manteniendo presionado el botón de encendido durante 2 segundos.

Lubricante
Usa un lubricante a base de agua. Otros lubricantes y aceites de masaje pueden afectar negativamente el material y, por lo tanto, no se recomiendan.

Limpieza
Antes y después de usar, enjuaga el producto con agua tibia. Aplica un limpiador para juguetes o un jabón suave y enjuágalo nuevamente con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Deja que el producto se seque al aire o sécalo con un paño o toalla sin pelusa.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, sin temperaturas extremas, fuera del alcance de niños y animales. Usa una bolsa para juguetes para proteger el producto del polvo y los arañazos. No lo almacenes cerca de otros productos eléctricos.

Instrucciones de seguridad
No uses el producto durante más de 30 minutos seguidos y no te duermas mientras lo usas. Si el producto queda demasiado ajustado, puede causar problemas circulatorios u otras lesiones.
Ten cuidado al usar el producto con un condón, ya que este podría dañarse al entrar en contacto con el producto.
No uses el producto si tienes la piel inflamada, irritada o hinchada, lesiones en el pene, si algún componente está dañado o si eres alérgico al material o sabes que eres alérgico a alguno de los materiales. Si tienes enfermedades cardiovasculares o tu pareja está embarazada, consulta a un médico antes de usar el producto juntos.
Si experimentas dolor o incomodidad durante el uso, deja de usar el producto inmediatamente y no lo vuelvas a usar. No uses el producto en el área del

cuello o junto con otros productos vibratorios. Para evitar enfermedades e infecciones, no compartas el producto con otras personas.
No cargues ni uses el producto si está dañado o si el cable de carga está defectuoso. No lo uses mientras se está cargando, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica. Para evitar descargas eléctricas, no permitas que el cable de carga entre en contacto con el agua. No uses un concentrador USB para cargar el producto junto con otros dispositivos. Usa únicamente cargadores con protección contra corto-circuitos para evitar incendios.
La humedad puede dañar el motor. Si entra humedad en el producto, apágalo inmediatamente y ábrelo. Usa el producto solo cuando esté completamente seco por dentro. En caso de sobrecalentamiento, apaga el producto inmediatamente y deja que se enfríe antes de volver a usarlo.
No limpies el producto con sustancias que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otros materiales corrosivos. No coloques el producto en la lavadora ni en el lavavajillas. Este producto es solo para uso externo. Debe usarse únicamente según lo previsto y de acuerdo con su función descrita. El producto no está destinado a uso médico.

Eliminación
No deseches el producto junto con los residuos domésticos. Esto resultaría en la pérdida de materias primas valiosas y la liberación de toxinas peligrosas en el medio ambiente. Desecha el producto de manera respetuosa con el medio ambiente en un punto de recogida para el reci-claje de dispositivos electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos. Como distribuidor de dispositivos electrónicos, estamos legalmente

obligados a aceptar y facilitar la devolución de dispositivos eléctricos y electrónicos usados, de forma gratuita. Contacta con el servicio de atención al cliente para este propósito. Respeta las opciones locales de eliminación y evita generar residuos innecesarios.

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en contactar al servicio de atención al cliente:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Manuale d’uso

Utilizzo previsto
Il prodotto è progettato per la stimolazione del pene e dei testicoli. Durante un'erezione, l'anello del prodotto si stringe attorno al pene e limita il flusso sanguigno. Questo garantisce un'erezione più dura e duratura, oltre a orgasmi più intensi. La tasca vibrante per i testicoli offre una stimolazione intensa.

Prima dell'uso
Carica completamente il prodotto utilizzando il caricatore magnetico USB incluso. Collega semplicemente i punti magnetici del caricatore con quelli presenti sul retro del prodotto. Quando la carica è completa, la luce rimarrà accesa in modo continuo.

Utilizzo
Ti consigliamo di provare le impostazioni del prodotto con le mani prima del primo utilizzo.
In questo modo, puoi familiarizzare con tutte le funzioni. Per un uso ottimale, applica un lubrificante a base d'acqua sul prodotto e sui testicoli. Posiziona l'anello alla base del pene quando è a riposo. Inserisci i testicoli nella tasca pulsante. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il prodotto. Premi brevemente il pulsante di accensione per avviare le pulsazioni e passare a un'altra modalità. Spegni il prodotto completamente tenendo premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.

Lubrificante
Utilizza un lubrificante a base d'acqua. Altri lubrificanti e oli da massaggio possono danneggiare il materiale e sono quindi sconsigliati.

Pulizia
Prima e dopo l'uso, sciacqua il prodotto con acqua tiepida. Applica un detergente per sex toys o un sapone delicato, quindi risciacqualo nuovamente con acqua tiepida. Ripeti questa operazione se necessario. Lascia asciugare il prodotto all'aria o asciugalo con un panno o un asciugamano privo di pelucchi.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme, fuori dalla portata di bambini e animali. Usa una custodia per sex toys per proteggerlo dalla polvere e dai graffi. Non conservarlo vicino ad altri dispositivi elettrici.

Istruzioni di sicurezza
Non indossare il prodotto per più di 30 minuti consecutivi e non addormentarti mentre lo indossi. Se il prodotto è troppo stretto, può causare problemi di circolazione o altre lesioni. Fai attenzione quando utilizzi il prodotto con un preservativo, poiché potrebbe danneggiarlo a causa del contatto.
Non utilizzare il prodotto se hai la pelle gonfia, irritata o infiammata, lesioni al pene, se una delle componenti è danneggiata o se sei allergico al materiale o sei a conoscenza di un'allergia a uno dei materiali. Se soffri di malattie cardiovascolari o se la tua partner è incinta, consulta un medico prima di usare il prodotto insieme.
Se durante l'uso avverti dolore o disagio, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e non continuare a usarlo. Non utilizzare il prodotto nell'area del collo o in combinazione con altri dispositivi vibranti.
Per evitare malattie e infezioni, non condividere il prodotto con altre persone.
Non caricare o utilizzare il prodotto se il prodotto o il cavo di ricarica sono danneggiati. Non utilizzare

il prodotto durante la ricarica, poiché potrebbe causare una scossa elettrica. Per evitare scosse elettriche, non lasciare che il cavo di ricarica entri in contatto con l'acqua. Non utilizzare un hub USB per caricare il prodotto insieme ad altri dispositivi. Usa solo caricabatterie con protezione da cortocircuito per evitare incendi.
L'umidità può danneggiare il motore. Se l'umidità entra all'interno del prodotto, spegnilo immediatamente e aprilo. Usa il prodotto solo quando è completamente asciutto all'interno. In caso di surriscaldamento, spegni immediatamente il prodotto e lascialo raffreddare prima di riutilizzarlo. Non pulire il prodotto con sostanze contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altri materiali corrosivi. Non inserire il prodotto in lavastoviglie o in lavatrice. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno. Deve essere utilizzato solo come indicato e in conformità con la sua funzione descritta. Il prodotto non è destinato a uso medico.

Smaltimento
Non smaltire mai il prodotto con i rifiuti domestici. Questo comporterebbe la perdita di materiali preziosi e il rilascio di tossine pericolose nell'ambiente. Smaltisci il prodotto in modo ecologico presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettronici. Il simbolo del cestino barrato indica la raccolta separata di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In qualità di distributore di apparecchiature elettroniche, siamo legalmente obbligati ad accettare e facilitare il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, gratuitamente. Contatta il servizio clienti per questo scopo. Rispetta le opzioni locali di smaltimento ed evita di generare rifiuti inutili.

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Norsk

Brukermanual

Forventet bruk
Produktet er designet for stimulering av penis og testikler. Under en ereksjon strammer ringen på produktet seg rundt penis og begrenser blodstrømmen. Dette gir en hardere og mer langvarig ereksjon, samt mer intense orgasmer. Den vibrerende posen for testikler gir intens stimulering.

Før bruk
Lad produktet helt opp med den medfølgende magnetiske USB-laderen. Koble de magnetiske punktene på laderen til de magnetiske punktene på baksiden av produktet. Når det er fulladet, lyser lampen kontinuerlig.

Bruk
Vi anbefaler at du tester innstillingene på produktet i hendene dine før første gangs bruk. På denne måten kan du bli kjent med alle funksjonene. For optimal bruk, påfør en vannbasert glidemiddel på produktet og testiklene. Plasser ringen rundt bunnen av penis når den er slapp. Sett testiklene inn i den pulserende posen. Hold strømknappen nede i 2 sekunder for å slå på produktet. Trykk kort på strømknappen for å starte pulsasjonene og bytte modus. Slå av produktet helt ved å holde strømknappen nede i 2 sekunder.

Glidemiddel
Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre glidemidler og massasjeoljer kan påvirke materialet negativt og anbefales derfor ikke.

Rengjøring
Skyll produktet i lunkent vann før og etter bruk. Påfør en rengjøringsspray for leketøy eller en mild såpe, og skyll det deretter igjen med lunkent vann. Gjenta om nødvendig. La produktet lufttørke, eller tørk det med en lofri klut eller håndkle.

Lagring
Oppbevar produktet på et tørt og mørkt sted, uten ekstreme temperaturer, og utenfor rekkevidde for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte produktet mot støv og riper. Ikke oppbevar produktet direkte ved siden av andre elektriske enheter.

Sikkerhetsinstruksjoner
Ikke bruk produktet i mer enn 30 minutter sammenhengende, og ikke sov mens du bruker det. Hvis produktet sitter for stramt, kan det føre til sirkulasjonsproblemer eller andre skader. Vær forsiktig når du bruker produktet med kondom, da kondomet kan bli skadet ved kontakt med produktet.
Ikke bruk produktet hvis du har hovent, irritert eller betent hud, skader på penis, hvis noen komponenter er skadet, eller hvis du er allergisk mot materialet eller vet at du har en allergi mot noen av materialene. Hvis du har hjerte- og karsykdommer, eller hvis partneren din er gravid, kontakt lege før felles bruk av produktet.
Hvis du opplever smerte eller ubehag under bruk, stopp umiddelbart og unngå videre bruk. Ikke bruk produktet i nakkeområdet eller sammen med andre vibrerende produkter. For å unngå sykdommer og infeksjoner, ikke del produktet med andre.
Ikke lad eller bruk produktet hvis det eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk produktet mens det lades, da dette kan forårsake elektrisk støt. Unngå at ladekabelen kommer i kontakt med vann for å

forhindre elektrisk støt. Ikke bruk en USB-hub til å lade produktet sammen med andre enheter. Bruk kun ladere med kortslutningsbeskyttelse for å unngå brannfare.
Fukt kan skade motoren. Hvis fukt kommer inn i produktet, slå det av umiddelbart og åpne det. Bruk produktet kun når det er helt tørt innvendig. Hvis produktet blir overopphetet, slå det av umiddelbart og la det avkjøles før du bruker det igjen.
Ikke rengjør produktet med stoffer som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende materialer. Ikke sett produktet i vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Dette produktet er kun egnet for ekstern bruk. Det skal kun brukes som angitt og i henhold til dets beskrevne funksjon. Produktet er ikke ment for medisinsk bruk.

Avhending
Kast aldri produktet sammen med husholdningsavfall. Dette vil føre til at verdifulle råmaterialer og farlige miljøgifter havner i forbrenningsanlegg. Kast produktet på en miljøvennlig måte på en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektroniske enheter. Symbolet med den overkryssede søppelkassen indikerer separat innsamling av elektriske og elektroniske enheter. Som distributør av elektroniske enheter er vi juridisk forpliktet til å akseptere og legge til rette for retur av brukte elektriske og elektroniske enheter gratis. Kontakt kundeservice for dette formålet. Følg lokale avfallsordninger, og unngå å generere unødvendig avfall.

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Instrukcja obsługi

Przeznaczenie
Produkt został zaprojektowany do stymulacji penisa i jąder. Podczas erekcji pierścień produktu zaciska się wokół penisa, ograniczając przepływ krwi. Zapewnia to twardszą i dłuższą erekcję oraz bardziej intensywne orgazmy. Wibrująca kieszonka na jądra zapewnia intensywną stymulację.

Przed użyciem
Całkowicie naładuj produkt za pomocą dołączonej magnetycznej ładowarki USB. Po prostu połącz magnetyczne punkty ładowarki z magnetycznymi punktami na tylnej stronie produktu. Gdy produkt jest w pełni naładowany, kontrolka będzie świecić ciągłym światłem.

Użytkowanie
Zalecamy przetestowanie ustawień produktu w dłoniach przed pierwszym użyciem. W ten sposób możesz zapoznać się ze wszystkimi funkcjami. Aby uzyskać optymalne rezultaty, nałóż lubrykant na bazie wody na produkt i jądra. Umieść pierścień u podstawy penisa, gdy jest on w stanie spoczynku. Włóż jądra do pulsującej kieszonki. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć produkt. Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć pulsacje i zmienić tryb. Całkowicie wyłącz produkt, przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Lubrykant
Używaj lubrykantu na bazie wody. Inne lubrykanty i olejki do masażu mogą negatywnie wpływać na materiał i dlatego nie są zalecane.

Czyszczenie
Przed i po użyciu opłucz produkt letnią wodą. Nałóż środek czyszczący do zabawek erotycznych lub łagodny mydło, a następnie ponownie opłucz letnią wodą. W razie potrzeby powtórz ten krok. Pozostaw produkt do wyschnięcia na powietrzu lub osusz go bezpyłową ściereczką lub ręcznikiem.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Użyj woreczka ochronnego, aby zabezpieczyć produkt przed kurzem i zarysowaniami. Nie przechowuj w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń elektrycznych.

Instrukcje bezpieczeństwa
Nie używaj produktu dłużej niż 30 minut ciągłego użytkowania i nie zasypiaj, mając go na sobie.
Jeśli produkt jest zbyt ciasny, może powodować problemy z krążeniem lub inne obrażenia. Zachowaj ostrożność podczas używania produktu z prezerwatywą, ponieważ kontakt z produktem może ją uszkodzić.
Nie używaj produktu, jeśli masz opuchniętą, podrażnioną lub zapaloną skórę, obrażenia penisa, uszkodzone części lub jeśli jesteś uczulony na materiał lub wiesz, że masz alergię na którykolwiek z materiałów. Jeśli masz choroby sercowo-naczyniowe lub jeśli Twoja partnerka jest w ciąży, skonsultuj się z lekarzem przed wspólnym użytkowaniem produktu.
Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort podczas użytkowania, natychmiast przerwij korzystanie z produktu i nie używaj go ponownie. Nie używaj produktu w okolicach szyi ani w połączeniu z innymi produktami wibrującymi. Aby uniknąć chorób i infekcji, nie udostępniaj produktu innym osobom.

Nie ładuj ani nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub jeśli kabel ładowania jest uszkodzony. Nie używaj produktu podczas ładowania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Aby uniknąć porażenia prądem, nie dopuszczaj, aby kabel ładowania miał kontakt z wodą. Nie używaj huba USB do ładowania produktu jednocześnie z innymi urządzeniami. Aby uniknąć pożaru, używaj tylko ładowarek z ochroną przed zwarciami.
Wilgoć może uszkodzić silnik. Jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza produktu, natychmiast go wyłącz i otwórz. Używaj produktu tylko wtedy, gdy jest całkowicie suchy w środku. W przypadku przegrzania natychmiast wyłącz produkt i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem.
Nie czyść produktu środkami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne substancje żrące. Nie wkładaj produktu do pralki ani zmywarki. Produkt nadaje się wyłącznie do użytku zewnętrznego. Należy go używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i opisem funkcji. Produkt nie jest przeznaczony do celów medycznych.

Utylizacja
Nigdy nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi. Może to spowodować utratę cennych surowców i uwolnienie niebezpiecznych toksyn środowiskowych. Oddaj produkt do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektronicznych. Symbol przekreślonego kosza na śmieci wskazuje na konieczność selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Jako dystrybutor urządzeń elektronicznych jesteśmy prawnie zobowiązani do przyjmowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych bez opłat. W tym celu skontaktuj się z obsługą klienta. Przestrzegaj lokalnych zasad utylizacji i unikaj generowania niepotrzebnych odpadów.

Polski

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Руководство пользователя

Назначение
Продукт предназначен для стимуляции пениса и яичек. Во время эрекции кольцо продукта обхватывает пенис и ограничивает кровоток. Это обеспечивает более твердую и продолжительную эрекцию, а также более интенсивные оргазмы. Вибрирующий мешочек для яичек обеспечивает интенсивную стимуляцию.

Перед использованием
Полностью зарядите продукт с помощью прилагаемого магнитного USB-зарядного устройства. Просто соедините магнитные точки зарядного устройства с магнитными точками на задней стороне продукта. Когда продукт полностью заряжен, индикатор будет гореть постоянно.

Использование
Мы рекомендуем протестировать настройки продукта в руках перед первым использованием. Это поможет вам привыкнуть ко всем функциям. Для оптимального использования нанесите лубрикант на водной основе на продукт и яички. Наденьте кольцо на основание пениса, когда он в расслабленном состоянии. Поместите яички в пульсирующий мешочек. Удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, чтобы включить продукт. Нажмите кнопку включения коротко, чтобы запустить пульсации и переключить режим.

Полностью выключите продукт, удерживая кнопку включения в течение 2 секунд.

Лубрикант
Используйте лубрикант на водной основе. Другие лубриканты и массажные масла могут повредить материал и поэтому не рекомендуются.

Чистка
Перед и после использования промойте продукт теплой водой. Нанесите средство для очистки секс-игрушек или мягкое мыло и снова промойте теплой водой. При необходимости повторите эту процедуру. Дайте продукту высохнуть на воздухе или протрите его безворсовой тканью или полотенцем.

Хранение
Храните продукт в сухом и темном месте, вдали от экстремальных температур, вне досягаемости детей и животных. Используйте мешочек для хранения, чтобы защитить продукт от пыли и царапин. Не храните продукт в непосредственной близости от других электрических устройств.

Инструкции по безопасности
Не используйте продукт более 30 минут подряд и не засыпайте, пока он надет. Если продукт слишком плотно прилегает, это может вызвать проблемы с кровообращением или другие травмы. Будьте осторожны при использовании продукта с презервативом, так как контакт с продуктом может повредить презерватив.
Не используйте продукт, если у вас опухшая, раздраженная или воспаленная кожа, травмы пениса, поврежденные компоненты или если

вы аллергичны к материалу или знаете о своей аллергии на любой из материалов. Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания или если ваша партнерша беременна, проконсультируйтесь с врачом перед совместным использованием продукта.
Если во время использования вы испытываете боль или дискомфорт, немедленно прекратите использование продукта и не продолжайте его использовать. Не используйте продукт в области шеи или в сочетании с другими вибрирующими устройствами. Чтобы избежать болезней и инфекций, не передавайте продукт другим людям.
Не заряжайте и не используйте продукт, если он или кабель зарядного устройства повреждены. Не используйте продукт во время зарядки, так как это может привести к электрическому удару. Чтобы избежать электрического удара, не допускайте контакта зарядного кабеля с водой. Не используйте USB-хаб для зарядки продукта одновременно с другими устройствами. Используйте только зарядные устройства с защитой от короткого замыкания, чтобы избежать возгорания.
Влага может повредить мотор. Если влага попала внутрь продукта, немедленно выключите его и откройте. Используйте продукт только тогда, когда он полностью сух внутри. В случае перегрева немедленно выключите продукт и дайте ему остыть перед повторным использованием.
Не очищайте продукт веществами, содержащими спирт, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные материалы. Не помещайте продукт в стиральную или посудомоечную машину. Этот продукт предназначен только для внешнего

использования. Используйте его только по назначению и в соответствии с описанием функций. Продукт не предназначен для медицинского использования.

Утилизация
Никогда не выбрасывайте продукт вместе с бытовыми отходами. Это приведет к утрате ценных сырьевых материалов и выбросу опасных для окружающей среды токсинов. Утилизируйте продукт экологически безопасным способом в пункте сбора для переработки электронных устройств. Символ перечеркнутого мусорного контейнера указывает на необходимость раздельного сбора электрического и электронного оборудования. Как поставщик электронных устройств, мы обязаны бесплатно принимать и обеспечивать возврат использованных электрических и электронных устройств. Для этого обратитесь в службу поддержки клиентов. Соблюдайте местные правила утилизации и избегайте создания ненужных отходов.

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по поводу этого продукта, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки клиентов:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu



Boners is a registered trademark.
Produced in license by EQOM Purchasing B.V.
Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam NL (EU)
Produced in China. Designed in The Netherlands.
Commercial register number:
69630887

Customer service:
+31 (0) 598 - 69 04 53
www.boners.eu
info@boners.eu

All rights reserved.
This product is not to be considered a medical device.