BONERS

Triple Stimulating Cockring

ALL IN ONE

BON043

EN User manual
NL Gebruikershandleiding
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d'emploi
ES Manual de usuario
IT Manuale d'uso
NO Brukermanual
PL Instrukcja obsługi
RU Руководство пользователя

V.251124/5012

English	**06**
Nederlands	**09**
Deutsch	**12**
Français	**16**
Español	**20**
Italiano	**24**
Norsk	**28**
Polski	**31**
Русский	**35**

EN Specifications

Material: Silicone, ABS plastic | Inner diameter: 3,6 cm / 1.4 inches | Charging: USB magnet charger included | Water resistance: Waterproof, submersible up to 1 meter for 30 minutes (IPX7) | Vibration: 10 patterns | Weight: 50 g / 1.75 oz

NL Specificaties

Materiaal: siliconen, ABS-plastic | Binnen diameter: 3,6 cm / 1.4 inch | Opladen: USB-magneetlader inbegrepen | Waterbestendigheid: Waterdicht, onderdompelbaar tot 1 meter gedurende 30 minuten (IPX7) | Vibratie: 10 patronen | Gewicht: 50 g / 1.75 oz

DE Spezifikationen

Material: Silikon, ABS-Kunststoff | Innendurchmesser: 3,6 cm / 1.4 Zoll | Laden: USB-Magnetladegerät enthalten | Wasserfestigkeit: Wasserdicht, bis zu 1 Meter Tiefe für 30 Minuten eintauchbar (IPX7) | Vibration: 10 Muster | Gewicht: 50 g / 1.75 oz

FR Spécifications

Matériau: silicone, plastique ABS | Diamètre intérieur: 3,6 cm / 1.4 pouces | Recharge: Chargeur magnétique USB inclus | Résistance à l'eau: Étanche, submersible jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes (IPX7) | Vibration: 10 modes | Poids: 50 g / 1.75 oz

ES Especificaciones

Material: silicona, plástico ABS | Diámetro interior: 3,6 cm / 1.4 pulgadas | Carga: Cargador magnético USB incluido | Resistencia al agua: Impermeable, sumergible hasta 1 metro durante 30 minutos (IPX7) | Vibración: 10 patrones | Peso: 50 g / 1.75 oz

IT Specifiche

Materiale: silicone, plastica ABS | Diametro interno: 3,6 cm / 1.4 pollici | Ricarica: Caricatore magnetico USB incluso | Resistenza all'acqua: Impermeabile, immersibile fino a 1 metro per 30 minuti (IPX7) | Vibrazione: 10 modalità | Peso: 50 g / 1.75 oz

NO Spesifikasjoner

Materiale: silikon, ABS-plast | Innvendig diameter: 3,6 cm / 1.4 tommer | Lading: USB-magnetlader inkludert | Vannbestandighet: Vanntett, kan senkes ned i vann opptil 1 meter i 30 minutter (IPX7) | Vibrasjon: 10 mønstre | Vekt: 50 g / 1.75 oz

PL Specyfikacje

Materiał: silikon, plastik ABS | Średnica wewnętrzna: 3,6 cm / 1.4 cala | Ładowanie: Ładowarka magnetyczna USB w zestawie | Wodoodporność: Wodoodporny, zanurzalny do 1 metra przez 30 minut (IPX7) | Wibracje: 10 wzorów | Waga: 50 g / 1.75 oz

RU Спецификации

Материал: силикон, ABS-пластик | Внутренний диаметр: 3,6 см / 1.4 дюйма | Зарядка: Магнитное зарядное устройство USB в комплекте | Водонепроницаемость: Водонепроницаемый, можно погружать до 1 метра на 30 минут (IPX7) | Вибрация: 10 режимов | Вес: 50 г / 1.75 унций

English

User manual

Intended use
This product is used for the stimulation of the penis.

Before use
Fully charge the product using the included USB magnet charger. The LED lights will blink while charging and stay on when fully charged. Apply a generous amount of lubricant to your penis and the product.

How to use
Hold the product so that the part with the power button is facing up. Put the cock ring around the tip of the penis and gently slide it to the base of the penis when it is flaccid. During an erection, the ring tightens around the penis and restricts the blood flow. This provides a harder and longer-lasting erection and more intense orgasms. Gently put the testicles through the second ring and let the part with the studs touch the perineum. Thanks to the wide top part, you and your partner can both benefit from the vibrations
Keep the power button pressed down for 3 seconds until the LED light turns on and the product buzzes once. Briefly press the power button again to start the vibrations and to switch vibration modes. Keep the power button pressed down for 3 seconds to turn off the product completely.

Lubricant
Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oil can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning
After use, rinse the product with lukewarm water from the inside and the outside. Apply toy cleaner and thoroughly rub it clean. Repeat this step if necessary. Rinse the product with lukewarm water and lay it down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage
Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the product from dust and scratches. Do not store next to other electric toys.

Safety instructions
A product that fits too tightly can cause circulatory problems and other injuries. Do not wear the product for more than 30 minutes. In case you feel pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately and refrain from further use. Do not use the product in the following situations: if you are suffering from swollen, irritated, or inflamed skin or other injuries to the penis, if one of the components is damaged and/or if you have an allergic reaction to the material or if you are aware of an existing allergy to the material. In case of cardiovascular diseases or pregnancy of your partner, consult your doctor before using the product. Do not use the product in the neck area. Do not use with other vibrating products. To avoid illness and infection, do not share the product with others.
Do not charge or use it if the product or charging cable is damaged. Do not use while charging, as this can cause an electric shock. To avoid an electric shock, do not bring the charging cable in contact with water. Do not use a USB hub to charge alongside other devices. To prevent fire, only use

the charging cable with adapters that have short-circuit protection. In case of overheating, switch the product off immediately and allow it to cool before using again. Moisture can damage the engine. Turn off the product immediately if moisture enters the inside of the product. The product may only be used when the inside of the product is completely dry. Do not clean with products that contain alcohol, petrol, silicone, acetone, or any other corrosive substance. Not suitable for the washing machine or dishwasher. Be careful if you use this product with a condom because the condom can be damaged by contact with the product. Only suitable for external use. The product should only be used as intended and as directed.

Disposal information
Never dispose of the product with household waste. This would result in valuable raw materials and dangerous environmental toxins ending up in waste incineration. Dispose of the product in an environmentally friendly manner at a collection point for recycling electronic devices. The symbol of the crossed-out trash can indicates separate collection of electrical and electronic equipment. As a distributor of electronic devices, we are legally obliged to accept and facilitate the return of used electrical and electronic devices, free of charge. Please contact customer service for this purpose. Observe local disposal options. Avoid generating unnecessary waste.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Gebruikershandleiding

Beoogd gebruik
Dit product wordt gebruikt voor de stimulatie van de penis.

Voor gebruik
Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-magneetlader. De LED-lampjes knipperen tijdens het opladen en blijven branden wanneer het volledig is opgeladen. Breng een ruime hoeveelheid glijmiddel aan op je penis en het product.

Gebruik
Houd het product vast zodat het deel met de aan/uit-knop naar boven is gericht. Plaats de cockring rond de top van je penis en schuif deze voorzichtig naar de basis van de penis wanneer deze slap is. Tijdens een erectie spant de ring zich om de penis en beperkt hij de bloedtoevoer. Dit zorgt voor een hardere en langdurigere erectie en intensere orgasmes. Breng voorzichtig de testikels door de tweede ring en laat het deel met de studs het perineum raken. Dankzij het brede bovenste deel kunnen jij en je partner beiden profiteren van de vibraties.
Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt totdat het LED-lampje gaat branden en het product eenmaal trilt. Druk kort op de aan/uit-knop om de vibraties te starten en om tussen de vibratiestanden te schakelen. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het product volledig uit te schakelen.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageolie kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Nederlands

Reiniging
Reinig het product na gebruik met lauwwarm water, zowel binnen- als buitenkant. Gebruik een toycleaner en wrijf het grondig schoon. Herhaal indien nodig. Spoel het af met lauwwarm water en laat het drogen of dep het droog met een pluisvrije doek.

Opbergen
Bewaar het product op een droge en donkere plaats zonder extreme temperaturen, buiten bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toyzakje om het product te beschermen tegen stof en krassen. Bewaar het niet bij andere elektrische toys.

Veiligheidsinstructies
Een product dat te strak zit, kan circulatieproblemen en andere verwondingen veroorzaken. Draag het product niet langer dan 30 minuten. Als je pijn en/of ongemak voelt tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk en gebruik het product niet opnieuw. Gebruik het product niet in de volgende situaties: als je last hebt van gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid of andere verwondingen aan de penis, als een van de onderdelen beschadigd is en/of als je een allergische reactie hebt op het materiaal of als je weet dat je allergisch bent voor het materiaal. Raadpleeg je arts voordat je het product gebruikt bij hart- en vaatziekten of bij zwangerschap van je partner. Gebruik het product niet in de nekregio. Gebruik het niet samen met andere vibrerende producten. Om ziektes en infecties te voorkomen, deel het product niet met anderen. Laad het product niet op en gebruik het niet als het product of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het product niet tijdens het opladen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Zorg ervoor dat de oplaadkabel niet in contact komt met water om een elektrische schok te voorkomen. Gebruik geen USB-hub om het product

samen met andere apparaten op te laden. Gebruik alleen de oplaadkabel met adapters die kortsluitbeveiliging hebben om brandgevaar te voorkomen. Bij oververhitting, schakel het product onmiddellijk uit en laat het afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt. Vocht kan de motor beschadigen. Schakel het product onmiddellijk uit als er vocht in het product komt. Het product mag alleen worden gebruikt als het van binnen volledig droog is. Reinig het niet met producten die alcohol, benzine, siliconen, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor de wasmachine of vaatwasser. Wees voorzichtig als je dit product met een condoom gebruikt, omdat het condoom kan worden beschadigd door contact met het product. Alleen geschikt voor uitwendig gebruik. Het product mag alleen worden gebruikt zoals bedoeld en volgens de instructies.

Afvalverwerking

Gooi het product nooit bij het huisafval. Dit voorkomt dat waardevolle grondstoffen of schadelijke stoffen verbrand worden. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektronisch afval. Het symbool van een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het apart ingezameld moet worden. Wij accepteren gebruikte apparaten gratis. Neem contact op met de klantenservice. Informeer naar lokale opties en vermijd onnodig afval.

Hulp nodig?

Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Deutsch

Benutzerhandbuch

Verwendungszweck
Dieses Produkt wird zur Stimulation des Penis verwendet.

Vor Gebrauch
Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten USB-Magnetladegerät auf. Die LED-Lichter blinken während des Ladevorgangs und bleiben an, wenn das Produkt vollständig geladen ist. Trage eine großzügige Menge Gleitmittel auf deinen Penis und das Produkt auf.

Gebrauch
Halte das Produkt so, dass der Teil mit dem Ein-/Aus-Schalter nach oben zeigt. Setze den Cockring um die Spitze deines Penis und schiebe ihn vorsichtig zur Basis des Penis, wenn dieser schlaff ist. Während einer Erektion zieht sich der Ring um den Penis zusammen und begrenzt den Blutfluss. Das sorgt für eine härtere und länger anhaltende Erektion sowie intensivere Orgasmen. Führe vorsichtig die Hoden durch den zweiten Ring und lasse den Teil mit den Noppen das Perineum berühren. Dank des breiten oberen Teils können sowohl du als auch dein Partner von den Vibrationen profitieren.
Halte den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Leuchte aufleuchtet und das Produkt einmal vibriert. Drücke kurz auf den Ein-/Aus-Schalter, um die Vibrationen zu starten und zwischen den Vibrationsmodi zu wechseln. Halte den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt vollständig auszuschalten.

Gleitmittel
Verwende ein wasserbasiertes Gleitmittel. Andere Gleitmittel und Massageöl können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung
Reinige das Produkt nach der Verwendung mit lauwarmem Wasser, sowohl innen als auch außen. Verwende einen Toy-Cleaner und reinige es gründlich. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Spüle das Produkt mit lauwarmem Wasser ab und lass es an der Luft trocknen oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch trocken.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende einen Toy-Beutel, um das Produkt vor Staub und Kratzern zu schützen. Bewahre es nicht in der Nähe anderer elektrischer Toys auf.

Sicherheitsanweisungen
Ein Produkt, das zu eng sitzt, kann Durchblutungsprobleme und andere Verletzungen verursachen. Trage das Produkt nicht länger als 30 Minuten. Wenn du während der Benutzung Schmerzen und/oder Unbehagen verspürst, solltest du die Verwendung des Produkts sofort einstellen und es nicht erneut verwenden. Verwende das Produkt nicht in den folgenden Situationen: wenn du unter geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut leidest oder Verletzungen am Penis hast, wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder wenn du eine allergische Reaktion auf das Material hast oder weißt, dass du gegen das Material allergisch bist. Konsultiere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen

oder einer Schwangerschaft deiner Partnerin vor der Verwendung deinen Arzt. Verwende das Produkt nicht im Nackenbereich. Verwende es nicht zusammen mit anderen vibrierenden Produkten. Um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden, teile das Produkt nicht mit anderen. Lade das Produkt nicht auf und verwende es nicht, wenn das Produkt oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwende das Produkt nicht während des Ladevorgangs, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Vermeide es, dass das Ladekabel mit Wasser in Kontakt kommt, um einen Stromschlag zu verhindern. Verwende keinen USB-Hub, um das Produkt zusammen mit anderen Geräten aufzuladen. Verwende nur das Ladekabel mit Adaptern, die über einen Kurzschlussschutz verfügen, um Brandgefahr zu vermeiden. Bei Überhitzung schalte das Produkt sofort aus und lasse es abkühlen, bevor du es erneut verwendest. Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen. Schalte das Produkt sofort aus, wenn Feuchtigkeit in das Innere eindringt. Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn das Innere vollständig trocken ist. Reinige das Produkt nicht mit Mitteln, die Alkohol, Benzin, Silikon, Aceton oder andere ätzende Stoffe enthalten. Nicht für Waschmaschine oder Geschirrspüler geeignet. Sei vorsichtig, wenn du dieses Produkt mit einem Kondom verwendest, da das Kondom durch den Kontakt mit dem Produkt beschädigt werden kann. Nur für die äußerliche Anwendung geeignet. Das Produkt darf nur gemäß den Anweisungen und seiner Bestimmung verwendet werden.

Entsorgung

Entsorge das Produkt niemals über den Hausmüll. So können wertvolle Rohstoffe und gefährliche Schadstoffe vermieden werden. Gib es bei einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. Das Symbol der

durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass elektrische Geräte separat gesammelt werden müssen. Als Händler elektronischer Geräte sind wir gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Geräte kostenlos zurückzunehmen. Bitte kontaktiere unseren Kundenservice für weitere Informationen. Informiere dich über lokale Entsorgungsmöglichkeiten und vermeide unnötigen Abfall.

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, zögere nicht, den Kundenservice zu kontaktieren:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Mode d’emploi

Utilisation prévue
Ce produit est utilisé pour la stimulation du pénis.

Avant utilisation
Charge complètement le produit à l’aide du chargeur magnétique USB fourni. Les voyants LED clignotent pendant la charge et restent allumés une fois le produit complètement chargé. Applique une généreuse quantité de lubrifiant sur ton pénis et sur le produit.

Utilisation
Tiens le produit de manière à ce que la partie avec le bouton d’alimentation soit orientée vers le haut. Place l’anneau autour de la tête de ton pénis et fais-le glisser doucement jusqu’à la base, lorsque ton pénis est au repos. Lors d’une érection, l’anneau serre le pénis et limite le flux sanguin. Cela procure une érection plus dure et plus longue, ainsi que des orgasmes plus intenses. Passe doucement les testicules à travers le deuxième anneau et laisse la partie avec les picots toucher le périnée. Grâce à la partie supérieure élargie, toi et ton partenaire pouvez tous les deux profiter des vibrations.
Maintiens le bouton d’alimentation enfoncé pendant 3 secondes jusqu’à ce que la LED s’allume et que le produit vibre une fois. Appuie brièvement sur le bouton d’alimentation pour démarrer les vibrations et changer de mode de vibration. Maintiens le bouton d’alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre complètement le produit.

Lubrifiant
Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants et huiles de massage peuvent affecter négativement le matériau et sont donc déconseillés.

Nettoyage
Après utilisation, rince le produit avec de l'eau tiède, à l'intérieur comme à l'extérieur. Applique un nettoyant pour sextoys et frotte soigneusement. Répète cette étape si nécessaire. Rince à nouveau le produit à l'eau tiède et laisse-le sécher à l'air libre ou essuie-le avec un chiffon non pelucheux.

Stockage
Range le produit dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilise une pochette pour sextoys pour protéger le produit contre la poussière et les rayures. Ne le range pas à proximité d'autres jouets électroniques.

Consignes de sécurité
Un produit qui est trop serré peut provoquer des problèmes de circulation et d'autres blessures. Ne porte pas le produit pendant plus de 30 minutes. Si tu ressens des douleurs et/ou un inconfort pendant l'utilisation, arrête immédiatement et ne réutilise pas le produit. N'utilise pas le produit dans les cas suivants : si tu souffres de peau enflée, irritée ou enflammée, ou de blessures au pénis, si l'une des pièces est endommagée et/ou si tu as une réaction allergique au matériau ou si tu sais que tu es allergique au matériau. En cas de maladies cardiovasculaires ou de grossesse de ta partenaire, consulte ton médecin avant d'utiliser le produit. N'utilise pas le produit dans la région du cou. N'utilise pas le produit avec d'autres produits vibrants. Pour éviter les maladies et infections, ne

partage pas le produit avec d'autres. Ne charge pas et n'utilise pas le produit s'il est endommagé ou si le câble de charge est abîmé. N'utilise pas le produit pendant qu'il charge, car cela pourrait provoquer une électrocution. Évite que le câble de charge entre en contact avec de l'eau pour éviter tout choc électrique. N'utilise pas de hub USB pour charger le produit en même temps que d'autres appareils. Utilise uniquement le câble de charge avec des adaptateurs dotés d'une protection contre les courts-circuits pour éviter tout risque d'incendie. En cas de surchauffe, éteins immédiatement le produit et laisse-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau. L'humidité peut endommager le moteur. Éteins immédiatement le produit si de l'humidité pénètre à l'intérieur. Le produit ne peut être utilisé que lorsqu'il est complètement sec à l'intérieur. Ne nettoie pas le produit avec des produits contenant de l'alcool, de l'essence, du silicone, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Non adapté à la machine à laver ou au lave-vaisselle. Sois prudent si tu utilises ce produit avec un préservatif, car celui-ci pourrait être endommagé par contact avec le produit. Convient uniquement pour un usage externe. Le produit doit être utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions.

Élimination

Ne jette jamais le produit avec les déchets ménagers. Cela entraînerait la perte de matières premières précieuses et l'émission de toxines dans l'environnement. Dépose-le dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électroniques. Le symbole de la poubelle barrée indique que les appareils électriques doivent être collectés séparément. En tant que distributeur d'appareils électroniques, nous sommes légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Contacte notre

service client pour plus d’informations. Informe-toi sur les options locales de recyclage et évite les déchets inutiles.

Besoin d'aide?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Español

Manual de usuario

Uso previsto
Este producto se utiliza para la estimulación del pene.

Antes del uso
Carga completamente el producto utilizando el cargador magnético USB incluido. Las luces LED parpadearán mientras se carga y permanecerán encendidas cuando esté completamente cargado. Aplica una cantidad generosa de lubricante en tu pene y en el producto.

Uso
Sujeta el producto de manera que la parte con el botón de encendido quede hacia arriba. Coloca el anillo alrededor de la punta del pene y deslízalo suavemente hasta la base del pene cuando esté flácido. Durante una erección, el anillo se ajusta alrededor del pene y restringe el flujo sanguíneo. Esto proporciona una erección más firme y duradera, además de orgasmos más intensos. Pasa suavemente los testículos a través del segundo anillo y deja que la parte con las protuberancias toque el perineo. Gracias a la parte superior ancha, tanto tú como tu pareja podéis beneficiaros de las vibraciones.
Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la luz LED se encienda y el producto vibre una vez. Presiona brevemente el botón de encendido para iniciar las vibraciones y cambiar los modos de vibración. Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar completamente el producto.

Lubricante
Usa un lubricante a base de agua. Otros lubricantes y aceites de masaje pueden afectar negativamente el material y, por lo tanto, se desaconsejan.

Limpieza
Después de usarlo, enjuaga el producto con agua tibia tanto por dentro como por fuera. Aplica un limpiador para juguetes y frótalo a fondo. Repite este paso si es necesario. Enjuaga nuevamente con agua tibia y déjalo secar al aire o sécalo con un paño sin pelusa.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, lejos de temperaturas extremas y fuera del alcance de niños y animales. Usa una bolsa para juguetes para protegerlo del polvo y los arañazos. No lo guardes cerca de otros juguetes eléctricos.

Instrucciones de seguridad
Un producto que sea demasiado ajustado puede causar problemas de circulación y otras lesiones. No uses el producto durante más de 30 minutos. Si sientes dolor y/o incomodidad durante el uso, debes dejar de usar el producto inmediatamente y evitar volver a usarlo. No utilices el producto en las siguientes situaciones: si tienes la piel hinchada, irritada o inflamada, u otras lesiones en el pene; si uno de los componentes está dañado y/o si tienes una reacción alérgica al material o si sabes que tienes alergia al material. En caso de enfermedades cardiovasculares o embarazo de tu pareja, consulta a tu médico antes de usar el producto. No utilices el producto en la zona del cuello. No lo utilices junto con otros productos vibradores. Para evitar enfermedades e infecciones, no compartas el producto con otras personas. No cargues ni uses el producto

si está dañado o si el cable de carga está dañado. No lo uses mientras se carga, ya que esto podría causar una descarga eléctrica. Para evitar una descarga eléctrica, no pongas el cable de carga en contacto con agua. No utilices un hub USB para cargarlo junto con otros dispositivos. Para evitar incendios, utiliza únicamente el cable de carga con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos. En caso de sobrecalentamiento, apaga el producto inmediatamente y deja que se enfríe antes de volver a usarlo. La humedad puede dañar el motor. Apaga el producto inmediatamente si entra humedad en el interior. El producto solo puede usarse cuando su interior esté completamente seco. No lo limpies con productos que contengan alcohol, gasolina, silicona, acetona u otras sustancias corrosivas. No es apto para la lavadora ni el lavavajillas. Ten cuidado si utilizas este producto con un preservativo, ya que el preservativo puede dañarse al entrar en contacto con el producto. Solo apto para uso externo. El producto debe utilizarse únicamente según lo previsto y siguiendo las instrucciones.

Eliminación

Nunca deseches el producto junto con los residuos domésticos. Esto podría hacer que valiosas materias primas y toxinas dañinas para el medio ambiente terminen en la incineración de residuos. Deposita el producto en un punto de recogida para el reciclaje de dispositivos electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos. Como distribuidor de dispositivos electrónicos, estamos legalmente obligados a aceptar y facilitar la devolución de dispositivos eléctricos y electrónicos usados de forma gratuita. Contacta con el servicio de atención al cliente para más información. Infórmate sobre

las opciones locales de eliminación y evita generar residuos innecesarios.

¿Necesitas ayuda?
Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Manuale d’uso

Utilizzo previsto
Questo prodotto si utilizza per la stimolazione del pene.

Prima dell'uso
Carica completamente il prodotto utilizzando il caricatore magnetico USB incluso. Le luci LED lampeggeranno durante la ricarica e rimarranno accese quando sarà completamente carico. Applica una quantità generosa di lubrificante sul pene e sul prodotto.

Utilizzo
Tieni il prodotto in modo che la parte con il pulsante di accensione sia rivolta verso l’alto. Posiziona l’anello attorno alla punta del pene e fallo scivolare delicatamente fino alla base del pene quando è flaccido. Durante un’erezione, l’anello si stringe attorno al pene e limita il flusso sanguigno. Questo garantisce un’erezione più dura e duratura, oltre a orgasmi più intensi. Passa delicatamente i testicoli attraverso il secondo anello e lascia che la parte con i rilievi tocchi il perineo. Grazie alla parte superiore larga, sia tu che il tuo partner potrete beneficiare delle vibrazioni.
Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi finché la luce LED si accende e il prodotto vibra una volta. Premi brevemente il pulsante di accensione per avviare le vibrazioni e cambiare le modalità di vibrazione. Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere completamente il prodotto.

Lubrificante
Usa un lubrificante a base d'acqua. Altri lubrificanti e oli da massaggio possono influenzare negativamente il materiale e sono quindi sconsigliati.

Pulizia
Dopo l'uso, sciacqua il prodotto con acqua tiepida sia all'interno che all'esterno. Applica un detergente per sex toys e strofinalo accuratamente. Ripeti questa operazione se necessario. Risciacqua di nuovo con acqua tiepida e lascialo asciugare all'aria o asciugalo con un panno privo di lanugine.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali. Usa una custodia per sex toys per proteggerlo dalla polvere e dai graffi. Non conservarlo vicino ad altri giocattoli elettrici.

Istruzioni di sicurezza
Un prodotto troppo stretto può causare problemi di circolazione e altre lesioni. Non indossare il prodotto per più di 30 minuti. Se avverti dolore e/o disagio durante l'uso, interrompi immediatamente l'utilizzo e non usare più il prodotto. Non utilizzare il prodotto nelle seguenti situazioni: se soffri di pelle gonfia, irritata o infiammata, o di altre lesioni al pene; se una delle componenti è danneggiata e/o se hai una reazione allergica al materiale o sei consapevole di un'allergia esistente al materiale. In caso di malattie cardiovascolari o di gravidanza della tua partner, consulta il tuo medico prima di usare il prodotto. Non utilizzare il prodotto nella zona del collo. Non usarlo insieme ad altri prodotti vibranti. Per evitare malattie e infezioni, non condividere il prodotto con altre persone. Non caricare o utilizzare il prodotto se è danneggiato o se il cavo di ricarica è danneggiato.

Non usarlo durante la ricarica, poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica. Per evitare una scossa elettrica, non mettere il cavo di ricarica a contatto con l'acqua. Non utilizzare un hub USB per caricare il prodotto insieme ad altri dispositivi. Per evitare incendi, utilizza solo il cavo di ricarica con adattatori dotati di protezione contro i cortocircuiti. In caso di surriscaldamento, spegni immediatamente il prodotto e lascialo raffreddare prima di riutilizzarlo. L'umidità può danneggiare il motore. Spegni immediatamente il prodotto se entra umidità all'interno. Il prodotto può essere usato solo quando l'interno è completamente asciutto. Non pulirlo con prodotti che contengono alcool, benzina, silicone, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto per la lavatrice o la lavastoviglie. Fai attenzione se usi questo prodotto con un preservativo, poiché il preservativo può essere danneggiato dal contatto con il prodotto. Adatto solo per uso esterno. Il prodotto deve essere utilizzato solo come previsto e seguendo le istruzioni.

Smaltimento

Non smaltire mai il prodotto con i rifiuti domestici. Questo comporterebbe la perdita di materie prime preziose e la diffusione di sostanze tossiche nell'ambiente. Portalo in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettronici. Il simbolo del contenitore barrato indica la raccolta separata di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In quanto distributore di dispositivi elettronici, siamo legalmente obbligati ad accettare e facilitare il ritiro gratuito dei dispositivi usati. Contatta il servizio clienti per ulteriori informazioni. Informati sulle opzioni di smaltimento locali ed evita di generare rifiuti inutili.

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande riguardanti questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Brukermanual

Forventet bruk
Dette produktet brukes til stimulering av penis.

Før bruk
Lad produktet helt opp med den medfølgende USB-magnetladeren. LED-lysene vil blinke mens produktet lades og forbli på når det er fulladet. Påfør en generøs mengde glidemiddel på penis og produktet.

Bruk
Hold produktet slik at delen med strømknappen peker oppover. Plasser ringen rundt tuppen av penis og skyv den forsiktig ned til penisroten mens penis er slapp. Under en ereksjon strammer ringen seg rundt penis og begrenser blodstrømmen. Dette gir en hardere og mer langvarig ereksjon, samt mer intense orgasmer. Før testiklene forsiktig gjennom den andre ringen og la delen med knottene berøre perineum. Takket være den brede toppen kan både du og partneren din nyte fordelene av vibrasjonene. Hold strømknappen inne i 3 sekunder til LED-lyset slår seg på og produktet vibrerer én gang. Trykk kort på strømknappen for å starte vibrasjonene og bytte mellom vibrasjonsmodusene. Hold strømknappen inne i 3 sekunder for å slå av produktet helt.

Glidemiddel
Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre glidemidler og massasjeoljer kan påvirke materialet negativt og anbefales derfor ikke.

Rengjøring
Etter bruk skyller du produktet med lunkent vann både på innsiden og utsiden. Bruk en

rengjøringsspray for leketøy og vask det grundig. Gjenta om nødvendig. Skyll produktet med lunkent vann igjen og la det lufttørke eller tørk det med en lofri klut.

Lagring
Oppbevar produktet på et tørt og mørkt sted uten ekstreme temperaturer, utenfor rekkevidde for barn og dyr. Bruk en pose for sexleketøy for å beskytte produktet mot støv og riper. Ikke oppbevar det i nærheten av andre elektriske leketøy.

Sikkerhetsinstruksjoner
Et produkt som sitter for stramt kan føre til sirkulasjonsproblemer og andre skader. Ikke bruk produktet i mer enn 30 minutter. Hvis du opplever smerte og/eller ubehag under bruk, må du umiddelbart slutte å bruke produktet og unngå videre bruk. Ikke bruk produktet i følgende situasjoner: hvis du har hovent, irritert eller betent hud, eller andre skader på penis; hvis en av komponentene er skadet og/eller hvis du har en allergisk reaksjon på materialet eller vet at du er allergisk mot materialet. Ved hjerte- og karsykdommer eller graviditet hos partneren din, kontakt lege før du bruker produktet. Ikke bruk produktet i nakkeregionen. Ikke bruk det sammen med andre vibrerende produkter. For å unngå sykdommer og infeksjoner, del ikke produktet med andre. Ikke lad eller bruk produktet hvis det eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk produktet under lading, da dette kan føre til elektrisk støt. For å unngå elektrisk støt, ikke la ladekabelen komme i kontakt med vann. Ikke bruk en USB-hub for å lade produktet sammen med andre enheter. For å unngå brann, bruk kun ladekabelen med adaptere som har kortslutningsvern. Ved overoppheting, slå av produktet umiddelbart og la det kjøle seg ned før videre bruk. Fuktighet kan skade motoren. Slå av produktet umiddelbart hvis

fuktighet trenger inn. Produktet kan bare brukes når det er helt tørt på innsiden. Ikke rengjør produktet med produkter som inneholder alkohol, bensin, silikon, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Vær forsiktig hvis du bruker dette produktet med kondom, da kondomet kan bli skadet ved kontakt med produktet. Kun egnet for utvendig bruk. Produktet må kun brukes som anvist og til det tiltenkte formålet.

Avhending
Kast aldri produktet sammen med husholdningsavfall. Dette kan føre til at verdifulle råmaterialer og farlige miljøgifter ender opp i forbrenning. Lever produktet på et innsamlingspunkt for resirkulering av elektroniske enheter. Symbolet av en overstrekning over søppelbøtten indikerer at elektrisk og elektronisk utstyr skal samles inn separat. Som distributør av elektroniske enheter er vi lovpålagt å godta og legge til rette for retur av brukte elektroniske enheter gratis. Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon. Sjekk lokale alternativer for avfallshåndtering, og unngå å generere unødvendig avfall.

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål angående dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Instrukcja obsługi

Przeznaczenie
Ten produkt służy do stymulacji penisa.

Przed użyciem
Naładuj produkt do pełna za pomocą dołączonej magnetycznej ładowarki USB. Diody LED będą migać podczas ładowania i pozostaną włączone, gdy produkt zostanie całkowicie naładowany. Nałóż dużą ilość lubrykantu na penisa i produkt.

Użytkowanie
Trzymaj produkt tak, aby część z przyciskiem zasilania była skierowana do góry. Umieść pierścień na czubku penisa i delikatnie przesuń go do podstawy penisa, gdy jest wiotki. Podczas erekcji pierścień zaciska się wokół penisa i ogranicza przepływ krwi. Zapewnia to twardszą i dłuższą erekcję oraz bardziej intensywne orgazmy. Delikatnie przełóż jądra przez drugi pierścień i pozwól, aby część z wypustkami dotykała krocza. Dzięki szerokiej górnej części zarówno ty, jak i twój partner możecie korzystać z wibracji.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż dioda LED się zapali i produkt raz zawibruje. Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić wibracje i przełączać tryby wibracji. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby całkowicie wyłączyć produkt.

Lubrykant
Używaj lubrykantu na bazie wody. Inne lubrykanty i oleje do masażu mogą negatywnie wpływać na materiał i dlatego są niewskazane.

Czyszczenie
Po użyciu opłucz produkt ciepłą wodą, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Użyj środka do czyszczenia zabawek erotycznych i dokładnie wyczyść produkt. W razie potrzeby powtórz czynność. Spłucz produkt ponownie ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu lub osusz za pomocą ściereczki bez włókien.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur oraz poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Użyj woreczka na zabawki, aby chronić produkt przed kurzem i zarysowaniami. Nie przechowuj w pobliżu innych urządzeń elektrycznych.

Instrukcje bezpieczeństwa
Produkt, który jest zbyt ciasny, może powodować problemy z krążeniem i inne urazy. Nie noś produktu przez więcej niż 30 minut. Jeśli odczuwasz ból i/lub dyskomfort podczas używania, natychmiast przestań go używać i powstrzymaj się od dalszego używania. Nie używaj produktu w następujących sytuacjach: jeśli masz spuchniętą, podrażnioną lub zapalną skórę albo inne urazy penisa; jeśli którykolwiek element jest uszkodzony i/lub jeśli masz reakcję alergiczną na materiał lub wiesz, że jesteś uczulony na materiał. W przypadku chorób układu krążenia lub ciąży partnerki skonsultuj się z lekarzem przed użyciem produktu. Nie używaj produktu w okolicy szyi. Nie używaj go razem z innymi wibrującymi produktami. Aby uniknąć chorób i infekcji, nie dziel się produktem z innymi osobami. Nie ładuj ani nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub jeśli kabel do ładowania jest uszkodzony. Nie używaj produktu podczas ładowania, ponieważ może to spowodować

porażenie prądem. Aby uniknąć porażenia prądem, nie dopuszczaj do kontaktu kabla ładowania z wodą. Nie używaj koncentratora USB do ładowania produktu razem z innymi urządzeniami. Aby zapobiec pożarowi, używaj wyłącznie kabla do ładowania z adapterami wyposażonymi w ochronę przed zwarciem. W przypadku przegrzania natychmiast wyłącz produkt i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem. Wilgoć może uszkodzić silnik. Natychmiast wyłącz produkt, jeśli wilgoć dostanie się do jego wnętrza. Produkt można używać tylko wtedy, gdy jego wnętrze jest całkowicie suche. Nie czyść produktu za pomocą środków zawierających alkohol, benzynę, silikon, aceton lub inne substancje żrące. Nie nadaje się do pralki ani zmywarki. Uważaj, jeśli używasz tego produktu z prezerwatywą, ponieważ prezerwatywa może zostać uszkodzona przez kontakt z produktem. Odpowiedni tylko do użytku zewnętrznego. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami.

Utylizacja

Nigdy nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Może to prowadzić do utraty cennych surowców i uwolnienia toksycznych substancji do środowiska. Oddaj produkt w punkcie zbiórki urządzeń elektronicznych do recyklingu. Symbol przekreślonego kosza wskazuje na konieczność selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jako dystrybutor urządzeń elektronicznych jesteśmy prawnie zobowiązani do przyjmowania i ułatwiania zwrotu używanego sprzętu bez opłat. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać więcej informacji. Sprawdź lokalne opcje utylizacji i unikaj generowania niepotrzebnych odpadów.

Polski

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta:

- +31 (0) 598-690 453
- info@boners.eu
- www.boners.eu

Руководство пользователя

Назначение
Этот продукт используется для стимуляции пениса.

Перед использованием
Полностью зарядите продукт с помощью прилагаемого магнитного USB-зарядного устройства. Светодиоды будут мигать во время зарядки и останутся включенными, когда продукт полностью зарядится. Нанесите обильное количество лубриканта на пенис и продукт.

Использование
Держите продукт так, чтобы часть с кнопкой питания была направлена вверх. Наденьте кольцо на головку пениса и аккуратно сдвиньте его к основанию пениса, когда он в расслабленном состоянии. Во время эрекции кольцо сжимается вокруг пениса и ограничивает кровоток. Это обеспечивает более твердую и длительную эрекцию, а также более интенсивные оргазмы. Аккуратно проденьте яички через второе кольцо и позвольте части с выступами коснуться промежности. Благодаря широкой верхней части вы и ваш партнер можете наслаждаться вибрациями.
Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, пока не загорится светодиод и продукт не завибрирует один раз. Нажмите кнопку питания кратко, чтобы запустить вибрации и переключаться между режимами вибрации.

Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы полностью выключить продукт.

Лубрикант
Используйте лубрикант на водной основе. Другие лубриканты и массажные масла могут негативно повлиять на материал, и поэтому не рекомендуются.

Чистка
После использования промой продукт теплой водой как снаружи, так и внутри. Нанеси средство для очистки игрушек и тщательно очисти продукт. При необходимости повтори процесс. Затем снова промой продукт теплой водой и дай ему высохнуть на воздухе или высуши безворсовой тканью.

Хранение
Храни продукт в сухом и темном месте, вдали от экстремальных температур, вне досягаемости детей и животных. Используй мешочек для хранения игрушек, чтобы защитить продукт от пыли и царапин. Не храни продукт рядом с другими электрическими устройствами.

Инструкции по безопасности
Слишком плотный продукт может вызвать проблемы с кровообращением и другие повреждения. Не используйте продукт более 30 минут подряд. Если вы чувствуете боль и/или дискомфорт во время использования, немедленно прекратите использование и не применяйте продукт повторно. Не используйте продукт в следующих ситуациях: если у вас опухшая, раздраженная или воспаленная кожа, или другие повреждения пениса; если какая-либо часть повреждена и/или если у вас

аллергическая реакция на материал, либо если вы знаете, что у вас есть аллергия на материал. В случае сердечно-сосудистых заболеваний или беременности вашей партнерши проконсультируйтесь с врачом перед использованием продукта. Не используйте продукт в области шеи. Не используйте продукт с другими вибрирующими устройствами. Чтобы избежать болезней и инфекций, не делитесь продуктом с другими людьми. Не заряжайте и не используйте продукт, если он или зарядный кабель повреждены. Не используйте продукт во время зарядки, так как это может привести к поражению электрическим током. Чтобы избежать поражения током, не допускайте попадания воды на зарядный кабель. Не используйте USB-хаб для зарядки продукта вместе с другими устройствами. Чтобы избежать пожара, используйте только кабель для зарядки с адаптерами, оснащенными защитой от короткого замыкания. В случае перегрева немедленно выключите продукт и дайте ему остыть перед повторным использованием. Влага может повредить мотор. Немедленно выключите продукт, если влага попала внутрь. Продукт можно использовать только тогда, когда он полностью сухой внутри. Не очищайте продукт средствами, содержащими спирт, бензин, силикон, ацетон или другие агрессивные вещества. Не подходит для стирки в стиральной машине или мытья в посудомоечной машине. Будьте осторожны, если вы используете этот продукт с презервативом, так как презерватив может быть поврежден при контакте с продуктом. Подходит только для внешнего применения. Продукт должен использоваться только по назначению и в соответствии с инструкцией.

Русский

Утилизация
Никогда не выбрасывай продукт с бытовыми отходами. Это может привести к потере ценных материалов и загрязнению окружающей среды токсичными веществами. Сдай продукт в пункт сбора электронных устройств для переработки. Значок зачеркнутого мусорного контейнера указывает на необходимость раздельного сбора электрического и электронного оборудования. Как дистрибьютор электронных устройств, мы обязаны принимать использованные устройства бесплатно. Свяжись с нашей службой поддержки для получения дополнительной информации. Уточни локальные варианты утилизации и старайся избегать лишних отходов.

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по поводу этого продукта, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu



Boners is a registered trademark.
Produced in license by EQOM Purchasing B.V.
Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam NL (EU)
Produced in China. Designed in The Netherlands.
Commercial register number:
69630887

Customer service:
+31 (0) 598 - 69 04 53
www.boners.eu
info@boners.eu

All rights reserved.
This product is not to be considered a medical device.