BONERS

Vibrating Cockring

WITH BALL STIMULATOR

BON052

EN User manual
NL Gebruikershandleiding
DE Gebrauchsanleitung
FR Mode d'emploi
ES Manual de usuario
IT Manuale d'uso
NO Brukermanual
PL Instrukcja obsługi
RU Руководство пользователя

V.030425/3211

English **08**
Nederlands **12**
Deutsch **14**
Français **18**
Español **22**
Italiano **26**
Norsk **29**
Polski **32**
Русский **36**

EN Materials: silicone, iron, copper, ABS plastic | Size: 8,5 x 7,3 x 4,5 cm / 3.35 x 2.87 x 1.77 inches | Inner diameter: 7,3 cm / 2.87 inches | Weight: 67 g / 2.36 oz | Water resistance: Waterproof, product can be submerged in water for 30 minutes at a depth of 1 meter (IPX7) | Battery type: rechargeable lithium battery, 220mAh, 3.7V | Charging time: approx. 80 minutes | Operating time: approx. 60 minutes | Charging: pin charger included | Max. Noise level: <50dB | Settings: 7 vibration modes, 3 speeds

NL Specificaties

Materialen: siliconen, ijzer, koper, ABS-plastic | Afmetingen: 8,5 x 7,3 x 4,5 cm / 3.35 x 2.87 x 1.77 inches | Binnendiameter: 7,3 cm / 2.87 inches | Gewicht: 67 g / 2.36 oz | Waterbestendigheid: Waterdicht, product kan 30 minuten worden ondergedompeld tot een diepte van 1 meter (IPX7) | Batterijtype: oplaadbare lithiumbatterij, 220mAh, 3.7V | Oplaadtijd: ca. 80 minuten | Gebruikstijd: ca. 60 minuten | Opladen: pinnoplader inbegrepen | Maximale geluidsniveau: <50dB | Instellingen: 7 vibratiemodi, 3 snelheden

DE Spezifikationen

Materialien: Silikon, Eisen, Kupfer, ABS-Kunststoff | Größe: 8,5 x 7,3 x 4,5 cm / 3.35 x 2.87 x 1.77 inches | Innendurchmesser: 7,3 cm / 2.87 inches | Gewicht: 67 g / 2.36 oz | Wasserdichte: Wasserdicht, Produkt kann bis zu 30 Minuten in 1 Meter Tiefe eingetaucht werden (IPX7) | Batterietyp: wiederaufladbare Lithiumbatterie, 220mAh, 3.7V | Ladezeit: ca. 80 Minuten | Betriebszeit: ca. 60 Minuten | Aufladung: Stift-Ladegerät enthalten | Maximale Lautstärke: <50dB | Einstellungen: 7 Vibrationsmodi, 3 Geschwindigkeiten

FR Spécifications

Matériaux: silicone, fer, cuivre, plastique ABS | Dimensions: 8,5 x 7,3 x 4,5 cm / 3.35 x 2.87 x 1.77 inches | Diamètre Intérieur: 7,3 cm / 2.87 inches | Poids: 67 g / 2.36 oz | Résistance à l'eau: Étanche, le produit peut être immergé pendant 30 minutes à une profondeur de 1 mètre (IPX7) | Type de batterie: batterie lithium rechargeable, 220mAh, 3.7V | Temps de charge: environ 80 minutes | Temps d'utilisation: environ 60 minutes | Recharge: chargeur à broche inclus | Niveau sonore maximal: <50dB | Modes: 7 modes de vibration, 3 vitesses

ES Especificaciones

Materiales: silicona, hierro, cobre, plástico ABS | Tamaño: 8,5 x 7,3 x 4,5 cm / 3.35 x 2.87 x 1.77 inches | Diámetro Interior: 7,3 cm / 2.87 inches | Peso: 67 g / 2.36 oz | Resistencia al agua: Resistente al agua, el producto puede sumergirse durante 30 minutos a una profundidad de 1 metro (IPX7) | Tipo de batería: batería de litio recargable, 220mAh, 3.7V | Tiempo de carga: aprox. 80 minutos | Tiempo de uso: aprox. 60 minutos | Carga: cargador de pin incluido | Nivel de ruido máximo: <50dB | Configuraciones: 7 modos de vibración, 3 velocidades

IT Specifiche

Materiali: silicone, ferro, rame, plastica ABS | Dimensioni: 8,5 x 7,3 x 4,5 cm / 3.35 x 2.87 x 1.77 inches | Diametro Interno: 7,3 cm / 2.87 inches | Peso: 67 g / 2.36 oz | Resistenza all'acqua: Impermeabile, il prodotto può essere immerso in acqua per 30 minuti a una profondità di 1 metro (IPX7) | Tipo di batteria: batteria al litio ricaricabile, 220mAh, 3.7V | Tempo di ricarica: ca. 80 minuti | Tempo di utilizzo: ca. 60 minuti | Ricarica: caricatore a pin incluso | Livello massimo di rumore: <50dB | Impostazioni: 7 modalità di vibrazione, 3 velocità

NO Spesifikasjoner

Materialer: silikon, jern, kobber, ABS-plast | Størrelse: 8,5 x 7,3 x 4,5 cm / 3.35 x 2.87 x 1.77 inches | Indre Diameter: 7,3 cm / 2.87 inches | Vekt: 67 g / 2.36 oz | Vannmotstand: Vanntett, produktet kan senkes i vann i 30 minutter på en dybde på 1 meter (IPX7) | Batteritype: oppladbart litiumbatteri, 220mAh, 3.7V | Ladetid: ca. 80 minutter | Driftstid: ca. 60 minutter | Lading: pin-lader inkludert | Maks. støynivå: <50dB | Innstillinger: 7 vibrasjonsmoduser, 3 hastigheter

PL Specyfikacje

Materiały: silikon, żelazo, miedź, plastik ABS | Rozmiar: 8,5 x 7,3 x 4,5 cm / 3.35 x 2.87 x 1.77 inches | Średnica Wewnętrzna: 7,3 cm / 2.87 inches | Waga: 67 g / 2.36 oz | Wodoodporność: Wodoodporny, produkt może być zanurzony w wodzie przez 30 minut na głębokości 1 metra (IPX7) | Rodzaj baterii: akumulator litowy, 220mAh, 3.7V | Czas ładowania: ok. 80 minut | Czas pracy: ok. 60 minut | Ładowanie: ładowarka pinowa w zestawie | Maksymalny poziom hałasu: <50dB | Ustawienia: 7 trybów wibracji, 3 prędkości

RU Спецификации

Материалы: силикон, железо, медь, пластик ABS | Размеры: 8,5 x 7,3 x 4,5 см / 3.35 x 2.87 x 1.77 inches | Внутренний Диаметр: 7,3 см / 2.87 inches | Вес: 67 г / 2.36 oz | Водонепроницаемость: Водонепроницаемое изделие, может погружаться в воду на 30 минут на глубину 1 метр (IPX7) | Тип батареи: перезаряжаемая литиевая батарея, 220mAh, 3.7V | Время зарядки: около 80 минут | Время работы: около 60 минут | Зарядка: зарядное устройство с разъемом включено | Максимальный уровень шума: <50dB | Настройки: 7 режимов вибрации, 3 скорости

English

User manual
Vibrating Cockring with Ball Stimulator

Intended use
This product is designed to be worn around the penis during solo play or sex. It can help to maintain a firmer erection, enhance stamina, and intensify orgasms. The vibrating feature provides extra stimulation. The ridged section is designed to be positioned facing the body on the underside, where it delivers targeted stimulation to the balls for added pleasure.

Before use
Fully charge the product using the included USB pin charger. The charging hole is intentionally small to protect against dust and water, so you may need to inspect the product closely to locate it. Once found, insert the pin firmly, even if you feel slight resistance. During charging, the power button will flash with a LED light. The product is fully charged when the light changes to a steady glow.

How to use
We recommend testing the settings in your hand before using the product directly on the penis. This allows you to familiarize yourself with the various modes and vibrations. Apply a water-based lubricant and gently slide the product onto a semi-erect penis, ensuring a comfortable fit with enough space. Avoid fitting the product too tightly. Once positioned, press and hold the power button for 2 seconds to turn it on. Tap the button briefly to cycle through the different vibration modes and speeds. To turn the

product off, press and hold the power button for 2 seconds again.

Lubricant
Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning
Before and after every use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel. Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers.

Storage
Safely store the product in a dry place without extreme temperatures, out of reach of children and animals, protected from dust. Do not store directly next to other toys.

Safety instructions
Do not wear the product for longer than 30 minutes at a time and do not fall asleep while wearing it.
If the fit is too tight, the product can cause blood circulation problems or further injuries. If you have vascular, nerve, blood clotting disorders, or diabetes mellitus, be sure to consult your doctor before use. When using with a condom, caution is advised as the condom may be damaged by contact with the product. Do not use the product in the following situations: if the skin is swollen, irritated, or inflamed, after surgeries in the pelvic area, if any components are damaged and/or if you are allergic to any of the materials or if you are aware of an allergy to any of

the materials. In case of cardiovascular diseases or if your partner is pregnant, consult a doctor before using the product. If pain and/or discomfort occur during use, discontinue use immediately and refrain from further use. Do not use it together with other vibrating products. Do not share the product with others to avoid diseases and infections. Do not charge or use if the product or charging cable is damaged. Do not use while charging as it can cause an electric shock. Avoid contact between the charging cable and water to prevent electric shock. Do not use a USB hub that charges other devices. Use the charging cable only with adapters that have short circuit protection to avoid fire hazard. Moisture can damage the motor. Turn off the product immediately if moisture enters the interior and open it. The product should only be used when the interior is completely dry. Turn off the product immediately if it overheats and let it cool down before using it again. The product is only intended for proper use according to its described function.

Disposal information

Avoid generating unnecessary waste. Never dispose of your used toy with household waste. Doing so would result in valuable raw materials, as well as harmful environmental toxins, being released during waste incineration. After use, return the toy to a public collection point or to a location where electrical and electronic devices are sold. Be sure to follow local disposal regulations. The symbol of the crossed-out trash bin indicates the separate collection of electrical and electronic devices. As a distributor of electrical and electronic devices, we are legally obligated to accept and facilitate the return of old electrical and electronic devices free of charge. Please contact customer service for assistance.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Nederlands

Gebruikershandleiding
Vibrerende Cockring met Ballenstimulator

Beoogd gebruik
Dit product is ontworpen om rond de penis te dragen tijdens solospel of seks. Het kan helpen om een stevigere erectie te behouden, uithoudingsvermogen te verbeteren en orgasmes te intensiveren. De vibratiefunctie biedt extra stimulatie. Het geribbelde gedeelte is bedoeld om naar het lichaam te wijzen aan de onderkant, waar het gerichte stimulatie biedt aan de ballen voor extra plezier.

Voor gebruik
Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-pin oplader. De oplaadopening is bewust klein gemaakt om bescherming te bieden tegen stof en water, dus je moet het product misschien goed inspecteren om het te vinden. Zodra je het hebt gevonden, duw je de pin stevig in, zelfs als je lichte weerstand voelt. Tijdens het opladen knippert de aan/uit-knop met een LED-licht. Het product is volledig opgeladen wanneer het licht een constante gloed toont.

Gebruik
We raden aan om de instellingen in je hand te testen voordat je het product direct op de penis gebruikt. Dit geeft je de kans om vertrouwd te raken met de verschillende standen en vibraties. Breng een glijmiddel op waterbasis aan en schuif het product voorzichtig over een half-erecte penis, zodat het comfortabel zit en genoeg ruimte laat. Zorg ervoor dat het product niet te strak zit. Zodra het product goed zit, houd je de aan/uit-knop 2 seconden

ingedrukt om het aan te zetten. Tik kort op de knop om door de verschillende vibratiestanden en snelheden te schakelen. Om het product uit te schakelen, houd je de knop opnieuw 2 seconden ingedrukt.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reiniging
Spoel het product vóór en na elk gebruik af met lauwwarm water. Gebruik een toy cleaner of milde zeep en spoel het opnieuw af met lauwwarm water. Herhaal dit indien nodig. Laat het product drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor de wasmachine of vaatwasser.

Opbergen
Berg het product veilig op in een droge ruimte zonder extreme temperaturen, buiten het bereik van kinderen en dieren, beschermd tegen stof. Bewaar het niet direct naast andere toys.

Veiligheidsinstructies
Draag het product niet langer dan 30 minuten achter elkaar en val er niet mee in slaap. Als het te strak zit, kan het problemen met de bloedsomloop of andere

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Deutsch

Gebrauchsanleitung
Vibrierender Cockring mit Hodenstimulator

Verwendungszweck
Dieses Produkt ist dafür entwickelt, während des Solospiels oder beim Sex um den Penis getragen zu werden. Es kann dabei unterstützen, eine härtere Erektion zu erzeugen, die Ausdauer zu verbessern und Orgasmen zu intensivieren. Die Vibrationsfunktion sorgt für zusätzliche Stimulation. Positioniere den Penisring so, dass der geriffelte Abschnitt zur Unterseite des Körpers zeigt und gezielte Stimulation der Hoden bietet.

Vor Gebrauch
Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten USB-Stift-Ladekabel auf. Die Ladeöffnung ist absichtlich klein, um vor Staub und Wasser zu schützen. Du musst das Produkt möglicherweise genau inspizieren, um sie zu finden. Sobald sie gefunden wurde, stecke den Stift fest ein, auch wenn du einen leichten Widerstand spürst. Während des Ladevorgangs blinkt die Ein-/Aus-Taste mit einem LED-Licht. Das Produkt ist vollständig aufgeladen, wenn das Licht dauerhaft leuchtet.

Gebrauch
Wir empfehlen, die Einstellungen in deiner Hand zu testen, bevor du das Produkt direkt am Penis benutzt. So kannst du dich mit den verschiedenen Modi und Vibrationen vertraut machen. Trage ein wasserbasiertes Gleitmittel auf und schiebe das Produkt vorsichtig über einen halb erigierten Penis, sodass es bequem sitzt und ausreichend Platz lässt. Achte darauf, dass das Produkt nicht

zu eng sitzt. Sobald es richtig positioniert ist, halte die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücke die Taste kurz, um durch die verschiedenen Vibrationsmodi und Geschwindigkeiten zu wechseln. Um das Gerät auszuschalten, halte die Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt.

Gleitmittel
Verwende ein wasserbasiertes Gleitmittel. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material beschädigen und sollten daher vermieden werden.

Reinigung
Spüle das Produkt vor und nach jeder Verwendung mit lauwarmem Wasser ab. Verwende einen Toy-Cleaner oder milde Seife und spüle es erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Vorgang bei Bedarf. Lasse das Produkt an der Luft trocknen oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken. Verwende keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht geeignet für Waschmaschinen oder Geschirrspüler.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt sicher an einem trockenen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren, geschützt vor Staub. Bewahre es nicht direkt neben anderen Toys auf.

Sicherheitsanweisungen
Trage das Produkt nicht länger als 30 Minuten am Stück und schlafe nicht damit ein. Wenn es zu eng sitzt, kann das Produkt Durchblutungsstörungen oder andere Verletzungen verursachen. Konsultiere deinen Arzt, wenn du an Gefäßkrankheiten,

Nervenstörungen, Blutgerinnungsstörungen oder Diabetes mellitus leidest. Verwende das Produkt nicht in folgenden Situationen: wenn die Haut geschwollen, gereizt oder entzündet ist, nach Operationen im Beckenbereich, wenn Komponenten beschädigt sind oder wenn du allergisch auf eines der Materialien reagierst. Konsultiere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder wenn dein Partner schwanger ist, vor der Verwendung einen Arzt. Breche die Verwendung sofort ab, wenn Schmerzen und/oder Unbehagen auftreten, und verwende das Produkt nicht erneut. Verwende es nicht zusammen mit anderen vibrierenden Produkten. Teile das Produkt nicht mit anderen, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Verwende oder lade das Produkt nicht, wenn es oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwende es nicht während des Ladevorgangs, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Vermeide den Kontakt zwischen dem Ladekabel und Wasser, um Stromschläge zu vermeiden. Verwende keine USB-Hubs, die andere Geräte aufladen. Benutze das Ladekabel nur mit Adaptern, die über einen Kurzschlussschutz verfügen, um Brandgefahr zu vermeiden. Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen. Schalte das Produkt sofort aus, wenn Feuchtigkeit ins Innere gelangt, und lasse es trocknen. Verwende das Produkt erst wieder, wenn das Innere vollständig trocken ist. Schalte das Produkt sofort aus, wenn es überhitzt, und lasse es vor der nächsten Verwendung abkühlen. Das Produkt ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung gemäß der Beschreibung gedacht.

Entsorgung

Vermeide es, unnötigen Abfall zu erzeugen. Entsorge dein benutztes Toy niemals im Hausmüll. Andernfalls würden wertvolle Rohstoffe

sowie schädliche Umweltschadstoffe bei der Müllverbrennung freigesetzt. Gib das Toy nach Gebrauch bei einer öffentlichen Sammelstelle oder einem Ort ab, an dem elektrische und elektronische Geräte verkauft werden. Achte darauf, die lokalen Entsorgungsvorschriften zu befolgen. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin. Als Vertreiber von elektrischen und elektronischen Geräten sind wir gesetzlich verpflichtet, alte Geräte kostenlos zurückzunehmen. Bitte kontaktiere den Kundenservice für Unterstützung.

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, zögere nicht, den Kundenservice zu kontaktieren:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Mode d'emploi
Cockring Vibrant avec Stimulateur pour Testicules

Utilisation prévue
Ce produit est conçu pour être porté autour du pénis pendant la masturbation ou les rapports sexuels. Il peut aider à maintenir une érection plus ferme, améliorer l'endurance et intensifier les orgasmes. La fonction vibrante offre une stimulation supplémentaire. La section rainurée est conçue pour être positionnée face au corps, sur la partie inférieure, où elle stimule les testicules pour un plaisir accru.

Avant utilisation
Charge complètement le produit à l'aide du chargeur USB fourni. L'ouverture de charge est volontairement petite pour protéger contre la poussière et l'eau. Tu devras peut-être inspecter le produit attentivement pour la trouver. Une fois localisée, insère la broche fermement, même si tu ressens une légère résistance. Pendant la charge, le bouton d'alimentation clignotera avec une lumière LED. Le produit est complètement chargé lorsque la lumière devient fixe.

Utilisation
Nous te recommandons de tester les réglages dans ta main avant d'utiliser le produit directement sur le pénis. Cela te permettra de te familiariser avec les différents modes et vibrations. Applique un lubrifiant à base d'eau et fais glisser doucement le produit sur un pénis semi-dressé, en veillant à ce qu'il soit bien ajusté et laisse suffisamment de place. Évite de le porter trop serré. Une fois en position, maintiens le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes

pour l'allumer. Appuie brièvement sur le bouton pour parcourir les différents modes de vibration et vitesses. Pour éteindre le produit, maintiens à nouveau le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

Lubrifiant
Utilise un lubrifiant à base d'eau. D'autres lubrifiants ou huiles de massage peuvent endommager le matériau et sont donc déconseillés.

Nettoyage
Rince le produit avant et après chaque utilisation avec de l'eau tiède. Utilise un nettoyant pour jouets ou un savon doux, puis rince à nouveau avec de l'eau tiède. Répète cette étape si nécessaire. Laisse le produit sécher à l'air libre ou sèche-le avec un chiffon ou une serviette non pelucheux. Ne nettoie pas avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Non adapté au lave-vaisselle ou à la machine à laver.

Stockage
Range le produit dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux, et protégé de la poussière. Ne le range pas directement à côté d'autres jouets.

Consignes de sécurité
Ne porte pas le produit plus de 30 minutes d'affilée et ne t'endors pas en le portant. S'il est trop serré, le produit peut entraîner des problèmes de circulation sanguine ou des blessures. Consulte ton médecin si tu souffres de maladies vasculaires, de troubles nerveux, de troubles de la coagulation sanguine ou de diabète. N'utilise pas le produit dans les cas suivants : si la peau est enflée, irritée ou enflammée, après une intervention chirurgicale dans la région

pelvienne, si des composants sont endommagés, ou si tu es allergique à un des matériaux. En cas de maladie cardiovasculaire ou si ton/ta partenaire est enceinte, consulte un médecin avant utilisation. Si une douleur et/ou un inconfort surviennent pendant l'utilisation, arrête immédiatement et ne réutilise pas le produit. Ne l'utilise pas avec d'autres produits vibrants. Ne partage pas le produit avec d'autres personnes pour éviter les maladies et infections. N'utilise pas ou ne charge pas le produit si lui ou le câble de charge est endommagé. Ne l'utilise pas pendant qu'il charge, car cela peut provoquer un choc électrique. Évite tout contact entre le câble de charge et l'eau pour prévenir les chocs électriques. N'utilise pas un hub USB qui charge d'autres appareils. Utilise le câble uniquement avec des adaptateurs dotés d'une protection contre les courts-circuits pour éviter les risques d'incendie. L'humidité peut endommager le moteur. Éteins immédiatement le produit si de l'humidité pénètre à l'intérieur et laisse-le sécher. Utilise le produit uniquement lorsque l'intérieur est complètement sec. Éteins immédiatement le produit s'il surchauffe et laisse-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau. Le produit est destiné uniquement à l'utilisation correcte décrite dans ce manuel.

Élimination

Évite de produire des déchets inutiles. Ne jette jamais ton produit usagé avec les ordures ménagères. Cela libérerait des matières premières précieuses ainsi que des substances toxiques pour l'environnement lors de l'incinération des déchets. Dépose le produit dans un point de collecte public ou à un endroit où des appareils électriques et électroniques sont vendus. Veille à respecter les réglementations locales en matière d'élimination. Le symbole de la poubelle barrée indique la collecte séparée des

appareils électriques et électroniques. En tant que distributeur d’appareils électriques et électroniques, nous sommes légalement tenus d’accepter et de faciliter le retour des anciens appareils gratuitement. Contacte le service client pour obtenir de l’aide.

Besoin d'aide?
Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à contacter le service client:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Español

Manual de usuario
Anillo Vibrador con Estimulador para Testículos

Uso previsto
Este producto está diseñado para ser usado alrededor del pene durante el juego en solitario o las relaciones sexuales. Ayuda a mantener una erección más firme, mejorar la resistencia y potenciar los orgasmos. La función vibratoria ofrece una estimulación adicional. Coloca el anillo para el pene con la sección acanalada orientada hacia la parte inferior del cuerpo, donde proporciona estimulación dirigida a los testículos para un placer adicional.

Antes del uso
Carga completamente el producto utilizando el cargador USB incluido. El puerto de carga es intencionalmente pequeño para proteger contra el polvo y el agua, por lo que es posible que necesites inspeccionar el producto detenidamente para localizarlo. Una vez localizado, inserta el conector firmemente, incluso si sientes algo de resistencia. Durante la carga, el botón de encendido parpadeará con una luz LED. El producto estará completamente cargado cuando la luz se mantenga fija.

Uso
Recomendamos probar los ajustes en la mano antes de usar el producto directamente sobre el pene. Esto te permitirá familiarizarte con los diferentes modos y vibraciones. Aplica un lubricante a base de agua y desliza suavemente el producto sobre un pene semi-erecto, asegurándote de que quede cómodo y con suficiente espacio. Evita que quede demasiado ajustado. Una vez colocado,

mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encenderlo. Presiona brevemente el botón para alternar entre los diferentes modos y velocidades de vibración. Para apagar el producto, mantén presionado el botón nuevamente durante 2 segundos.

Lubricante
Utiliza un lubricante a base de agua. Otros lubricantes y aceites de masaje pueden dañar el material y, por lo tanto, no se recomiendan.

Limpieza
Lava el producto antes y después de cada uso con agua tibia. Aplica un limpiador de juguetes o jabón suave y enjuágalo nuevamente con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Deja que el producto se seque al aire o sécalo con un paño o toalla sin pelusas. No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No es apto para lavavajillas ni lavadoras.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco, protegido de temperaturas extremas, fuera del alcance de niños y animales, y alejado del polvo. No lo almacenes directamente junto a otros juguetes.

Instrucciones de seguridad
No uses el producto durante más de 30 minutos seguidos y no te quedes dormido mientras lo usas. Si está demasiado ajustado, el producto puede causar problemas de circulación sanguínea o lesiones. Consulta a tu médico si padeces enfermedades vasculares, trastornos nerviosos, trastornos de la coagulación o diabetes mellitus. No uses el producto en los siguientes casos: si la piel está

inflamada, irritada o hinchada, después de una cirugía en la zona pélvica, si algún componente está dañado, o si tienes alergia a alguno de los materiales. En caso de enfermedades cardiovasculares o si tu pareja está embarazada, consulta a un médico antes de usar el producto. Suspende su uso inmediatamente si experimentas dolor y/o molestias, y no lo vuelvas a usar. No lo utilices junto con otros productos vibradores. No compartas el producto con otras personas para evitar enfermedades o infecciones. No uses ni cargues el producto si está dañado o si el cable de carga está defectuoso. No lo uses mientras se carga, ya que podría causar una descarga eléctrica. Evita el contacto entre el cable de carga y el agua para prevenir descargas eléctricas. No uses un hub USB que cargue otros dispositivos. Usa únicamente el cable de carga con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos para evitar riesgos de incendio. La humedad puede dañar el motor. Apaga el producto de inmediato si entra humedad en su interior y déjalo secar completamente antes de volver a usarlo. Apaga el producto si se sobrecalienta y déjalo enfriar antes de usarlo nuevamente. El producto está diseñado exclusivamente para el uso adecuado según las funciones descritas en este manual.

Eliminación

Evita generar residuos innecesarios. Nunca deseches tu juguete usado con los desechos domésticos. Hacerlo liberaría materiales valiosos y toxinas ambientales dañinas durante la incineración de residuos. Lleva el juguete a un punto de recogida pública o a una tienda que venda dispositivos eléctricos y electrónicos. Asegúrate de cumplir con las normativas locales de eliminación. El símbolo del contenedor tachado indica la recogida separada de dispositivos eléctricos y electrónicos. Como

distribuidor de dispositivos eléctricos y electrónicos, estamos legalmente obligados a aceptar y facilitar la devolución gratuita de dispositivos antiguos. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en contactar al servicio de atención al cliente:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Manuale d’uso
Anello Vibrante con Stimolatore per Testicoli

Utilizzo previsto
Questo prodotto è progettato per essere indossato intorno al pene durante il gioco solitario o i rapporti sessuali. Aiuta a mantenere un’erezione più ferma, migliorare la resistenza e intensificare gli orgasmi. La funzione vibrante offre una stimolazione aggiuntiva. Posiziona l’anello con la sezione scanalata rivolta verso il basso, dove fornisce una stimolazione mirata ai testicoli per un piacere extra.

Prima dell'uso
Carica completamente il prodotto utilizzando il caricatore USB incluso. Il foro di ricarica è volutamente piccolo per proteggere da polvere e acqua, quindi potrebbe essere necessario ispezionare attentamente il prodotto per individuarlo. Una volta trovato, inserisci il connettore saldamente, anche se senti una leggera resistenza. Durante la ricarica, il pulsante di accensione lampeggia con una luce LED. Il prodotto è completamente carico quando la luce diventa fissa.

Utilizzo
Ti consigliamo di testare le impostazioni sulla mano prima di utilizzare il prodotto direttamente sul pene. Questo ti permetterà di familiarizzare con le diverse modalità e vibrazioni. Applica un lubrificante a base d’acqua e fai scivolare delicatamente il prodotto su un pene semi-eretto, assicurandoti che sia comodo e lasci abbastanza spazio. Evita che sia troppo stretto. Una volta posizionato, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi

per accenderlo. Premi brevemente il pulsante per scorrere le diverse modalità e velocità di vibrazione. Per spegnere il prodotto, tieni nuovamente premuto il pulsante per 2 secondi.

Lubrificante
Usa un lubrificante a base d'acqua. Altri lubrificanti e oli da massaggio possono danneggiare il materiale e non sono consigliati.

Pulizia
Risciacqua il prodotto prima e dopo ogni utilizzo con acqua tiepida. Usa un detergente specifico per sex toys o un sapone delicato, quindi risciacqualo nuovamente con acqua tiepida. Ripeti questa operazione se necessario. Lascia asciugare il prodotto all'aria o asciugalo con un panno o un asciugamano privo di pelucchi. Non pulirlo con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non è adatto alla lavastoviglie o alla lavatrice.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto, al riparo da temperature estreme, fuori dalla portata di bambini e animali, e protetto dalla polvere. Non conservarlo direttamente accanto ad altri sex toys.

Istruzioni di sicurezza
Non indossare il prodotto per più di 30 minuti consecutivi e non addormentarti mentre lo usi. Se è troppo stretto, il prodotto può causare problemi di circolazione sanguigna o lesioni. Consulta il tuo medico se soffri di malattie vascolari, disturbi nervosi, problemi di coagulazione del sangue o diabete. Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi: se la pelle è gonfia, irritata o infiammata, dopo interventi chirurgici nella zona pelvica, se alcune componenti sono danneggiate, o se sei allergico a uno dei

materiali. In caso di malattie cardiovascolari o se il tuo partner è in gravidanza, consulta un medico prima di utilizzarlo. Sospendi immediatamente l'uso in caso di dolore e/o disagio e non riutilizzarlo. Non utilizzarlo insieme ad altri prodotti vibranti. Non condividere il prodotto con altre persone per evitare malattie e infezioni. Non utilizzare o caricare il prodotto se esso o il cavo di ricarica sono danneggiati.

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Bruksanvisning
Vibrerende Penisring med Testikkelstimulator

Forventet bruk
Dette produktet er designet for å bæres rundt penis under sololek eller samleie. Det hjelper med å opprettholde en fastere ereksjon, forbedre utholdenhet og intensivere orgasmer. Vibrasjonsfunksjonen gir ekstra stimulering. Plasser penisringen slik at den riflede delen vender mot undersiden av kroppen, der den gir målrettet stimulering av testiklene for økt nytelse.

Før bruk
Lad produktet helt opp med den medfølgende USB-laderen. Ladeporten er med vilje liten for å beskytte mot støv og vann, så du må kanskje inspisere produktet nøye for å finne den. Når du har funnet den, setter du inn laderen fast, selv om du møter litt motstand. Under lading vil strømknappen blinke med et LED-lys. Produktet er fulladet når lyset lyser konstant.

Bruk
Vi anbefaler å teste innstillingene i hånden din før du bruker produktet direkte på penis. Dette gir deg mulighet til å bli kjent med de forskjellige modusene og vibrasjonene. Påfør et vannbasert glidemiddel og skyv produktet forsiktig på en halv-erekt penis, slik at det sitter komfortabelt med nok plass. Unngå at det sitter for stramt. Når produktet er riktig plassert, holder du inne strømknappen i 2 sekunder for å slå det på. Trykk kort på knappen for å veksle mellom de forskjellige vibrasjonsmodusene og hastighetene.

For å slå av produktet holder du strømknappen inne i 2 sekunder igjen.

Glidemiddel
Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre glidemidler og massasjeoljer kan skade materialet og bør unngås.

Rengjøring
Skyll produktet med lunkent vann før og etter hver bruk. Bruk en leketøyrens eller mild såpe, og skyll det deretter igjen med lunkent vann. Gjenta dette trinnet ved behov. La produktet lufttørke eller tørk det med en lofri klut eller håndkle. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin.

Lagring
Oppbevar produktet på et tørt sted uten ekstreme temperaturer, utenfor rekkevidde for barn og dyr, og beskyttet mot støv. Ikke oppbevar det direkte ved siden av andre leker.

Sikkerhetsinstruksjoner
Bruk ikke produktet i mer enn 30 minutter av gangen, og ikke sov med det på. Hvis det sitter for stramt, kan produktet forårsake problemer med blodsirkulasjonen eller skader. Kontakt legen din hvis du har vaskulære sykdommer, nervelidelser, blodkoagulasjonsforstyrrelser eller diabetes. Ikke bruk produktet i følgende tilfeller: hvis huden er hoven, irritert eller betent, etter operasjoner i bekkenområdet, hvis noen komponenter er skadet, eller hvis du er allergisk mot materialene. Ved hjerte- og karsykdommer eller hvis partneren din er gravid, bør du kontakte en lege før bruk. Avslutt bruken umiddelbart hvis du opplever smerte og/eller ubehag, og ikke bruk

produktet igjen. Ikke bruk det sammen med andre vibrerende produkter. Del ikke produktet med andre for å unngå sykdommer og infeksjoner. Ikke bruk eller lad produktet hvis det eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk produktet mens det lader, da dette kan forårsake elektrisk støt. Unngå kontakt mellom ladekabelen og vann for å forhindre elektrisk støt. Ikke bruk en USB-hub som lader andre enheter. Bruk kun ladekabelen med adaptere som har kortslutningsbeskyttelse for å unngå brannfare. Fuktighet kan skade motoren. Slå av produktet umiddelbart hvis fuktighet kommer inn i det, og la det tørke. Bruk produktet bare når det er helt tørt. Slå av produktet umiddelbart hvis det blir overopphetet, og la det kjøle seg ned før du bruker det igjen. Produktet er kun ment for riktig bruk som beskrevet i manualen.

Avhending

Unngå unødvendig avfall. Kast aldri ditt brukte leketøy sammen med husholdningsavfall. Dette vil føre til at verdifulle råmaterialer og miljøskadelige giftstoffer frigjøres under avfallsforbrenning. Lever leketøyet til et offentlig innsamlingspunkt eller et sted som selger elektriske og elektroniske apparater. Følg lokale forskrifter for avhending. Symbolet med den overkryssede søppelbøtten indikerer separat innsamling av elektriske og elektroniske apparater. Som distributør av elektriske og elektroniske apparater er vi juridisk forpliktet til å akseptere og legge til rette for retur av gamle apparater gratis. Ta kontakt med kundeservice for hjelp.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Polski

Instrukcja obsługi
Wibrujący Pierścień z Symulatorem Jąder

Przeznaczenie
Produkt ten został zaprojektowany do noszenia wokół penisa podczas masturbacji lub stosunku seksualnego. Pomaga utrzymać twardszą erekcję, poprawić wytrzymałość i zintensyfikować orgazmy. Funkcja wibracji zapewnia dodatkową stymulację. Umieść pierścień na penis tak, aby żebrowana część była skierowana w stronę ciała, na spodzie, gdzie dostarcza ukierunkowaną stymulację jąder dla dodatkowej przyjemności.

Przed użyciem
Naładuj produkt całkowicie za pomocą dołączonej ładowarki USB. Port ładowania jest celowo mały, aby chronić przed kurzem i wodą, więc może być konieczne dokładne obejrzenie produktu, aby go znaleźć. Po znalezieniu włóż wtyczkę mocno, nawet jeśli poczujesz lekki opór. Podczas ładowania przycisk zasilania będzie migać światłem LED. Produkt jest w pełni naładowany, gdy światło stanie się stałe.

Użytkowanie
Zalecamy przetestowanie ustawień w dłoni przed użyciem produktu bezpośrednio na penisie. Dzięki temu możesz zapoznać się z różnymi trybami i wibracjami. Nałóż lubrykant na bazie wody i delikatnie wsuń produkt na pół-erekcję, upewniając się, że pasuje wygodnie i pozostawia wystarczająco miejsca. Unikaj zbyt ciasnego dopasowania. Gdy produkt jest prawidłowo umieszczony, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby go włączyć.

Krótko naciśnij przycisk, aby przełączać się między różnymi trybami i prędkościami wibracji. Aby wyłączyć produkt, przytrzymaj ponownie przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Lubrykant
Używaj lubrykantu na bazie wody. Inne lubrykanty i olejki do masażu mogą negatywnie wpłynąć na materiał i dlatego są niewskazane.

Czyszczenie
Przed i po każdym użyciu opłucz produkt ciepłą wodą. Użyj środka do czyszczenia zabawek lub łagodnego mydła, a następnie ponownie opłucz ciepłą wodą. W razie potrzeby powtórz ten krok. Pozostaw produkt do wyschnięcia na powietrzu lub osusz go miękką, bezpyłową szmatką lub ręcznikiem. Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne żrące substancje. Nie nadaje się do prania w pralce lub zmywarce.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt, chroniąc przed kurzem. Nie przechowuj go bezpośrednio obok innych zabawek.

Instrukcje bezpieczeństwa
Nie używaj produktu dłużej niż 30 minut bez przerwy i nie zasypiaj z nim na ciele. Jeśli produkt jest zbyt ciasny, może powodować problemy z krążeniem krwi lub inne obrażenia. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli cierpisz na choroby naczyniowe, zaburzenia nerwowe, problemy z krzepnięciem krwi lub cukrzycę. Nie używaj produktu w następujących przypadkach: jeśli skóra jest opuchnięta, podrażniona lub w stanie zapalnym, po operacjach

w okolicy miednicy, jeśli komponenty są uszkodzone lub jeśli jesteś uczulony na którykolwiek z materiałów. W przypadku chorób układu krążenia lub jeśli Twój partner jest w ciąży, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem. W przypadku bólu i/lub dyskomfortu natychmiast przerwij używanie i nie używaj produktu ponownie. Nie używaj go razem z innymi produktami wibrującymi. Nie udostępniaj produktu innym osobom, aby uniknąć chorób i infekcji. Nie używaj ani nie ładuj produktu, jeśli on lub kabel ładujący są uszkodzone. Nie używaj produktu podczas ładowania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Unikaj kontaktu kabla ładującego z wodą, aby zapobiec porażeniu prądem. Nie używaj hubów USB ładujących inne urządzenia. Używaj kabla ładującego tylko z adapterami posiadającymi zabezpieczenie przed zwarciem, aby uniknąć ryzyka pożaru. Wilgoć może uszkodzić silnik. Wyłącz produkt natychmiast, jeśli wilgoć dostanie się do środka, i pozwól mu wyschnąć. Używaj produktu tylko wtedy, gdy wnętrze jest całkowicie suche. Wyłącz produkt natychmiast, jeśli się przegrzewa, i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do właściwego użytku zgodnie z opisem w instrukcji.

Utylizacja

Unikaj generowania niepotrzebnych odpadów. Nigdy nie wyrzucaj zużytego produktu z odpadami domowymi. Spowodowałoby to uwolnienie cennych surowców i toksyn środowiskowych podczas spalania odpadów. Oddaj produkt do publicznego punktu zbiórki lub miejsca sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji. Symbol przekreślonego kosza oznacza oddzielne zbieranie urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Jako dystrybutor urządzeń

elektrycznych i elektronicznych jesteśmy prawnie zobowiązani do bezpłatnego przyjmowania i ułatwiania zwrotu starych urządzeń. Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Русский

Руководство пользователя

Виброкольцо с Стимулятором Яичек

Назначение
Этот продукт предназначен для ношения вокруг пениса во время мастурбации или полового акта. Он помогает поддерживать более твердую эрекцию, улучшать выносливость и усиливать оргазмы. Функция вибрации обеспечивает дополнительную стимуляцию. Разместите кольцо на пенис так, чтобы ребристая часть была направлена к телу снизу, где она обеспечивает точечную стимуляцию яичек для большего удовольствия.

Перед использованием
Полностью зарядите устройство с помощью прилагаемого USB-зарядного устройства. Разъем для зарядки специально сделан маленьким, чтобы защитить устройство от пыли и воды, поэтому вам может понадобиться внимательно осмотреть устройство, чтобы его найти. После того как вы его найдете, вставьте штекер плотно, даже если почувствуете небольшое сопротивление. Во время зарядки кнопка питания будет мигать светодиодным светом. Продукт полностью заряжен, когда свет становится постоянным.

Использование
Рекомендуется протестировать настройки на руке перед использованием устройства непосредственно на пенисе. Это позволит

вам ознакомиться с различными режимами и вибрациями. Нанесите смазку на водной основе и аккуратно наденьте устройство на полувозбужденный пенис, убедившись, что оно удобно сидит и оставляет достаточно пространства. Избегайте слишком плотной посадки. Когда устройство правильно расположено, удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить его. Нажимайте кнопку кратковременно, чтобы переключаться между различными режимами и скоростями вибрации. Чтобы выключить устройство, удерживайте кнопку еще раз в течение 2 секунд.

Лубрикант
Используйте смазку на водной основе. Другие смазки и массажные масла могут негативно повлиять на материал и поэтому не рекомендуются.

Чистка
Промывайте устройство теплой водой до и после каждого использования. Используйте чистящее средство для игрушек или мягкое мыло, затем снова промойте теплой водой. При необходимости повторите процедуру. Дайте устройству высохнуть на воздухе или протрите его безворсовой тканью или полотенцем. Не используйте чистящие средства, содержащие алкоголь, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не подходит для стирки в стиральной машине или посудомоечной машине.

Хранение
Храните устройство в сухом месте, защищенном от экстремальных температур,

вдали от детей и животных, а также от пыли. Не храните его рядом с другими игрушками.

Инструкции по безопасности

Не носите устройство дольше 30 минут подряд и не засыпайте с ним. Если устройство сидит слишком плотно, оно может вызвать проблемы с кровообращением или травмы. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть сосудистые заболевания, нарушения работы нервов, проблемы со свертываемостью крови или диабет. Не используйте устройство в следующих случаях: если кожа опухла, раздражена или воспалена, после операций в области таза, если какие-либо компоненты повреждены или если у вас есть аллергия на материалы. При сердечно-сосудистых заболеваниях или если ваш партнер беременен, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Немедленно прекратите использование в случае боли и/или дискомфорта и не используйте устройство повторно. Не используйте его вместе с другими вибрирующими устройствами. Не делитесь устройством с другими, чтобы избежать болезней и инфекций. Не используйте и не заряжайте устройство, если оно или зарядный кабель повреждены. Не используйте устройство во время зарядки, так как это может вызвать электрический шок. Избегайте контакта зарядного кабеля с водой, чтобы предотвратить электрический шок. Не используйте USB-хаб, заряжающий другие устройства. Используйте зарядный кабель только с адаптерами, оснащенными защитой от короткого замыкания, чтобы избежать пожара. Влага может повредить мотор. Немедленно выключите устройство, если

влага проникла внутрь, и дайте ему высохнуть. Используйте устройство только после полного высыхания. Немедленно выключите устройство, если оно перегревается, и дайте ему остыть перед повторным использованием. Устройство предназначено исключительно для использования в соответствии с описанными функциями.

Утилизация

Избегайте ненужного образования отходов. Никогда не выбрасывайте использованное устройство вместе с бытовыми отходами. Это может привести к выделению ценных сырьевых материалов и вредных токсинов в процессе сжигания мусора. Сдайте устройство в пункт сбора отходов или в магазин, продающий электрические и электронные устройства. Убедитесь, что вы соблюдаете местные правила утилизации. Символ перечеркнутого мусорного контейнера указывает на раздельный сбор электрических и электронных устройств. Как дистрибьютор электрических и электронных устройств, мы обязаны бесплатно принимать и утилизировать старые устройства. Пожалуйста, свяжитесь с клиентской службой для получения помощи.

Нужна помощь?

Если у вас есть вопросы по поводу этого продукта, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки клиентов:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu



Boners is a registered trademark.
Produced in license by EQOM Purchasing B.V.
Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam NL (EU)
Produced in China. Designed in The Netherlands.
Commercial register number:
69630887

Customer service:
+31 (0) 598 - 69 04 53
www.boners.eu
info@boners.eu

All rights reserved.
This product is not to be considered a medical device.