nexus

G-Play [+]

VERSATILE STIMULATOR

EN User manual
NL Gebruikershandleiding
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d'emploi
ES Manual de usuario
IT Manuale d'uso
NO Brukermanual
PL Instrukcja obsługi
RU Руководство пользователя
ZH 用户手册
JA ユーザーマニュアル

V.050924/0110

English	**06**
Nederlands	**08**
Deutsch	**10**
Français	**12**
Español	**14**
Italiano	**16**
Norsk	**18**
Polski	**20**
Русский	**22**
中文	**24**
日本語	**26**

EN Specifications
Material: Medical grade silicone shaft, ABS plastic base | Nexus G-Play Large: Insertable length 80mm, Diameter 34mm | Nexus G-Play Medium: Insertable length 73mm, Diameter 28mm | Nexus G-Play Small: Insertable length 60mm, Diameter 21mm | Battery: Rechargeable Lithium-Ion Polymer 3.7V | Charging time: 1.5 hours | User time: 2.5 hours at maximum settings | Settings: 6 stimulation settings | Waterproof: Conforms to the IPX7 waterproof standard.

NL Specificaties
Materiaal: Medische kwaliteit siliconen schacht, ABS plastic basis | Nexus G-Play Large: Inbrengbare lengte 80mm, Diameter 34mm | Nexus G-Play Medium: Inbrengbare lengte 73mm, Diameter 28mm | Nexus G-Play Small: Inbrengbare lengte 60mm, Diameter 21mm | Batterij: Oplaadbare Lithium-Ion Polymeer 3.7V | Oplaadtijd: 1,5 uur | Gebruiksduur: 2,5 uur bij maximale instellingen | Instellingen: 6 stimulatie-instellingen | Waterdicht: Voldoet aan de IPX7 waterdichtheidsnorm.

DE Spezifikationen
Material: Medizinisches Silikon-Schaft, ABS-Kunststoffbasis | Nexus G-Play Large: Einführbare Länge 80mm, Durchmesser 34mm | Nexus G-Play Medium: Einführbare Länge 73mm, Durchmesser 28mm | Nexus G-Play Small: Einführbare Länge 60mm, Durchmesser 21mm | Batterie: Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Polymer 3,7V | Ladezeit: 1,5 Stunden | Nutzungszeit: 2,5 Stunden bei maximaler Einstellung | Einstellungen: 6 Stimulationseinstellungen | Wasserdicht: Entspricht der IPX7-Wasserdichtheitsnorm.

FR Spécifications
Matériau: Tige en silicone de qualité médicale, base en plastique ABS | Nexus G-Play Large: Longueur insérable 80mm, Diamètre 34mm | Nexus G-Play Medium: Longueur insérable 73mm, Diamètre 28mm | Nexus G-Play Small: Longueur insérable 60mm, Diamètre 21mm | Batterie: Lithium-Ion Polymère rechargeable 3,7V | Temps de charge: 1,5 heures | Temps d'utilisation: 2,5 heures aux réglages maximum | Réglages: 6 réglages de stimulation | Étanche: Conforme à la norme d'étanchéité IPX7.

ES Especificaciones
Material: Eje de silicona de grado médico, base de plástico ABS | Nexus G-Play Large: Longitud insertable 80mm, Diámetro 34mm | Nexus G-Play Medium: Longitud insertable 73mm, Diámetro 28mm | Nexus G-Play Small: Longitud insertable 60mm, Diámetro 21mm | Batería: Polímero de Ión de Litio recargable 3,7V | Tiempo de carga: 1,5 horas | Tiempo de uso: 2,5 horas en configuraciones máximas | Configuraciones: 6 ajustes de estimulación | Resistente al agua: Cumple con el estándar de impermeabilidad IPX7.

IT Specifiche
Materiale: Asta in silicone di grado medico, base in plastica ABS | Nexus G-Play Large: Lunghezza inseribile 80mm, Diametro 34mm | Nexus G-Play Medium: Lunghezza inseribile 73mm, Diametro 28mm | Nexus G-Play Small: Lunghezza inseribile 60mm, Diametro 21mm | Batteria: Polimero di Litio-Ione ricaricabile 3,7V | Tempo di ricarica: 1,5 ore | Tempo di utilizzo: 2,5 ore alle impostazioni massime | Impostazioni: 6 impostazioni di stimolazione | Impermeabile: Conforme allo standard impermeabile IPX7.

NO Spesifikasjoner
Materiale: Medisinsk grade silikonaksel, ABS plastbase | Nexus G-Play Large: Innførbar lengde 80mm, Diameter 34mm | Nexus G-Play Medium: Innførbar lengde 73mm, Diameter 28mm | Nexus G-Play Small: Innførbar lengde 60mm, Diameter 21mm | Batteri: Oppladbart Litium-Ion-Polymer 3,7V | Ladetid: 1,5 timer | Brukstid: 2,5 timer ved maksimal innstilling | Innstillinger: 6 stimulering innstillinger | Vanntett: Samsvarer med IPX7 vanntett standard.

PL Specyfikacje
Materiał: Wałek z silikonu medycznego, podstawa z plastiku ABS | Nexus G-Play Large: Długość wkładana 80mm, Średnica 34mm | Nexus G-Play Medium: Długość wkładana 73mm, Średnica 28mm | Nexus G-Play Small: Długość wkładana 60mm, Średnica 21mm | Bateria: Akumulator litowo-jonowy polimerowy 3,7V | Czas ładowania: 1,5 godziny | Czas pracy: 2,5 godziny na maksymalnych ustawieniach | Ustawienia: 6 ustawień stymulacji | Wodoodporność: Zgodność ze standardem wodoodporności IPX7.

RU Спецификации
Материал: Медицинский силиконовый стержень, основание из пластика ABS | Nexus G-Play Large: Вставляемая длина 80 мм, диаметр 34 мм | Nexus G-Play Medium: Вставляемая длина 73 мм, диаметр 28 мм | Nexus G-Play Small: Вставляемая длина 60 мм, диаметр 21 мм | Аккумулятор: Перезаряжаемый литий-ионный полимерный 3,7V | Время зарядки: 1,5 часа | Время использования: 2,5 часа при максимальных настройках | Настройки: 6 настроек стимуляции | Водонепроницаемость: Соответствует стандарту IPX7.

ZH 规格
材料: 医用级硅胶轴，ABS塑料底座 | Nexus G-Play Large: 可插入长度80mm，直径34mm | Nexus G-Play Medium: 可插入长度73mm，直径28mm | Nexus G-Play Small: 可插入长度60mm，直径21mm | 电池: 可充电锂离子聚合物3.7V | 充电时间: 1.5小时 | 使用时间: 在最大设置下为2.5小时 | 设置: 6种刺激设置 | 防水: 符合IPX7防水标准。

JA 仕様
素材: 医療グレードシリコンシャフト、ABSプラスチックベース | Nexus G-Play Large: 挿入可能長さ80mm、直径34mm | Nexus G-Play Medium: 挿入可能長さ73mm、直径28mm | Nexus G-Play Small: 挿入可能長さ60mm、直径21mm | バッテリー: 充電式リチウムイオンポリマー3.7V | 充電時間: 1.5時間 | 使用時間: 最大設定で2.5時間 | 設定: 6種類の刺激設定 | 防水: IPX7防水基準に準拠。

English

User manual

Intended use
The Nexus G-Play range offers versatile pleasure with luxurious brushed silicone that contours to the body, perfect for a variety of sensual experiences. With six functions—including varying vibrations, pulses, and escalation—this unisex toy is available in three sizes or as a complete Trio set. Made from high-quality, odorless silicone, the Nexus G-Play is anatomically contoured, rechargeable, waterproof, and phthalate-free for safe and satisfying play.

Before use
Nexus G-Play is fully rechargeable via the USB charger included. Simply plug into the base of the toy and into a laptop, computer or USB plug. To show that the toy is charging successfully, the motor will flash blue. When fully charged, the lights will stop flashing and turn to steady. Standard charging time is 1.5 hours which will give you 2.5 hours of play.

To enjoy anal play it is important to prepare beforehand. We recommend you empty your bowels and clean the area externally. However, if you would like to enjoy a more thorough cleanse before using your Nexus G-Play you can achieve this easily with the use of a Nexus Anal Douche. Fill the bulb with clean, warm water and gently insert the nozzle into your anus. Squeeze the bulb so that the water enters your anus and then allow the water to flow back out. Repeat this several times until the water runs clear. If you feel any cramps or discomfort, remove it immediately and allow the water to pass back out. Once you feel clean and prepared add a liberal amount of good quality, water-based lubricant before use.

How to use
We recommend that you explore all the settings of your Nexus G-Play before using it for the first time, so that your experience is optimised from the start. Your toy has 6 stimulation modes. To switch on, simply hold down the button on the base for three seconds. To scroll through the 6 stimulation settings, continue to push the button until you find the setting you like best. When you wish to turn off, simply hold the button down for 3 seconds.

Lubricant
Never use a silicone based lubricant as this will react with the silicone of your Nexus G-Play and alter the feel of the toy. We recommend that you use a thick, high quality water based lubricant such as Nexus Slide.

Cleaning
To prolong the life of your Nexus G-Play, clean thoroughly before and after use. Nexus G-Play is waterproof so you can wash with warm soapy water or simply spray with Nexus anti-bacterial wash, wipe with a damp cloth and leave to dry. Never use cleaners which contain alcohol or acetone.

Storage
Carefully storing your toy in a cool, dark place will prevent potential damage from dust and sunlight. We provide a discreet storage pouch which will keep your toy dust free and protected Never leave Nexus G-Stroker in direct sunlight and always store separately from other toys.

Safety instructions
Use the toy with lubricant and insert it slowly and carefully anally to prevent anal fissures. Do not insert the toy fully into the anus. Forceful or improper insertion can cause injuries in the anal area. In case of vaginal use, never insert the product vaginally before cleaning it first after anal use. Do not use the toy in the following situations: if the skin is swollen, irritated, or inflamed, after surgeries in the pelvic area, if any components are damaged and/or if you are allergic to any of the materials or if you are aware of an allergy to any of the materials. In case of cardiovascular diseases or pregnancy, consult a doctor before using the toy. If pain and/or discomfort occur during use, discontinue use immediately and refrain from further use. Do not use the toy in the neck area. Do not use it together with other vibrating toys. Do not share the toy with others to avoid diseases and infections. Do not charge or use if the toy or charging cable is damaged. Do not use while charging as it can cause an electric shock. Avoid contact between the charging cable and water to prevent electric shock. Do not use a USB hub that charges other devices. Use the charging cable only with adapters that have short circuit protection to avoid fire hazard. Moisture can damage the motor. Turn off

the toy immediately if moisture enters the interior and open it. The toy should only be used when the interior is completely dry. Turn off the toy immediately if it overheats and let it cool down before using it again.
Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers. Keep the toy out of reach of babies, children, pets, and animals. The toy is only intended for proper use according to its described function.

Declaration of conformity
We hereby declare that the radio equipment type "G-Play" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://nexusrange.com/pages/manuals

CE

Disposal information
Do not dispose of the product in household waste. Dispose of the product in an environmentally friendly manner at a collection point for the recycling of electronic products. The symbol with the crossed-out bin indicates the separate collection of waste electrical and electronic equipment. As a distributor of electronic products, we are legally obliged to accept and facilitate the return of used electrical and electronic equipment including batteries free of charge. To do so, please contact customer service. Note local disposal options. Avoid generating unnecessary waste.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Nederlands

Gebruikershandleiding

Beoogd gebruik
De Nexus G-Play reeks biedt veelzijdig plezier met luxe geborsteld siliconen dat zich naar het lichaam vormt, perfect voor verschillende sensuele ervaringen. Met zes functies—waaronder variërende vibraties, pulsen en escalaties—is dit uniseks toy verkrijgbaar in drie maten of als complete Trio-set. Gemaakt van hoogwaardig, geurloos siliconen, is de Nexus G-Play anatomisch gevormd, oplaadbaar, waterdicht en ftalaatvrij voor veilig en bevredigend gebruik.

Voor gebruik
Nexus G-Play is volledig oplaadbaar via de meegeleverde USB-oplader. Sluit deze eenvoudig aan op de onderkant van de toy en een laptop, computer of USB-stekker. Om aan te geven dat de toy succesvol oplaadt, knippert de motor blauw. Wanneer de lading volledig is, stoppen de lampjes met knipperen en blijven ze constant branden. De standaard oplaadtijd is 1,5 uur, wat je 2,5 uur speeltijd geeft.

Om van anaal spel te genieten, is het belangrijk om van tevoren te prepareren. We raden aan om je darmen te legen en het gebied extern schoon te maken. Wil je echter een grondigere reiniging voordat je je Nexus G-Play gebruikt, dan kan dit eenvoudig met een Nexus Anal Douche. Vul de bol met schoon, warm water en plaats de nozzle voorzichtig in je anus. Knijp in de bol zodat het water je anus inloopt en laat het water vervolgens weer naar buiten stromen. Herhaal dit meerdere keren totdat het water helder is. Als je krampen of ongemak voelt, stop dan onmiddellijk en laat het water weer naar buiten stromen. Zodra je je schoon en voorbereid voelt, breng je een ruime hoeveelheid kwalitatief goed, watergebaseerd glijmiddel aan voordat je het gebruikt.

Gebruik
We raden aan om alle instellingen van je Nexus G-Play te verkennen voordat je het voor de eerste keer gebruikt, zodat je ervaring vanaf het begin geoptimaliseerd is. Je toy heeft 6 stimulatiemodi. Om aan te zetten, houd je eenvoudig de knop aan de onderkant drie seconden ingedrukt. Om door de 6 stimulatie-instellingen te bladeren, blijf je op de knop drukken totdat je de instelling vindt die je het lekkerst vindt. Wil je uitschakelen, houd dan de knop 3 seconden ingedrukt.

Glijmiddel
Gebruik nooit een siliconen-gebaseerd glijmiddel, omdat dit zal reageren met het siliconen van je Nexus G-Play en het gevoel van de toy zal veranderen. We raden aan om een dik, hoogwaardig watergebaseerd glijmiddel zoals Nexus Slide te gebruiken.

Reinigen
Om de levensduur van je Nexus G-Play te verlengen, maak je deze grondig schoon voor en na gebruik. Nexus G-Play is waterdicht, dus je kunt deze wassen met warm zeepsop of simpelweg inspuiten met Nexus anti-bacteriële spray, afnemen met een vochtige doek en laten drogen. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol of aceton bevatten.

Opbergen
Je toy zorgvuldig opbergen op een koele, donkere plaats voorkomt mogelijke schade door stof en zonlicht. We leveren een discrete opbergzak die je toy stofvrij en beschermd houdt. Laat de Nexus G-Stroker nooit in direct zonlicht liggen en bewaar deze altijd apart van andere toys.

Veiligheidsinstructies
Gebruik de toy met glijmiddel en breng deze langzaam en voorzichtig anaal in om anale fissuren te voorkomen. Breng de toy niet volledig in de anus. Krachtige of onjuiste inbreng kan verwondingen in het anale gebied veroorzaken. Bij vaginaal gebruik, breng het product nooit vaginaal in voordat het eerst na anaal gebruik is gereinigd. Gebruik de toy niet in de volgende situaties: als de huid gezwollen, geïrriteerd of ontstoken is, na operaties in het bekkengebied, als er componenten beschadigd zijn en/of als je allergisch bent voor de materialen of je bewust bent van een allergie voor de materialen. Bij hart- en vaatziekten of zwangerschap, raadpleeg een arts voordat je de toy gebruikt. Als er pijn en/of ongemak optreedt tijdens gebruik, stop dan onmiddellijk en gebruik het niet verder. Gebruik de toy niet in de nekstreek. Gebruik het niet samen met andere vibrerende toys. Deel de toy niet met anderen om ziektes en infecties te vermijden. Laad of gebruik de toy niet als deze of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het niet tijdens het opladen omdat

dit een elektrische schok kan veroorzaken. Vermijd contact tussen de oplaadkabel en water om elektrische schokken te voorkomen. Gebruik geen USB-hub die andere apparaten oplaadt. Gebruik de oplaadkabel alleen met adapters die kortsluitbeveiliging hebben om brandgevaar te voorkomen. Vocht kan de motor beschadigen. Zet de toy onmiddellijk uit als er vocht in het interieur komt en open het. De toy mag alleen worden gebruikt wanneer het interieur volledig droog is. Zet de toy onmiddellijk uit als deze oververhit raakt en laat afkoelen voordat je hem weer gebruikt. Maak niet schoon met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere corrosieve stoffen bevatten. Niet geschikt voor wasmachines of vaatwassers. Houd de toy buiten het bereik van baby's, kinderen, huisdieren en dieren. De toy is alleen bedoeld voor juist gebruik volgens de beschreven functie.

Conformiteitsverklaring
Wij verklaren hierbij dat het radiotoesteltype "G-Play" voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://nexusrange.com/pages/manuals

CE

Afvalverwerking
Gooi het product niet weg met huishoudelijk afval. Verwijder het product op een milieuvriendelijke manier bij een inzamelpunt voor de recycling van elektronische producten. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak duidt op de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Als distributeur van elektronische producten zijn wij wettelijk verplicht om gebruikte elektrische en elektronische apparatuur, inclusief batterijen, kosteloos in ontvangst te nemen en terugname te faciliteren. Neem hiervoor contact op met de klantenservice. Let op lokale afvalopties. Vermijd het genereren van onnodig afval.

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Deutsch

Benutzerhandbuch

Verwendungszweck
Die Nexus G-Play Serie bietet vielseitiges Vergnügen mit luxuriösem, gebürstetem Silikon, das sich dem Körper anpasst und perfekt für verschiedene sinnliche Erlebnisse ist. Mit sechs Funktionen – darunter verschiedene Vibrationen, Pulse und Eskalationen – ist dieses unisex Toy in drei Größen oder als komplettes Trio-Set erhältlich. Hergestellt aus hochwertigem, geruchlosem Silikon, ist der Nexus G-Play anatomisch geformt, wiederaufladbar, wasserdicht und phthalatfrei für sicheres und befriedigendes Spiel.

Vor Gebrauch
Der Nexus G-Play ist über das mitgelieferte USB-Ladekabel vollständig wiederaufladbar. Schließe es einfach an die Basis des Toys und an einen Laptop, Computer oder USB-Stecker an. Damit angezeigt wird, dass das Toy erfolgreich geladen wird, blinkt der Motor blau. Wenn es vollständig aufgeladen ist, hören die Lichter auf zu blinken und bleiben konstant. Die Standardladezeit beträgt 1,5 Stunden, was dir 2,5 Stunden Spielzeit bietet.

Um anales Spiel zu genießen, ist es wichtig, sich im Voraus vorzubereiten. Wir empfehlen, den Darm zu entleeren und den Bereich äußerlich zu reinigen. Wenn du eine gründlichere Reinigung möchtest, bevor du deinen Nexus G-Play benutzt, kannst du dies leicht mit einem Nexus Anal Douche erreichen. Fülle den Ballon mit sauberem, warmem Wasser und setze die Düse sanft in deinen Anus ein. Drücke den Ballon, damit das Wasser in deinen Anus gelangt und lasse das Wasser anschließend wieder herausfließen. Wiederhole dies mehrmals, bis das Wasser klar ist. Wenn du Krämpfe oder Unbehagen spürst, entferne die Düse sofort und lasse das Wasser abfließen. Sobald du dich sauber und vorbereitet fühlst, trage eine großzügige Menge hochwertiges, wasserbasiertes Gleitmittel auf, bevor du das Toy verwendest.

Gebrauch
Wir empfehlen dir, alle Einstellungen deines Nexus G-Play zu erkunden, bevor du ihn zum ersten Mal benutzt, damit dein Erlebnis von Anfang an optimiert ist. Dein Toy hat 6 Stimulationsmodi. Um es einzuschalten, halte einfach den Knopf an der Unterseite für drei Sekunden gedrückt. Um durch die 6 Stimulationsmodi zu blättern, drücke weiterhin den Knopf, bis du die Einstellung findest, die dir am besten gefällt. Um auszuschalten, halte den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt.

Gleitmittel
Verwende niemals ein silikonbasiertes Gleitmittel, da es mit dem Silikon deines Nexus G-Play reagiert und das Gefühl des Toys verändert. Wir empfehlen ein dickes, hochwertiges, wasserbasiertes Gleitmittel wie Nexus Slide.

Reinigung
Um die Lebensdauer deines Nexus G-Play zu verlängern, reinige ihn gründlich vor und nach dem Gebrauch. Nexus G-Play ist wasserdicht, daher kannst du ihn mit warmem Seifenwasser waschen oder einfach mit Nexus antibakteriellem Spray besprühen, mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten.

Aufbewahrung
Bewahre dein Toy sorgfältig an einem kühlen, dunklen Ort auf, um mögliche Schäden durch Staub und Sonnenlicht zu vermeiden. Wir bieten einen diskreten Aufbewahrungsbeutel an, der dein Toy staubfrei und geschützt hält. Lass den Nexus G-Stroker niemals in direktem Sonnenlicht liegen und bewahre ihn immer separat von anderen Toys auf.

Sicherheitsanweisungen
Verwende das Toy mit Gleitmittel und führe es langsam und vorsichtig anal ein, um Analfissuren zu vermeiden. Führe das Toy nicht vollständig in den Anus ein. Gewaltsames oder unsachgemäßes Einführen kann Verletzungen im Analbereich verursachen. Bei vaginaler Verwendung niemals das Produkt vaginal einführen, bevor es nach analer Nutzung gereinigt wurde. Verwende das Toy nicht in den folgenden Situationen: wenn die Haut geschwollen, gereizt oder entzündet ist, nach Operationen im Beckenbereich, wenn Komponenten beschädigt sind und/oder wenn du auf die Materialien allergisch bist oder dir einer Allergie bewusst bist. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schwangerschaft konsultiere vor der Nutzung

des Toys einen Arzt. Treten während des Gebrauchs Schmerzen und/oder Unbehagen auf, beende die Nutzung sofort und verwende es nicht weiter. Verwende das Toy nicht im Halsbereich. Verwende es nicht zusammen mit anderen vibrierenden Toys. Teile das Toy nicht mit anderen, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Lade oder verwende das Toy nicht, wenn es oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwende es nicht während des Ladens, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann. Vermeide den Kontakt zwischen Ladekabel und Wasser, um Stromschläge zu verhindern. Verwende keinen USB-Hub, der andere Geräte auflädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlussschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden. Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen. Schalte das Toy sofort aus, wenn Feuchtigkeit ins Innere gelangt, und öffne es. Das Toy darf nur verwendet werden, wenn das Innere vollständig trocken ist. Schalte das Toy sofort aus, wenn es überhitzt, und lasse es abkühlen, bevor du es erneut benutzt. Reinige es nicht mit Produkten, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Stoffe enthalten. Nicht für Waschmaschinen oder Geschirrspüler geeignet. Halte das Toy außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern, Haustieren und Tieren. Das Toy ist nur für den ordnungsgemäßen Gebrauch gemäß der beschriebenen Funktion vorgesehen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass der Funkanlagentyp „G-Play" mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://nexusrange.com/pages/manuals

CE

Entsorgung

Entsorge das Produkt nicht über den Hausmüll. Entsorge das Produkt umweltgerecht an einer Sammelstelle für die Wiederverwertung von Elektronikprodukten. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die getrennte Sammlung von Altgeräten und elektronischen Geräten hin. Als Vertreiber von Elektronikprodukten sind wir gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, einschließlich Batterien, kostenlos zurückzunehmen und die Rückgabe zu erleichtern. Wende dich hierzu an den Kundenservice. Beachte lokale Entsorgungsmöglichkeiten. Vermeide unnötigen Müll.

Brauchst du Hilfe?

Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, zögere nicht, den Kundenservice zu kontaktieren:

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Français

Mode d'emploi

Utilisation prévue
La gamme Nexus G-Play offre un plaisir polyvalent avec un silicone brossé luxueux qui s'adapte aux contours du corps, parfait pour une variété d'expériences sensuelles. Avec six fonctions, dont des vibrations, des pulsations et des escalades variées, ce toy unisexe est disponible en trois tailles ou en set Trio complet. Fabriqué en silicone de haute qualité et sans odeur, le Nexus G-Play est anatomiquement profilé, rechargeable, étanche et sans phtalates pour un jeu sûr et satisfaisant.

Avant utilisation
Le Nexus G-Play est entièrement rechargeable via le chargeur USB inclus. Branche-le simplement à la base du toy et à un ordinateur portable, un ordinateur ou un chargeur USB. Pour montrer que le toy est en charge, le moteur clignote en bleu. Une fois complètement chargé, les lumières cessent de clignoter et deviennent fixes. Le temps de charge standard est de 1,5 heure, ce qui te donnera 2,5 heures de jeu.

Pour profiter du jeu anal, il est important de se préparer au préalable. Nous te recommandons de vider tes intestins et de nettoyer la zone extérieurement. Si tu souhaites un nettoyage plus approfondi avant d'utiliser ton Nexus G-Play, tu peux facilement le faire avec l'utilisation d'une douche anale Nexus. Remplis la poire d'eau propre et tiède, insère doucement l'embout dans ton anus, puis presse la poire pour que l'eau entre dans ton anus et laisse l'eau ressortir. Répète plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Si tu ressens des crampes ou un inconfort, retire immédiatement l'embout et laisse l'eau s'écouler. Une fois que tu te sens propre et préparé, ajoute une quantité généreuse de lubrifiant à base d'eau de bonne qualité avant l'utilisation.

Utilisation
Nous te recommandons d'explorer tous les réglages de ton Nexus G-Play avant de l'utiliser pour la première fois, afin que ton expérience soit optimisée dès le départ. Ton toy a 6 modes de stimulation. Pour l'allumer, maintiens simplement le bouton à la base pendant trois secondes. Pour faire défiler les 6 réglages de stimulation, continue à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que tu trouves le réglage qui te convient le mieux. Pour éteindre, maintiens le bouton enfoncé pendant 3 secondes.

Lubrifiant
N'utilise jamais un lubrifiant à base de silicone, car il réagira avec le silicone de ton Nexus G-Play et altérera la sensation du toy. Nous te recommandons d'utiliser un lubrifiant épais de haute qualité à base d'eau comme le Nexus Slide.

Nettoyage
Pour prolonger la durée de vie de ton Nexus G-Play, nettoie-le soigneusement avant et après chaque utilisation. Le Nexus G-Play est étanche, tu peux donc le laver avec de l'eau chaude savonneuse ou simplement le vaporiser avec le spray antibactérien Nexus, essuyer avec un chiffon humide et laisser sécher. N'utilise jamais de nettoyants contenant de l'alcool ou de l'acétone.

Stockage
Ranger soigneusement ton toy dans un endroit frais et sombre préviendra les dommages potentiels dus à la poussière et à la lumière du soleil. Nous fournissons une pochette de rangement discrète qui gardera ton toy à l'abri de la poussière et protégé. Ne laisse jamais le Nexus G-Stroker en plein soleil et range-le toujours séparément des autres toys.

Consignes de sécurité
Utilise le toy avec du lubrifiant et insère-le lentement et soigneusement par voie anale pour éviter les fissures anales. N'insère pas le toy complètement dans l'anus. Une insertion forcée ou incorrecte peut causer des blessures dans la zone anale. En cas d'utilisation vaginale, n'insère jamais le produit vaginalement avant de l'avoir nettoyé après une utilisation anale. N'utilise pas le toy dans les situations suivantes : si la peau est enflée, irritée ou enflammée, après des chirurgies dans la région pelvienne, si des composants sont endommagés et/ou si tu es allergique à des matériaux ou si tu connais une allergie à l'un des matériaux. En cas de maladies cardiovasculaires ou de grossesse, consulte un médecin avant d'utiliser le toy. Si des douleurs et/ou un inconfort surviennent pendant l'utilisation, arrête immédiatement et ne continue pas à l'utiliser. N'utilise pas le toy dans la zone du cou. Ne l'utilise pas avec d'autres toys vibrants. Ne partage pas le toy avec d'autres

personnes pour éviter les maladies et infections. Ne charge pas ou n'utilise pas le toy s'il ou le câble de charge est endommagé. Ne l'utilise pas pendant qu'il charge, car cela peut provoquer un choc électrique. Évite tout contact entre le câble de charge et l'eau pour éviter les chocs électriques. N'utilise pas de hub USB qui charge d'autres appareils. Utilise le câble de charge uniquement avec des adaptateurs qui ont une protection contre les courts-circuits pour éviter les risques d'incendie. L'humidité peut endommager le moteur. Éteins le toy immédiatement si de l'humidité pénètre à l'intérieur et ouvre-le. Le toy doit être utilisé uniquement lorsque l'intérieur est complètement sec. Éteins immédiatement le toy s'il surchauffe et laisse-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau. Ne nettoie pas avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne convient pas aux machines à laver ou aux lave-vaisselles. Garde le toy hors de portée des bébés, enfants, animaux de compagnie et autres animaux. Le toy est destiné uniquement à un usage approprié selon sa fonction décrite.

Déclaration de conformité

Nous déclarons par la présente que le type d'équipement radio "G-Play" est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : https://nexusrange.com/pages/manuals

CE

Élimination

Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Jette le produit de manière respectueuse de l'environnement dans un point de collecte pour le recyclage des produits électroniques. Le symbole avec la poubelle barrée indique la collecte séparée des équipements électriques et électroniques usagés. En tant que distributeur de produits électroniques, nous sommes légalement tenus d'accepter et de faciliter le retour des équipements électriques et électroniques usagés, y compris les piles, gratuitement. Pour ce faire, contacte le service client. Note les options locales d'élimination. Évite de générer des déchets inutiles.

Besoin d'aide?

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Español

Manual de usuario

Uso previsto
La gama Nexus G-Play ofrece placer versátil con lujoso silicón cepillado que se adapta al cuerpo, perfecto para una variedad de experiencias sensuales. Con seis funciones, incluyendo vibraciones, pulsos y escalaciones variables, este toy unisex está disponible en tres tamaños o como un set completo Trio. Hecho de silicón de alta calidad y sin olor, el Nexus G-Play está anatómicamente diseñado, es recargable, impermeable y libre de ftalatos para un uso seguro y satisfactorio.

Antes del uso
El Nexus G-Play es completamente recargable a través del cargador USB incluido. Simplemente conecta a la base del toy y a un portátil, ordenador o enchufe USB. Para mostrar que el toy se está cargando con éxito, el motor parpadeará en azul. Cuando esté completamente cargado, las luces dejarán de parpadear y se mantendrán fijas. El tiempo de carga estándar es de 1,5 horas, lo que te dará 2,5 horas de juego.

Para disfrutar del juego anal, es importante prepararse de antemano. Te recomendamos vaciar los intestinos y limpiar la zona externamente. Sin embargo, si deseas una limpieza más a fondo antes de usar tu Nexus G-Play, puedes hacerlo fácilmente con el uso de una ducha anal Nexus. Llena la pera con agua limpia y tibia e inserta suavemente la boquilla en tu ano. Aprieta la pera para que el agua entre en tu ano y luego deja que el agua fluya hacia afuera. Repite esto varias veces hasta que el agua salga clara. Si sientes calambres o molestias, retíralo de inmediato y deja que el agua salga. Una vez que te sientas limpio y preparado, añade una cantidad generosa de lubricante a base de agua de buena calidad antes de usar.

Uso
Te recomendamos explorar todas las configuraciones de tu Nexus G-Play antes de usarlo por primera vez, para que tu experiencia esté optimizada desde el principio. Tu toy tiene 6 modos de estimulación. Para encenderlo, simplemente mantén presionado el botón en la base durante tres segundos. Para desplazarte por los 6 ajustes de estimulación, sigue presionando el botón hasta encontrar el ajuste que más te guste. Para apagarlo, simplemente mantén el botón presionado durante 3 segundos.

Lubricante
Nunca uses un lubricante a base de silicón, ya que esto reaccionará con el silicón de tu Nexus G-Play y alterará la sensación del toy. Te recomendamos que uses un lubricante espeso y de alta calidad a base de agua como Nexus Slide.

Limpieza
Para prolongar la vida de tu Nexus G-Play, límpialo a fondo antes y después de cada uso. El Nexus G-Play es impermeable, por lo que puedes lavarlo con agua tibia y jabón o simplemente rociarlo con el spray antibacteriano Nexus, limpiar con un paño húmedo y dejar secar. Nunca uses limpiadores que contengan alcohol o acetona.

Almacenamiento
Almacenar cuidadosamente tu toy en un lugar fresco y oscuro evitará posibles daños por polvo y luz solar. Proporcionamos una bolsa de almacenamiento discreta que mantendrá tu toy libre de polvo y protegido. No dejes el Nexus G-Stroker a la luz directa del sol y guárdalo siempre por separado de otros toys.

Instrucciones de seguridad
Usa el toy con lubricante e insértalo lenta y cuidadosamente por vía anal para evitar fisuras anales. No insertes el toy completamente en el ano. La inserción forzada o incorrecta puede causar lesiones en el área anal. En caso de uso vaginal, nunca insertes el producto vaginalmente antes de limpiarlo después del uso anal. No uses el toy en las siguientes situaciones: si la piel está hinchada, irritada o inflamada, después de cirugías en el área pélvica, si algún componente está dañado y/o si eres alérgico a alguno de los materiales o si eres consciente de una alergia a cualquiera de los materiales. En caso de enfermedades cardiovasculares o embarazo, consulta a un médico antes de usar el toy. Si se presentan dolor y/o molestias durante el uso, deja de usarlo inmediatamente y no lo uses más. No uses el toy en la zona del cuello. No lo uses junto con otros toys vibradores. No compartas el toy con otros para evitar enfermedades e infecciones. No cargues ni uses si el toy o el cable de carga está dañado. No lo uses mientras se está cargando, ya que puede causar

una descarga eléctrica. Evita el contacto entre el cable de carga y el agua para prevenir descargas eléctricas. No uses un hub USB que cargue otros dispositivos. Usa el cable de carga solo con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos para evitar riesgos de incendio. La humedad puede dañar el motor. Apaga el toy inmediatamente si entra humedad en el interior y ábrelo. El toy solo debe usarse cuando el interior esté completamente seco. Apaga el toy de inmediato si se sobrecalienta y deja que se enfríe antes de usarlo nuevamente. No limpies con productos que contengan alcohol, silicón, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para lavadoras o lavavajillas. Mantén el toy fuera del alcance de bebés, niños, mascotas y animales. El toy está destinado solo para el uso adecuado según su función descrita.

Declaración de conformidad
Por la presente declaramos que el tipo de equipo de radio "G-Play" cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://nexusrange.com/pages/manuals

CE

Eliminación
No deseches el producto en la basura doméstica. Deséchalo de manera respetuosa con el medio ambiente en un punto de recogida para el reciclaje de productos electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos usados. Como distribuidor de productos electrónicos, estamos legalmente obligados a aceptar y facilitar la devolución de equipos eléctricos y electrónicos usados, incluidas las baterías, de forma gratuita. Para ello, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente. Ten en cuenta las opciones locales de eliminación. Evita generar residuos innecesarios.

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en contactar al servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Italiano

Manuale d'uso

Utilizzo previsto
La gamma Nexus G-Play offre un piacere versatile con silicone spazzolato di lusso che si adatta al corpo, perfetto per una varietà di esperienze sensuali. Con sei funzioni, tra cui vibrazioni, pulsazioni ed escalation variabili, questo toy unisex è disponibile in tre dimensioni o come set Trio completo. Realizzato in silicone di alta qualità e inodore, il Nexus G-Play è anatomicamente sagomato, ricaricabile, impermeabile e privo di ftalati per un gioco sicuro e soddisfacente.

Prima dell'uso
Il Nexus G-Play è completamente ricaricabile tramite il caricatore USB incluso. Basta collegarlo alla base del toy e a un laptop, computer o presa USB. Per mostrare che il toy si sta caricando correttamente, il motore lampeggerà in blu. Quando è completamente carico, le luci smetteranno di lampeggiare e diventeranno fisse. Il tempo di ricarica standard è di 1,5 ore, il che ti darà 2,5 ore di gioco.

Per godere del gioco anale è importante prepararsi in anticipo. Ti consigliamo di svuotare l'intestino e pulire l'area esternamente. Tuttavia, se desideri una pulizia più accurata prima di utilizzare il tuo Nexus G-Play, puoi ottenerla facilmente con l'uso di un Nexus Anal Douche. Riempi la pompetta con acqua pulita e calda e inserisci delicatamente l'ugello nell'ano. Premi la pompetta in modo che l'acqua entri nell'ano e poi lascia che l'acqua scorra fuori. Ripeti più volte fino a quando l'acqua non risulta limpida. Se avverti crampi o fastidi, rimuovi immediatamente e lascia uscire l'acqua. Una volta che ti senti pulito e preparato, aggiungi una generosa quantità di lubrificante a base d'acqua di buona qualità prima dell'uso.

Utilizzo
Ti consigliamo di esplorare tutte le impostazioni del tuo Nexus G-Play prima di usarlo per la prima volta, in modo che la tua esperienza sia ottimizzata fin dall'inizio. Il tuo toy ha 6 modalità di stimolazione. Per accenderlo, tieni semplicemente premuto il pulsante sulla base per tre secondi. Per scorrere le 6 impostazioni di stimolazione, continua a premere il pulsante finché non trovi quella che ti piace di più. Per spegnerlo, tieni premuto il pulsante per 3 secondi.

Lubrificante
Non usare mai un lubrificante a base di silicone, poiché reagirà con il silicone del tuo Nexus G-Play e altererà la sensazione del toy. Ti consigliamo di usare un lubrificante denso e di alta qualità a base d'acqua come Nexus Slide.

Pulizia
Per prolungare la vita del tuo Nexus G-Play, puliscilo accuratamente prima e dopo l'uso. Il Nexus G-Play è impermeabile, quindi puoi lavarlo con acqua tiepida e sapone o semplicemente spruzzarlo con lo spray antibatterico Nexus, pulirlo con un panno umido e lasciarlo asciugare. Non usare mai detergenti che contengono alcol o acetone.

Conservazione
Conservare con cura il tuo toy in un luogo fresco e buio eviterà possibili danni da polvere e luce solare. Forniamo una custodia discreta che manterrà il tuo toy senza polvere e protetto. Non lasciare mai il Nexus G-Stroker alla luce diretta del sole e conservalo sempre separatamente dagli altri toys.

Istruzioni di sicurezza
Usa il toy con il lubrificante e inseriscilo lentamente e con attenzione per via anale per evitare lesioni anali. Non inserire il toy completamente nell'ano. L'inserimento forzato o improprio può causare lesioni nell'area anale. In caso di uso vaginale, non inserire mai il prodotto per via vaginale prima di pulirlo dopo l'uso anale. Non usare il toy nelle seguenti situazioni: se la pelle è gonfia, irritata o infiammata, dopo interventi chirurgici nell'area pelvica, se uno dei componenti è danneggiato e/o se sei allergico a uno dei materiali o sei consapevole di un'allergia a uno dei materiali. In caso di malattie cardiovascolari o gravidanza, consulta un medico prima di usare il toy. Se durante l'uso si verificano dolore e/o disagio, interrompi immediatamente l'uso e non continuare. Non usare il toy nella zona del collo. Non usarlo insieme ad altri toys vibranti. Non condividere il toy con altri per evitare malattie e infezioni. Non caricare o usare se il toy o il cavo di ricarica è danneggiato. Non usare mentre è in carica, poiché può causare scosse elettriche. Evita il contatto tra il cavo

di ricarica e l'acqua per prevenire scosse elettriche. Non usare un hub USB che carica altri dispositivi. Usa il cavo di ricarica solo con adattatori che abbiano una protezione da cortocircuito per evitare rischi di incendio. L'umidità può danneggiare il motore. Spegni immediatamente il toy se l'umidità entra all'interno e aprilo. Il toy deve essere usato solo quando l'interno è completamente asciutto. Spegni immediatamente il toy se si surriscalda e lascialo raffreddare prima di usarlo nuovamente. Non pulire con prodotti che contengono alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto per lavatrici o lavastoviglie. Tieni il toy fuori dalla portata di neonati, bambini, animali domestici e animali. Il toy è destinato esclusivamente all'uso corretto secondo la funzione descritta.

Dichiarazione di conformità

Dichiariamo con la presente che il tipo di apparecchiatura radio "G-Play" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://nexusrange.com/pages/manuals

CE

Smaltimento

Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Smaltisci il prodotto in modo rispettoso dell'ambiente presso un punto di raccolta per il riciclaggio di prodotti elettronici. Il simbolo del contenitore barrato indica la raccolta separata di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. In qualità di distributore di prodotti elettronici, siamo legalmente obbligati ad accettare e facilitare il ritorno di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, comprese le batterie, gratuitamente. A tal fine, contatta il servizio clienti. Nota le opzioni locali di smaltimento. Evita di generare rifiuti inutili.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Norsk

Brukermanual

Forventet bruk
Nexus G-Play-serien tilbyr allsidig nytelse med luksuriøs børstet silikon som tilpasser seg kroppen, perfekt for en rekke sensuelle opplevelser. Med seks funksjoner – inkludert varierte vibrasjoner, pulser og eskalasjoner – er dette unisex-toyet tilgjengelig i tre størrelser eller som et komplett Trio-sett. Laget av høykvalitets, luktfri silikon, er Nexus G-Play anatomisk utformet, oppladbar, vanntett og fri for ftalater for trygg og tilfredsstillende bruk.

Før bruk
Nexus G-Play er fullt oppladbar via den medfølgende USB-laderen. Koble den enkelt til bunnen av toyet og til en laptop, datamaskin eller USB-kontakt. For å vise at toyet lader, vil motoren blinke blått. Når den er fulladet, slutter lysene å blinke og blir stabile. Standard ladetid er 1,5 timer, noe som gir deg 2,5 timers spilletid.

For å nyte anal lek er det viktig å forberede seg på forhånd. Vi anbefaler at du tømmer tarmene og renser området eksternt. Hvis du ønsker en grundigere rengjøring før du bruker Nexus G-Play, kan du enkelt gjøre dette med en Nexus Anal Douche. Fyll ballongen med rent, varmt vann og sett dysen forsiktig inn i anus. Klem på ballongen slik at vannet kommer inn i anus, og la deretter vannet strømme ut igjen. Gjenta dette flere ganger til vannet renner klart. Hvis du føler kramper eller ubehag, fjern den umiddelbart og la vannet passere ut. Når du føler deg ren og forberedt, påfør en sjenerøs mengde vannbasert glidemiddel av god kvalitet før bruk.

Bruk
Vi anbefaler at du utforsker alle innstillingene på Nexus G-Play før du bruker den for første gang, slik at opplevelsen din er optimalisert fra starten. Toyet ditt har 6 stimuleringsmoduser. For å slå på, hold bare knappen på bunnen inne i tre sekunder. For å bla gjennom de 6 stimuleringsinnstillingene, fortsett å trykke på knappen til du finner innstillingen du liker best. Når du vil slå av, hold knappen inne i 3 sekunder.

Glidemiddel
Bruk aldri et silikonbasert glidemiddel, da dette vil reagere med silikonen i Nexus G-Play og endre følelsen av toyet. Vi anbefaler at du bruker et tykt, vannbasert glidemiddel av høy kvalitet som Nexus Slide.

Rengjøring
For å forlenge levetiden til Nexus G-Play, rengjør den grundig før og etter bruk. Nexus G-Play er vanntett, så du kan vaske den med varmt såpevann eller bare spraye med Nexus antibakteriell vask, tørke av med en fuktig klut og la den tørke. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller aceton.

Lagring
Å lagre toyet ditt på et kjølig, mørkt sted vil forhindre potensielle skader fra støv og sollys. Vi tilbyr en diskret oppbevaringspose som holder toyet ditt støvfritt og beskyttet. Ikke la Nexus G-Stroker ligge i direkte sollys og oppbevar den alltid separat fra andre toys.

Sikkerhetsinstruksjoner
Bruk toyet med glidemiddel og sett det sakte og forsiktig inn analt for å unngå anale sprekker. Ikke sett toyet helt inn i anus. Kraftig eller feil innsetting kan forårsake skader i analområdet. Ved vaginal bruk, aldri sett produktet inn vaginalt før det er renset etter anal bruk. Ikke bruk toyet i følgende situasjoner: hvis huden er hoven, irritert eller betent, etter operasjoner i bekkenområdet, hvis noen komponenter er skadet og/eller hvis du er allergisk mot noen av materialene eller hvis du er klar over en allergi mot materialene. Ved hjerte- og karsykdommer eller graviditet, kontakt lege før bruk av toyet. Hvis smerter og/eller ubehag oppstår under bruk, avslutt bruken umiddelbart og avstå fra videre bruk. Ikke bruk toyet i nakkeområdet. Ikke bruk det sammen med andre vibrerende toys. Ikke del toyet med andre for å unngå sykdommer og infeksjoner. Ikke lad eller bruk hvis toyet eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk mens den lader, da dette kan forårsake elektrisk støt. Unngå kontakt mellom ladekabelen og vann for å forhindre elektrisk støt. Ikke bruk en USB-hub som lader andre enheter. Bruk ladekabelen kun med adaptere som har kortslutningsbeskyttelse for å unngå brannfare. Fuktighet kan skade motoren. Slå av toyet umiddelbart hvis fuktighet kommer inn i det indre, og åpne det. Toyet skal kun brukes når det indre er helt tørt. Slå av toyet umiddelbart hvis det blir overopphetet, og la det avkjøles før du bruker det igjen. Ikke rengjør med produkter som inneholder alkohol, silikon, bensin,

aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskiner eller oppvaskmaskiner. Hold toyet utenfor rekkevidde for babyer, barn, kjæledyr og dyr. Toyet er kun ment for riktig bruk i henhold til den beskrevne funksjonen.

Samsvarserklæring
Vi erklærer herved at radioutstyrstypen "G-Play" er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://nexusrange.com/pages/manuals

CE

Avhending
Ikke kast produktet i husholdningsavfallet. Kast produktet på en miljøvennlig måte ved et innsamlingssted for resirkulering av elektroniske produkter. Symbolet med den overkryssede søppelkassen indikerer separat innsamling av kasserte elektriske og elektroniske apparater. Som distributør av elektroniske produkter er vi lovpålagt å akseptere og tilrettelegge for retur av brukte elektriske og elektroniske apparater inkludert batterier uten kostnad. For å gjøre dette, vennligst kontakt kundeservice. Vær oppmerksom på lokale avhendingsalternativer. Unngå å generere unødvendig avfall.

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål angående dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Polski

Instrukcja obsługi

Przeznaczenie
Seria Nexus G-Play oferuje wszechstronną przyjemność dzięki luksusowemu, szczotkowanemu silikonowi, który dopasowuje się do ciała, idealnemu do różnych zmysłowych doświadczeń. Z sześcioma funkcjami — w tym różnymi wibracjami, pulsacjami i eskalacjami — ten uniseks toy jest dostępny w trzech rozmiarach lub jako kompletny zestaw Trio. Wykonany z wysokiej jakości, bezzapachowego silikonu, Nexus G-Play jest anatomicznie dopasowany, ładowalny, wodoodporny i wolny od ftalanów, co zapewnia bezpieczną i satysfakcjonującą zabawę.

Przed użyciem
Nexus G-Play jest w pełni ładowalny za pomocą dołączonej ładowarki USB. Po prostu podłącz do podstawy toya i do laptopa, komputera lub gniazdka USB. Aby pokazać, że toy ładuje się prawidłowo, silnik będzie migał na niebiesko. Gdy jest w pełni naładowany, światła przestaną migać i będą świecić się na stałe. Standardowy czas ładowania to 1,5 godziny, co daje 2,5 godziny zabawy.

Aby cieszyć się zabawą analną, ważne jest, aby odpowiednio się przygotować. Zalecamy opróżnienie jelit i zewnętrzne oczyszczenie okolicy. Jeśli jednak chcesz uzyskać dokładniejsze oczyszczenie przed użyciem Nexus G-Play, możesz to łatwo osiągnąć przy użyciu Nexus Anal Douche. Napełnij gruszkę czystą, ciepłą wodą i delikatnie wprowadź końcówkę do odbytu. Ściśnij gruszkę, aby woda wpłynęła do odbytu, a następnie pozwól wodzie wypłynąć. Powtórz to kilka razy, aż woda będzie czysta. Jeśli poczujesz skurcze lub dyskomfort, natychmiast usuń i pozwól wodzie wypłynąć. Gdy poczujesz się czysto i przygotowany, nałóż sporą ilość dobrej jakości lubrykantu na bazie wody przed użyciem.

Użytkowanie
Zalecamy, abyś przed pierwszym użyciem zapoznał się ze wszystkimi ustawieniami swojego Nexus G-Play, aby Twoje doświadczenie było zoptymalizowane od samego początku. Twój toy ma 6 trybów stymulacji. Aby włączyć, po prostu przytrzymaj przycisk na podstawie przez trzy sekundy. Aby przewinąć przez 6 ustawień stymulacji, kontynuuj naciskanie przycisku, aż znajdziesz ustawienie, które najbardziej Ci odpowiada. Aby wyłączyć, po prostu przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

Lubrykant
Nigdy nie używaj lubrykantu na bazie silikonu, ponieważ będzie on reagował z silikonem w Nexus G-Play i zmieni odczucia z toya. Zalecamy użycie gęstego, wysokiej jakości lubrykantu na bazie wody, takiego jak Nexus Slide.

Czyszczenie
Aby przedłużyć żywotność swojego Nexus G-Play, dokładnie go wyczyść przed i po użyciu. Nexus G-Play jest wodoodporny, więc możesz go myć ciepłą wodą z mydłem lub po prostu spryskać antybakteryjnym sprayem Nexus, wytrzeć wilgotną ściereczką i pozostawić do wyschnięcia. Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton.

Przechowywanie
Przechowywanie toya w chłodnym, ciemnym miejscu zapobiegnie potencjalnym uszkodzeniom spowodowanym przez kurz i światło słoneczne. Dostarczamy dyskretny woreczek do przechowywania, który utrzyma Twojego toya wolnym od kurzu i chronionym. Nigdy nie pozostawiaj Nexus G-Stroker w bezpośrednim świetle słonecznym i zawsze przechowuj go oddzielnie od innych toys.

Instrukcje bezpieczeństwa
Używaj toya z lubrykantem i wkładaj go powoli i ostrożnie do odbytu, aby zapobiec szczelinom odbytu. Nie wkładaj toya całkowicie do odbytu. Gwałtowne lub nieprawidłowe wkładanie może spowodować obrażenia w okolicy odbytu. W przypadku użycia waginalnego nigdy nie wkładaj produktu do pochwy przed jego oczyszczeniem po użyciu analnym. Nie używaj toya w następujących sytuacjach: jeśli skóra jest spuchnięta, podrażniona lub zapalona, po operacjach w okolicy miednicy, jeśli jakiekolwiek elementy są uszkodzone i/lub jeśli jesteś uczulony na którykolwiek z materiałów lub jeśli masz świadomość alergii na którykolwiek z materiałów. W przypadku chorób sercowo-naczyniowych lub ciąży, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem toya. Jeśli podczas używania pojawi się ból i/lub dyskomfort, natychmiast przestań go używać i nie kontynuuj.

Nie używaj toya w okolicy szyi. Nie używaj go razem z innymi wibrującymi toys. Nie udostępniaj toya innym, aby uniknąć chorób i infekcji. Nie ładuj ani nie używaj, jeśli toy lub kabel ładujący jest uszkodzony. Nie używaj podczas ładowania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Unikaj kontaktu kabla ładującego z wodą, aby zapobiec porażeniu prądem. Nie używaj huba USB, który ładuje inne urządzenia. Używaj kabla ładującego tylko z adapterami, które mają zabezpieczenie przed zwarciem, aby uniknąć ryzyka pożaru. Wilgoć może uszkodzić silnik. Natychmiast wyłącz toya, jeśli do wnętrza dostanie się wilgoć, i otwórz go. Toy może być używany tylko wtedy, gdy wnętrze jest całkowicie suche. Natychmiast wyłącz toya, jeśli się przegrzewa i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem. Nie czyść produktami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne substancje żrące. Nie nadaje się do pralek ani zmywarek. Trzymaj toya poza zasięgiem niemowląt, dzieci, zwierząt domowych i zwierząt. Toy jest przeznaczony wyłącznie do właściwego użytku zgodnie z opisaną funkcją.

Deklaracja zgodności

Niniejszym oświadczamy, że typ urządzenia radiowego „G-Play" jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://nexusrange.com/pages/manuals

CE

Utylizacja

Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Wyrzuć produkt w sposób przyjazny dla środowiska w punkcie zbiórki do recyklingu produktów elektronicznych. Symbol z przekreślonym koszem wskazuje na oddzielną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jako dystrybutor produktów elektronicznych jesteśmy prawnie zobowiązani do przyjmowania i ułatwiania zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym baterii, bezpłatnie. W tym celu skontaktuj się z obsługą klienta. Zwróć uwagę na lokalne opcje utylizacji. Unikaj generowania niepotrzebnych odpadów.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta:

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

Русский

Руководство пользователя

Назначение
Серия Nexus G-Play предлагает универсальное удовольствие с роскошным матовым силиконом, который адаптируется к телу, идеально подходит для различных чувственных ощущений. С шестью функциями, включая разнообразные вибрации, пульсации и эскалацию, этот универсальный toy доступен в трех размерах или в полном комплекте Trio. Изготовлен из высококачественного, без запаха силикона, Nexus G-Play имеет анатомическую форму, перезаряжаем, водонепроницаем и не содержит фталатов для безопасного и удовлетворительного использования.

Перед использованием
Nexus G-Play полностью заряжается через входящее в комплект зарядное устройство USB. Просто подключи его к основанию toya и к ноутбуку, компьютеру или USB-розетке. Чтобы показать, что toy успешно заряжается, мотор будет мигать синим. Когда он полностью заряжен, индикаторы перестанут мигать и станут постоянными. Стандартное время зарядки составляет 1,5 часа, что обеспечит тебе 2,5 часа игры.

Чтобы насладиться анальной игрой, важно подготовиться заранее. Мы рекомендуем опорожнить кишечник и очистить область снаружи. Однако, если ты хочешь более тщательной очистки перед использованием Nexus G-Play, ты можешь легко сделать это с помощью анальной груши Nexus. Наполни грушу чистой, теплой водой и осторожно введи наконечник в анус. Сожми грушу, чтобы вода вошла в анус, а затем позволь воде вытечь обратно. Повтори это несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Если ты почувствуешь спазмы или дискомфорт, немедленно удали и дай воде вытечь. Когда почувствуешь себя чистым и подготовленным, нанеси достаточное количество качественной смазки на водной основе перед использованием.

Использование
Мы рекомендуем изучить все настройки твоего Nexus G-Play перед первым использованием, чтобы твой опыт был оптимизирован с самого начала. Твой toy имеет 6 режимов стимуляции. Чтобы включить, просто удерживай кнопку на основании в течение трех секунд. Чтобы пролистать 6 настроек стимуляции, продолжай нажимать кнопку, пока не найдешь наиболее подходящую настройку. Чтобы выключить, просто удерживай кнопку в течение 3 секунд.

Лубрикант
Никогда не используй смазку на силиконовой основе, так как она вступит в реакцию с силиконом твоего Nexus G-Play и изменит ощущение от toya. Мы рекомендуем использовать густую, высококачественную смазку на водной основе, такую как Nexus Slide.

Чистка
Чтобы продлить срок службы твоего Nexus G-Play, тщательно очищай его перед и после использования. Nexus G-Play водонепроницаем, поэтому ты можешь мыть его теплой мыльной водой или просто сбрызнуть антибактериальным средством Nexus, протереть влажной тканью и оставить сушиться. Никогда не используй чистящие средства, содержащие алкоголь или ацетон.

Хранение
Хранение твоего toya в прохладном, темном месте предотвратит возможные повреждения от пыли и солнечного света. Мы предоставляем незаметный мешочек для хранения, который защитит твой toy от пыли и повреждений. Никогда не оставляй Nexus G-Stroker под прямыми солнечными лучами и всегда храни его отдельно от других toys.

Инструкции по безопасности
Используй toy с лубрикантом и вводи его медленно и осторожно анально, чтобы избежать анальных трещин. Не вставляй toy полностью в анус. Сильное или неправильное введение может вызвать травмы анальной области. При вагинальном использовании никогда не вводи продукт вагинально перед очисткой после анального использования. Не используй toy в следующих случаях: если кожа опухшая, раздраженная или воспаленная, после операций в области таза, если какие-либо компоненты повреждены и/или если у тебя аллергия на материалы или ты

знаешь об аллергии на материалы. В случае сердечно-сосудистых заболеваний или беременности проконсультируйся с врачом перед использованием toya. Если во время использования возникают боль и/или дискомфорт, прекрати использование немедленно и воздержись от дальнейшего использования. Не используй toy в области шеи. Не используй его вместе с другими вибрирующими toys. Не делись toy с другими, чтобы избежать заболеваний и инфекций. Не заряжай и не используй toy, если он или зарядный кабель поврежден. Не используй во время зарядки, так как это может вызвать электрический удар. Избегай контакта между зарядным кабелем и водой, чтобы предотвратить электрический удар. Не используй USB-хаб, который заряжает другие устройства. Используй зарядный кабель только с адаптерами, которые имеют защиту от короткого замыкания, чтобы избежать пожароопасности. Влага может повредить мотор. Немедленно выключи toy, если влага попадает внутрь, и открой его. Toy следует использовать только тогда, когда внутренняя часть полностью сухая. Немедленно выключи toy, если он перегревается, и дай ему остыть перед повторным использованием. Не очищай продуктами, содержащими спирт, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не подходит для стиральных машин или посудомоек. Держи toy в недоступном для младенцев, детей, домашних животных и животных месте. Toy предназначен только для правильного использования в соответствии с описанной функцией.

Декларация о соответствии
Настоящим заявляем, что тип радиоустройства «G-Play» соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: https://nexusrange.com/pages/manuals

CE

Утилизация
Не утилизируй продукт вместе с бытовыми отходами. Утилизируй продукт экологически безопасным способом в пункте сбора для переработки электронных продуктов. Символ с перечеркнутым контейнером указывает на раздельный сбор отработанного электрического и электронного оборудования. Как дистрибьютор электронных продуктов, мы обязаны по закону принимать и способствовать возврату использованного электрического и электронного оборудования, включая батареи, бесплатно. Для этого свяжись с службой поддержки клиентов. Обрати внимание на местные варианты утилизации. Избегай создания ненужных отходов.

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по поводу этого продукта, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

用户手册

意图用途
Nexus G-Play 系列采用豪华的磨砂硅胶，贴合身体，适合多种感官体验，带来多样化的乐趣。该款男女通用的 toy 提供六种功能，包括不同的振动、脉冲和渐强模式，可选三种尺寸或完整的 Trio 套装。Nexus G-Play 采用优质无味的硅胶制作，符合人体工学设计，可充电、防水且不含邻苯二甲酸盐，确保安全和满足感。

使用前
Nexus G-Play 可通过附带的 USB 充电器完全充电。只需将充电线插入 toy 底部并连接到笔记本电脑、电脑或 USB 插头。充电时，马达会闪烁蓝光表示正在充电。当充满电时，灯光将停止闪烁并保持常亮。标准充电时间为 1.5 小时，可提供 2.5 小时的使用时间。

为了享受肛门游戏，提前准备是很重要的。我们建议你先排空肠道并清洁外部区域。如果你想在使用 Nexus G-Play 之前进行更彻底的清洁，可以使用 Nexus Anal Douche 轻松实现。将球形瓶注满干净的温水，轻轻将喷嘴插入肛门，挤压球形瓶让水进入肛门，然后让水流出。重复几次，直到水变得清澈。如果感到痉挛或不适，立即停止并让水排出。清洁并准备好后，在使用前涂上适量优质的水基润滑剂。

如何使用
建议在首次使用 Nexus G-Play 之前先探索所有设置，以便从一开始就获得最佳体验。你的 toy 有 6 种刺激模式。按住底部按钮 3 秒钟即可打开。继续按按钮可以浏览 6 种刺激设置，直到找到你最喜欢的模式。想关闭时，只需按住按钮 3 秒即可。

润滑剂
不要使用硅基润滑剂，因为它会与 Nexus G-Play 的硅胶反应，改变 toy 的手感。建议使用厚实的高质量水基润滑剂，如 Nexus Slide。

清洁
为了延长 Nexus G-Play 的使用寿命，使用前后请彻底清洁。Nexus G-Play 是防水的，你可以用温肥皂水清洗，或简单地用 Nexus 抗菌洗涤喷雾喷洒，用湿布擦拭后晾干。切勿使用含有酒精或丙酮的清洁剂。

储存
妥善存放 toy 在阴凉、避光处，可防止灰尘和阳光造成的潜在损害。我们提供一个隐蔽的存储袋，可以保持你的 toy 防尘和安全。不要将 Nexus G-Stroker 置于直射阳光下，并始终与其他 toy 分开存放。

安全说明
使用 toy 时需搭配润滑剂，慢慢小心地肛门插入，以防止肛裂。不要将 toy 完全插入肛门。强行或不当的插入可能会导致肛门区域的受伤。如进行阴道使用，请勿在肛门使用后清洁前将产品插入阴道。在以下情况下，请勿使用 toy：皮肤肿胀、刺激或发炎，盆腔手术后，部件损坏，以及如果你对任何材料过敏或知道自己对材料过敏。如果患有心血管疾病或怀孕，请在使用 toy 前咨询医生。如果在使用过程中出现疼痛或不适，请立即停止使用，并避免继续使用。不要在颈部区域使用 toy。不要与其他振动 toy 一起使用。不要与他人共享 toy，以避免疾病和感染。如果 toy 或充电线损坏，请勿充电或使用。充电时不要使用，以防触电。避免充电线与水接触，以防电击。不要使用为其他设备充电的 USB 集线器。仅使用带短路保护的适配器连接充电线，以避免火灾风险。湿气可能会损坏马达。如果湿气进入内部，请立即关闭 toy 并将其打开。仅在内部完全干燥时使用 toy。如果 toy 过热，请立即关闭，并在重新使用前让其冷却。不要使用含酒精、硅胶、汽油、丙酮或其他腐蚀性物质的产品进行清洁。不可用于洗衣机或洗碗机。将 toy 放在婴儿、儿童、宠物和动物接触不到的地方。toy 仅适用于按描述功能的正确使用。

符合性声明
我们特此声明，“G-Play” 型无线设备符合 2014/53/EU 指令。欧盟符合性声明的完整文本可在以下网址查看：https://nexusrange.com/pages/manuals

CE

处置信息

请勿将产品与家庭垃圾一起处理。请将产品以环保的方式在电子产品回收点进行处理。带叉的垃圾箱符号表示单独回收废弃的电气和电子设备。作为电子产品的分销商，我们有法律义务接受并促使免费回收使用过的电气和电子设备，包括电池。请联系客户服务了解如何操作。请注意当地的废弃选项。避免产生不必要的废弃物。

需要帮助?

如果您对本产品有任何疑问，请随时联系客户服务：

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

ユーザーマニュアル

意図された使用方法
Nexus G-Playシリーズは、体にフィットする高級なブラシ仕上げのシリコンを使用した多用途の快楽を提供し、さまざまな官能的な体験に最適です。6つの機能（さまざまな振動、パルス、エスカレーションを含む）を備えたこのユニセックスtoyは、3つのサイズまたはトリオセットとして利用可能です。高品質で無臭のシリコン製で、Nexus G-Playは解剖学的にフィットし、充電可能で防水性があり、フタル酸エステルを含まず、安全で満足のいくプレイを実現します。

使用前
Nexus G-Playは、付属のUSB充電器で完全に充電できます。toyの底部とノートパソコン、コンピュータ、またはUSBプラグに接続するだけです。toyが正常に充電されていることを示すために、モーターが青く点滅します。完全に充電されると、ライトの点滅が止まり、点灯したままになります。標準の充電時間は1.5時間で、2.5時間のプレイ時間が得られます。

アナルプレイを楽しむには、事前に準備することが重要です。腸を空にし、外部を清潔にすることをお勧めします。より徹底的なクレンジングを希望する場合は、Nexus Anal Doucheを使用して簡単に行うことができます。ボトルにきれいな温水を入れ、ノズルをゆっくりと肛門に挿入します。ボトルを押して水を肛門に入れ、その後水が流れ出るのを待ちます。これを数回繰り返し、水が透明になるまで行います。痛みや不快感を感じた場合は、直ちに取り出し、水が排出されるのを待ってください。清潔で準備が整ったら、高品質な水ベースの潤滑剤を十分に塗布してから使用してください。

使用方法
初めて使う前に、Nexus G-Playのすべての設定を試してみることをお勧めします。そうすることで、最初から最適な体験が得られます。toyには6つの刺激モードがあります。電源を入れるには、ベースのボタンを3秒間長押ししてください。6つの刺激設定をスクロールするには、ボタンを押し続け、自分に合った設定を見つけてください。電源をオフにしたいときは、ボタンを3秒間押し続けてください。

潤滑剤
シリコンベースの潤滑剤は使用しないでください。シリコンが反応し、toyの感触が変わる可能性があります。高品質で厚みのある水ベースの潤滑剤（例：Nexus Slide）を使用することをお勧めします。

清掃
Nexus G-Playの寿命を延ばすために、使用前後に必ずしっかりと清掃してください。Nexus G-Playは防水なので、温かい石鹸水で洗ったり、Nexusの抗菌スプレーで吹きかけて、湿った布で拭いて乾かすだけです。アルコールやアセトンを含む洗浄剤は使用しないでください。

保管
toyを涼しく暗い場所に保管することで、埃や日光によるダメージを防ぐことができます。toyを埃から守り、安全に保つための専用の収納ポーチを提供しています。Nexus G-Strokerを直射日光にさらさないようにし、他のtoyとは別に保管してください。

安全指示
toyは潤滑剤を使用して、ゆっくりと慎重に肛門に挿入し、肛門裂傷を防ぎます。toyを完全に肛門に挿入しないでください。強引な挿入や不適切な挿入は、肛門付近の怪我を引き起こす可能性があります。膣での使用時には、アナル使用後に清掃するまでは膣に挿入しないでください。以下の場合にはtoyを使用しないでください：皮膚が腫れている、刺激されている、または炎症を起こしている場合、骨盤手術後の場合、部品が破損している場合、材料にアレルギーがある場合、または材料に対するアレルギーがあることを知っている場合。心血管疾患や妊娠中の場合は、使用前に医師に相談してください。使用中に痛みや不快感が発生した場合は、すぐに使用を中止し、再使用を避けてください。首の部分で使用しないでください。他の振動するtoyと一緒に使用しないでください。toyを他人と共有しないでください。感染症や病気を防ぐためです。toyや充電ケーブルが損傷している場合は、充電または使用しないでください。充電中の使用は、感電の原因となるため避けてください。充電ケーブルと水の接触を避け、感電を防いでください。他のデバイスを充電するUSBハブは使用しないでください。充電ケーブルはショート防止機能のあるアダプタでのみ使用して、火災のリスクを避けてください。湿気はモータ

ーを損傷する可能性があります。湿気が内部に入った場合は直ちにtoyをオフにし、開けてください。内部が完全に乾いた状態でのみtoyを使用してください。toyが過熱した場合はすぐに電源を切り、冷却してから再度使用してください。アルコール、シリコン、ガソリン、アセトン、その他の腐食性物質を含む製品で清掃しないでください。洗濯機や食器洗い機には適していません。toyは乳児、子供、ペット、動物の手の届かない場所に保管してください。toyは記載された機能に従った適切な使用のみを目的としています。

適合宣言

ここに、「G-Play」型の無線機器が指令2014/53/EUに適合していることを宣言します。EU適合宣言の全文は、以下のインターネットアドレスで入手できます：https://nexusrange.com/pages/manuals

CE

廃棄情報

製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。製品を電子製品のリサイクルのための回収拠点で環境に優しい方法で処分してください。ゴミ箱に×印のマークは、使用済みの電気および電子機器の分別収集を示しています。電子製品の販売業者として、使用済みの電気および電子機器、バッテリーを無料で引き取る法的義務があります。このためには、カスタマーサービスに連絡してください。地元の廃棄オプションを確認してください。不要な廃棄物の発生を避けてください。

ヘルプが必要?

この製品に関して質問がある場合は、お気軽にカスタマーサービスにお問い合わせください:

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com

NEXUS is a registered trademark.
Produced in license by EQOM Purchasing B.V.
Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam NL (EU)
Produced in China. Designed in The Netherlands.
Commercial register nummer: 857947916

EQOM Novelties Ltd.

C/O Elthorne Gate 64 Highstreet, Pinner HA5 5QA. UK.

Customer service:
+31 (0) 598 - 69 04 53
www.nexusrange.com
info@nexusrange.com

All rights reserved.
This product is not to be considered a medical device.

