BONERS

Handjob Stroker

SOFT MASTURBATOR SLEEVE

BON032

EN User manual
NL Gebruikershandleiding
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d'emploi
ES Manual de usuario
IT Manuale d'uso
NO Brukermanual
PL Instrukcja obsługi
RU Руководство пользователя

V.050824/0913

English **06**
Nederlands **08**
Deutsch **10**
Français **12**
Español **14**
Italiano **16**
Norsk **18**
Polski **20**
Русский **22**

EN Specifications
Material: TPE | Length: 8,00 cm / 3.15 inches | Inner diameter: 1,80 cm / 0.71 inches | Outer diameter: 4,70 cm / 1.85 inches | Weight: 130 g / 4.59 oz

NL Specificaties
Materiaal: TPE | Lengte: 8,00 cm / 3.15 inches | Binnendiameter: 1,80 cm / 0.71 inches | Buitendiameter: 4,70 cm / 1.85 inches | Gewicht: 130 g / 4.59 oz

DE Spezifikationen
Material: TPE | Länge: 8,00 cm / 3.15 inches | Innendurchmesser: 1,80 cm / 0.71 inches | Außendurchmesser: 4,70 cm / 1.85 inches | Gewicht: 130 g / 4.59 oz

FR Spécifications
Matériau: TPE | Longueur: 8,00 cm / 3.15 inches | Diamètre intérieur: 1,80 cm / 0.71 inches | Diamètre extérieur: 4,70 cm / 1.85 inches | Poids: 130 g / 4.59 oz

ES Especificaciones
Material: TPE | Longitud: 8,00 cm / 3.15 inches | Diámetro interior: 1,80 cm / 0.71 inches | Diámetro exterior: 4,70 cm / 1.85 inches | Peso: 130 g / 4.59 oz

IT Specifiche
Materiale: TPE | Lunghezza: 8,00 cm / 3.15 inches | Diametro interno: 1,80 cm / 0.71 inches | Diametro esterno: 4,70 cm / 1.85 inches | Peso: 130 g / 4.59 oz

NO Spesifikasjoner
Materiale: TPE | Lengde: 8,00 cm / 3.15 inches | Indre diameter: 1,80 cm / 0.71 inches | Ytre diameter: 4,70 cm / 1.85 inches | Vekt: 130 g / 4.59 oz

PL Specyfikacje
Materiał: TPE | Długość: 8,00 cm / 3.15 inches | Średnica wewnętrzna: 1,80 cm / 0.71 inches | Średnica zewnętrzna: 4,70 cm / 1.85 inches | Waga: 130 g / 4.59 oz

RU Спецификации
Материал: TPE | Длина: 8,00 см / 3.15 inches | Внутренний диаметр: 1,80 см / 0.71 inches | Внешний диаметр: 4,70 см / 1.85 inches | Вес: 130 г / 4.59 oz

English

User manual

Intended use
This product is used for the stimulation of the penis.

Before use
Apply a generous amount of lubricant to your penis and the inside of the product to facilitate insertion.

How to use
Let your penis dive deep into the toy, enjoy the stimulating structures inside the toy, and pamper yourself with smooth up and down or back and forth movements. Please note that due to the flexible nature of the material, the toy will wear out over time.

Lubricant
Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oil can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning
After use, rinse the product with lukewarm water from the inside and the outside. Apply toy cleaner and thoroughly rub it clean. Repeat this step if necessary. Rinse the product with lukewarm water and lay it down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel. Ensure that the product does not come into contact with soap or massage oils as this negatively affects the material.

Storage
Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the product from dust and scratches.

Safety instructions
Do not use the product in the following situations: if you are suffering from swollen, irritable, or inflamed skin, if any parts become damaged and/or if you have an allergic reaction to the material or if you are aware of an existing allergy to the material. In case you feel pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately. To avoid illness and infection, do not share the product with others. Do not clean using products that contain alcohol, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers. This product is meant for external application on the penis. The product is only to be used as intended and as directed.

Disposal information
This product can be disposed of in household waste in an environmentally friendly manner.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Gebruikershandleiding

Beoogd gebruik
Dit product wordt gebruikt voor de stimulatie van de penis.

Voor gebruik
Breng een royale hoeveelheid glijmiddel aan op je penis en de binnenkant van het product om het inbrengen te vergemakkelijken.

Gebruik
Laat je penis diep in de toy duiken, geniet van de stimulerende structuren in de toy, en verwen jezelf met soepele op- en neer- of heen en weer bewegingen. Let op dat door de flexibele aard van het materiaal het product na verloop van tijd slijt.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageolie kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reiniging
Na gebruik, spoel de stroker van binnen en buiten af met lauw water. Breng een toy reiniger aan en wrijf het grondig schoon. Herhaal deze stap indien nodig. Spoel de stroker af met lauw water en leg het neer om te drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek. Zorg ervoor dat de stroker niet in contact komt met zeep of massageolie, omdat dit het materiaal negatief beïnvloedt.

Opbergen
Berg het product veilig op een droge en donkere plaats op zonder extreme temperaturen, buiten het bereik van kinderen en dieren. Gebruik een

toyzakje om het product te beschermen tegen stof en krassen.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product niet in de volgende situaties: als je last hebt van gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid, als een van de onderdelen beschadigd is en/of als je een allergische reactie hebt op het materiaal of als je weet dat je allergisch bent voor het materiaal. Als je tijdens het gebruik pijn en/of ongemak voelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Om ziektes en infecties te voorkomen, deel het product niet met anderen. Reinig niet met producten die alcohol, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor wasmachines of vaatwassers. Dit product is bedoeld voor extern gebruik op de penis. Het product mag alleen worden gebruikt zoals bedoeld en zoals aangegeven.

Afvalverwerking
Dit product kan op een milieuvriendelijke manier bij het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Deutsch

Benutzerhandbuch

Verwendungszweck
Dieses Produkt wird zur Stimulation des Penis verwendet.

Vor Gebrauch
Trage eine großzügige Menge Gleitmittel auf deinen Penis und die Innenseite des Produkts auf, um das Einführen zu erleichtern.

Gebrauch
Lasse deinen Penis tief in das Toy eintauchen, genieße die stimulierenden Strukturen im Inneren des Toys und verwöhne dich mit sanften Auf- und Ab- oder Hin- und Herbewegungen. Beachte bitte, dass sich das Toy aufgrund der flexiblen Natur des Materials mit der Zeit abnutzt.

Gleitmittel
Verwende ein wasserbasiertes Gleitmittel. Andere Gleitmittel und Massageöl können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung
Nach Gebrauch spüle den Stroker von innen und außen mit lauwarmem Wasser ab. Trage einen Toy-Reiniger auf und reibe ihn gründlich sauber. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Spüle den Stroker mit lauwarmem Wasser ab und lege ihn zum Trocknen hin oder tupfe ihn mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken. Achte darauf, dass der Stroker nicht mit Seife oder Massageölen in Kontakt kommt, da dies das Material negativ beeinflusst.

Aufbewahrung
Bewahre das Toy sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toy-Tasche, um das Toy vor Staub und Kratzern zu schützen.

Sicherheitsanweisungen
Verwende das Toy nicht in folgenden Situationen: Wenn du unter geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut leidest, wenn ein Teil beschädigt ist und/oder wenn du eine allergische Reaktion auf das Material hast oder dir einer bestehenden Allergie gegen das Material bewusst bist. Wenn du während der Verwendung Schmerzen und/oder Unbehagen verspürst, solltest du die Verwendung des Produkts sofort einstellen. Teile das Toy nicht mit anderen, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Reinige das Toy nicht mit Produkten, die Alkohol, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für Waschmaschinen oder Geschirrspüler geeignet. Dieses Toy ist für die externe Anwendung auf dem Penis gedacht. Das Toy darf nur wie vorgesehen und wie angegeben verwendet werden.

Entsorgung
Dieses Toy kann umweltfreundlich im Hausmüll entsorgt werden.

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, zögere nicht, den Kundenservice zu kontaktieren:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Mode d’emploi

Utilisation prévue
Ce masturbateur est utilisé pour la stimulation du pénis.

Avant utilisation
Appliquez une quantité généreuse de lubrifiant sur votre pénis et à l'intérieur du produit pour faciliter l'insertion.

Utilisation
Laissez votre pénis plonger profondément dans le toy, profitez des structures stimulantes à l'intérieur du toy, et dorlotez-vous avec des mouvements doux de haut en bas ou d'avant en arrière. Veuillez noter qu'en raison de la nature flexible du matériau, le toy s'usera avec le temps.

Lubrifiant
Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants et huiles de massage peuvent affecter négativement le matériau et sont donc déconseillés.

Nettoyage
Après utilisation, rincez le stroker à l'eau tiède de l'intérieur et de l'extérieur. Appliquez un nettoyant pour toys et frottez-le soigneusement. Répétez cette étape si nécessaire. Rincez le stroker à l'eau tiède et laissez-le sécher ou tamponnez-le avec un chiffon ou une serviette non pelucheux. Assurez-vous que le stroker n'entre pas en contact avec du savon ou des huiles de massage car cela affecte négativement le matériau.

Stockage
Rangez le toy dans un endroit sec et sombre sans températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez un sac pour toys pour protéger le toy de la poussière et des rayures.

Consignes de sécurité
N'utilisez pas le toy dans les situations suivantes : si vous souffrez de peau enflée, irritée ou inflammée, si des parties sont endommagées et/ou si vous avez une réaction allergique au matériau ou si vous êtes consciente d'une allergie existante au matériau. En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, vous devez arrêter immédiatement l'utilisation du produit. Pour éviter les maladies et les infections, ne partagez pas le toy avec d'autres personnes. Ne nettoyez pas en utilisant des produits contenant de l'alcool, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Non adapté aux machines à laver ou aux lave-vaisselle. Ce toy est destiné à une application externe sur le pénis. Le toy doit être utilisé uniquement comme prévu et comme indiqué.

Élimination
Ce toy peut être éliminé de manière écologique avec les déchets ménagers.

Besoin d'aide?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Español

Manual de usuario

Uso previsto
Este masturbador se usa para la estimulación del pene.

Antes del uso
Aplica una cantidad generosa de lubricante en tu pene y en el interior del producto para facilitar la inserción.

Uso
Deja que tu pene se hunda profundamente en el juguete, disfruta de las estructuras estimulantes dentro del juguete y mímate con suaves movimientos hacia arriba y hacia abajo o hacia adelante y hacia atrás. Ten en cuenta que debido a la naturaleza flexible del material, el juguete se desgastará con el tiempo.

Lubricante
Usa un lubricante a base de agua. Otros lubricantes y aceites de masaje pueden afectar negativamente el material y, por lo tanto, se desaconsejan.

Limpieza
Después de usar, enjuaga el masturbador con agua tibia por dentro y por fuera. Aplica un limpiador para juguetes y frótalo a fondo. Repite este paso si es necesario. Enjuaga el masturbador con agua tibia y déjalo secar o sécalo con un paño sin pelusa o una toalla. Asegúrate de que el masturbador no entre en contacto con jabón o aceites de masaje ya que esto afecta negativamente el material.

Almacenamiento
Guarda el juguete en un lugar seco y oscuro sin temperaturas extremas, fuera del alcance de niños y animales. Usa una bolsa para juguetes para proteger el juguete del polvo y los arañazos.

Instrucciones de seguridad
No uses el juguete en las siguientes situaciones: si sufres de piel hinchada, irritable o inflamada, si alguna parte está dañada y/o si tienes una reacción alérgica al material o si eres consciente de una alergia existente al material. En caso de dolor y/o incomodidad durante el uso, debes dejar de usar el producto inmediatamente. Para evitar enfermedades e infecciones, no compartas el juguete con otros. No limpiar usando productos que contengan alcohol, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para lavadoras ni lavavajillas. Este juguete está destinado a la aplicación externa en el pene. El juguete solo debe usarse como está previsto y según las indicaciones.

Eliminación
Este juguete se puede desechar de manera ecológica con la basura doméstica.

¿Necesitas ayuda?
Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Manuale d’uso

Utilizzo previsto
Questo masturbatore è usato per la stimolazione del pene.

Prima dell'uso
Applica una quantità generosa di lubrificante sul tuo pene e all'interno del prodotto per facilitare l'inserimento.

Utilizzo
Lascia che il tuo pene si immerga profondamente nel toy, goditi le strutture stimolanti all'interno del toy e coccolati con movimenti dolci su e giù o avanti e indietro. Si prega di notare che a causa della natura flessibile del materiale, il toy si consumerà nel tempo.

Lubrificante
Usa un lubrificante a base d'acqua. Altri lubrificanti e oli da massaggio possono influenzare negativamente il materiale e sono quindi sconsigliati.

Pulizia
Dopo l'uso, risciacqua il masturbatore con acqua tiepida sia all'interno che all'esterno. Applica un detergente per giocattoli e strofinalo a fondo. Ripeti questo passaggio se necessario. Risciacqua il masturbatore con acqua tiepida e lascialo asciugare o tamponalo con un panno privo di lanugine o un asciugamano. Assicurati che il masturbatore non entri in contatto con sapone o oli da massaggio poiché ciò influisce negativamente sul materiale.

Conservazione
Conserva il toy in un luogo asciutto e buio senza temperature estreme, fuori dalla portata di bambini e animali. Usa una borsa per giocattoli per proteggere il toy dalla polvere e dai graffi.

Istruzioni di sicurezza
Non utilizzare il toy nelle seguenti situazioni: se soffri di pelle gonfia, irritabile o infiammata, se una parte è danneggiata e/o se hai una reazione allergica al materiale o se sei consapevole di un'allergia esistente al materiale. In caso di dolore e/o disagio durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso del prodotto. Per evitare malattie e infezioni, non condividere il toy con altri. Non pulire usando prodotti contenenti alcol, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto per lavatrici o lavastoviglie. Questo toy è destinato all'applicazione esterna sul pene. Il toy deve essere utilizzato solo come previsto e secondo le indicazioni.

Smaltimento
Questo toy può essere smaltito in modo ecologico con i rifiuti domestici.

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande riguardanti questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Norsk

Brukermanual

Forventet bruk
Denne masturbatoren brukes til stimulering av penis.

Før bruk
Påfør en sjenerøs mengde glidemiddel på penis og innsiden av produktet for å lette innsettingen.

Bruk
La penis dykke dypt inn i leketøyet, nyt de stimulerende strukturene inni leketøyet, og skjem deg bort med jevne bevegelser opp og ned eller frem og tilbake. Vær oppmerksom på at på grunn av materialets fleksible natur, vil leketøyet slites ut over tid.

Glidemiddel
Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre glidemidler og massasjeoljer kan påvirke materialet negativt og anbefales derfor ikke.

Rengjøring
Etter bruk, skyll masturbatoren med lunkent vann både innvendig og utvendig. Påfør leketøyrenser og gni det grundig rent. Gjenta dette trinnet hvis nødvendig. Skyll masturbatoren med lunkent vann og la den tørke eller tørk den med en lofri klut eller håndkle. Sørg for at masturbatoren ikke kommer i kontakt med såpe eller massasjeoljer da dette påvirker materialet negativt.

Lagring
Oppbevar leketøyet på et tørt og mørkt sted uten ekstreme temperaturer, utenfor rekkevidde for barn og dyr. Bruk en leketøysveske for å beskytte leketøyet mot støv og riper.

Sikkerhetsinstruksjoner
Ikke bruk leketøyet i følgende situasjoner: hvis du lider av hoven, irritabel eller betent hud, hvis noen deler blir skadet og/eller hvis du har en allergisk reaksjon på materialet eller hvis du er klar over en eksisterende allergi mot materialet. Hvis du føler smerte og/eller ubehag under bruk, bør du slutte å bruke produktet umiddelbart. For å unngå sykdom og infeksjon, ikke del leketøyet med andre. Ikke rengjør ved å bruke produkter som inneholder alkohol, bensin, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskiner eller oppvask-maskiner. Dette leketøyet er ment for ekstern bruk på penis. Leketøyet skal bare brukes som tiltenkt og som angitt.

Avhending
Dette leketøyet kan avhendes på en miljøvennlig måte med husholdningsavfall.

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål angående dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Instrukcja obsługi

Przeznaczenie
Ten masturbator służy do stymulacji penisa.

Przed użyciem
Nałóż obfitą ilość lubrykantu na penisa i wewnętrzną część produktu, aby ułatwić wprowadzenie.

Użytkowanie
Pozwól penisowi zanurzyć się głęboko w zabawkę, ciesz się stymulującymi strukturami wewnątrz zabawki i rozpieszczaj się płynnymi ruchami w górę i w dół lub do przodu i do tyłu. Należy pamiętać, że ze względu na elastyczną naturę materiału, zabawka z czasem się zużyje.

Lubrykant
Używaj lubrykantu na bazie wody. Inne lubrykanty i oleje do masażu mogą negatywnie wpływać na materiał i dlatego są niewskazane.

Czyszczenie
Po użyciu spłucz masturbator letnią wodą zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nałóż środek czyszczący do zabawek i dokładnie wyczyść. Powtórz ten krok, jeśli to konieczne. Spłucz masturbator letnią wodą i połóż do wyschnięcia lub osusz go niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Upewnij się, że masturbator nie ma kontaktu z mydłem ani olejkami do masażu, ponieważ wpływa to negatywnie na materiał.

Przechowywanie
Przechowuj zabawkę w suchym i ciemnym miejscu bez ekstremalnych temperatur, z dala od dzieci i

zwierząt. Używaj torby na zabawki, aby chronić zabawkę przed kurzem i zarysowaniami.

Instrukcje bezpieczeństwa
Nie używaj zabawki w następujących sytuacjach: jeśli cierpisz na spuchniętą, drażliwą lub zapaloną skórę, jeśli którykolwiek element zostanie uszkodzony i/lub jeśli masz reakcję alergiczną na materiał lub jesteś świadoma istniejącej alergii na materiał. W przypadku bólu i/lub dyskomfortu podczas używania natychmiast przestań używać produktu. Aby uniknąć chorób i infekcji, nie dziel się zabawką z innymi. Nie czyść przy użyciu produktów zawierających alkohol, benzynę, aceton ani inne żrące substancje. Nie nadaje się do pralek ani zmywarek. Ta zabawka jest przeznaczona do zewnętrznego stosowania na penisie. Zabawka jest przeznaczona wyłącznie do użytku zgodnego z przeznaczeniem i instrukcjami.

Utylizacja
Tę zabawkę można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska z odpadami domowymi.

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Русский

Руководство пользователя

Назначение
Этот мастурбатор используется для стимуляции пениса.

Перед использованием
Нанесите достаточное количество лубриканта на пенис и внутреннюю часть продукта, чтобы облегчить введение.

Использование
Позвольте пенису погрузиться глубоко в игрушку, наслаждайтесь стимулирующими структурами внутри игрушки и побалуйте себя плавными движениями вверх и вниз или вперед и назад. Обратите внимание, что из-за гибкой природы материала игрушка со временем изнашивается.

Лубрикант
Используйте лубрикант на водной основе. Другие лубриканты и массажные масла могут негативно повлиять на материал, и поэтому не рекомендуются.

Чистка
После использования промойте мастурбатор теплой водой как изнутри, так и снаружи. Нанесите средство для чистки игрушек и тщательно очистите. Повторите этот шаг, если необходимо. Промойте мастурбатор теплой водой и положите его сушиться или вытрите безворсовой тряпкой или полотенцем. Убедитесь, что мастурбатор не соприкасается

с мылом или массажными маслами, так как это негативно влияет на материал.

Хранение
Храните игрушку в сухом и темном месте без экстремальных температур, вне досягаемости детей и животных. Используйте сумку для игрушек, чтобы защитить игрушку от пыли и царапин.

Инструкции по безопасности
Не используйте игрушку в следующих случаях: если у вас опухшая, раздраженная или воспаленная кожа, если какая-либо часть повреждена и/или у вас аллергическая реакция на материал или если вы знаете о существующей аллергии на материал. В случае боли и/или дискомфорта во время использования немедленно прекратите использование продукта. Чтобы избежать заболеваний и инфекций, не делитесь игрушкой с другими. Не чистите с использованием продуктов, содержащих алкоголь, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не подходит для стиральных машин или посудомоечных машин. Эта игрушка предназначена для наружного применения на пенисе. Игрушка предназначена только для использования по назначению и в соответствии с инструкциями.

Утилизация
Эту игрушку можно утилизировать экологически безопасным способом с бытовыми отходами.

Русский

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по поводу этого продукта, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки клиентов:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu



Boners is a registered trademark.
Produced in license by EQOM Purchasing B.V.
Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam NL (EU)
Produced in China. Designed in The Netherlands.
Commercial register nummer:
857947916

Customer service:
+31 (0) 598 - 69 04 53
www.boners.eu
info@boners.eu

All rights reserved.
This product is not to be considered a medical device.