BONERS

Smart Penis Pump

WITH LCD SCREEN

BON049

EN User manual
NL Gebruikershandleiding
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d'emploi
ES Manual de usuario
IT Manuale d'uso
NO Brukermanual
PL Instrukcja obsługi
RU Руководство пользователя

V.150824/1813

English **08**
Nederlands **11**
Deutsch **14**
Français **18**
Español **22**
Italiano **26**
Norsk **29**
Polski **32**
Русский **36**

EN Specifications

Material: ABS plastic, TPE | Dimensions: 19 x 6,6 cm / 7.4 x 2.6 inches | Diameter inside entry point: 6,3 cm / 2.4 inches | Weight: 652 g / 16.95 oz | Water resistance: Splash proof | Function: Suction mode | Battery type: Lithium battery | Battery capacity: 700mAh | Battery voltage: 3.7V | Charging voltage: 5V | Charging time: 120 minutes

NL Specificaties

Materiaal: ABS-plastic, TPE | Afmetingen: 19 x 6,6 cm / 7.4 x 2.6 inches | Diameter binnenin-voerpunt: 6,3 cm / 2.4 inches | Gewicht: 652 g / 16.95 oz | Waterbestendigheid: Spatwaterdicht | Functie: Zuigmodus | Batterijtype: Lithiumbatterij | Batterijcapaciteit: 700mAh | Batterijspanning: 3.7V | Laadspanning: 5V | Oplaadtijd: 120 minuten

DE Spezifikationen

Material: ABS-Kunststoff, TPE | Abmessungen: 19 x 6,6 cm / 7.4 x 2.6 inches | Durchmesser des inneren Einstiegspunkts: 6,3 cm / 2.4 inches | Gewicht: 652 g / 16.95 oz | Wasserbeständigkeit: Spritzwassergeschützt | Funktion: Saugmodus | Batterietyp: Lithiumbatterie | Batteriekapazität: 700mAh | Batteriespannung: 3.7V | Ladespannung: 5V | Ladezeit: 120 Minuten

FR Spécifications

Matériau: Plastique ABS, TPE | Dimensions: 19 x 6,6 cm / 7.4 x 2.6 inches | Diamètre du point d'entrée intérieur: 6,3 cm / 2.4 inches | Poids: 652 g / 16.95 oz | Résistance à l'eau: Résistant aux éclaboussures | Fonction: Mode succion | Type de batterie: Batterie lithium | Capacité de la batterie: 700mAh | Tension de la batterie: 3.7V | Tension de charge: 5V | Temps de charge: 120 minutes

ES Especificaciones

Material: Plástico ABS, TPE | Dimensiones: 19 x 6,6 cm / 7.4 x 2.6 inches | Diámetro del punto de entrada interior: 6,3 cm / 2.4 inches | Peso: 652 g / 16.95 oz | Resistencia al agua: Resistente a salpicaduras | Función: Modo de succión | Tipo de batería: Batería de litio | Capacidad de la batería: 700mAh | Voltaje de la batería: 3.7V | Voltaje de carga: 5V | Tiempo de carga: 120 minutos

IT Specifiche

Materiale: Plastica ABS, TPE | Dimensioni: 19 x 6,6 cm / 7.4 x 2.6 inches | Diametro del punto di ingresso interno: 6,3 cm / 2.4 inches | Peso: 652 g / 16.95 oz | Resistenza all'acqua: Resistente agli spruzzi | Funzione: Modalità di aspirazione | Tipo di batteria: Batteria al litio | Capacità della batteria: 700mAh | Tensione della batteria: 3.7V | Tensione di carica: 5V | Tempo di ricarica: 120 minuti

NO Spesifikasjoner

Materiale: ABS-plast, TPE | Mål: 19 x 6,6 cm / 7.4 x 2.6 inches | Diameter ved innføring-spunkt: 6,3 cm / 2.4 inches | Vekt: 652 g / 16.95 oz | Vannbestandighet: Sprutsikker | Funksjon: Sugefunksjon | Batteritype: Litiumbatteri | Batterikapasitet: 700mAh | Batterispenning: 3.7V | Ladespenning: 5V | Ladetid: 120 minutter

PL Specyfikacje

Materiał: Plastik ABS, TPE | Wymiary: 19 x 6,6 cm / 7.4 x 2.6 inches | Średnica wewnętrznego punktu wejścia: 6,3 cm / 2.4 inches | Waga: 652 g / 16.95 oz | Wodoodporność: Odporność na zachlapanie | Funkcja: Tryb ssania | Rodzaj baterii: Bateria litowa | Pojemność baterii: 700mAh | Napięcie baterii: 3.7V | Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: 120 minut

RU Спецификации

Материал: Пластик ABS, TPE | Размеры: 19 x 6,6 см / 7.4 x 2.6 inches | Диаметр внутренней точки входа: 6,3 см / 2.4 inches | Вес: 652 г / 16.95 oz | Водонепроницаемость: Защита от брызг | Функция: Режим всасывания | Тип батареи: Литиевая батарея | Емкость батареи: 700mAh | Напряжение батареи: 3.7V | Напряжение зарядки: 5V | Время зарядки: 120 минут

English

User manual

Intended use
This penis pump is used for the enlargement and stimulation of the penis. The pump ensures that blood remains in the erectile tissues of the penis, causing it to swell and making the erection feel harder and last longer.

Before use
Fully charge the product using the included USB charger. When the battery is charging, an LED light flashes. When fully charged, the light will change to stable. Avoid overcharging the penis pump.

How to use
Apply water-based lubricant to your penis and to the opening of the pump. To turn on the screen, press and hold the left button for 3 seconds until the screen lights up. You will see a timer showing how much time is left in your session. You can also see the pressure being built, as well as the battery status of the penis pump. The screen will also display which mode you are using.
To turn on the suction, briefly press the left button. Press the middle button at any time to stop the suction.
To set a 20-minute timer, click the right button. To turn off the pump, press and hold the left button for 3 seconds.

Lubricant
Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oil can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning
Remove the bottom opening during the cleaning process. Clean the opening as well as the interior of the pump with lukewarm water and toy cleaner. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage
Safely store the toy in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches. Do not store the toy right next to other electric toys.

Safety instructions
Use the product exclusively with water-based lubricant and carefully insert your penis into the product's interior. Do not use the product in the following situations: on swollen, irritated, or inflamed skin, after surgeries in the pelvic area, if any of the components are damaged and/or if you are allergic to any of the materials or if you know you have an allergy to any of the materials.
If you have cardiovascular diseases, consult your doctor before using the product as a precaution. If pain and/or discomfort occur during use, stop using the product immediately and refrain from further use. Do not use the product on the neck area. Do not use it together with other vibrating products. Do not share the product with others to avoid diseases and infections.
Do not charge or use the product if the product or the charging cable is damaged. Do not use it during the charging process as this may cause an electric shock. Do not expose the charging cable to water to avoid electric shock. Do not use a USB hub that also charges other devices. Use the charging cable only

with adapters that have short circuit protection to avoid the risk of fire.
Moisture can damage the motor. If moisture enters the interior of the product, turn it off immediately and open it. The product should only be used when the interior is completely dry.
If the product overheats, turn it off immediately and let it cool down before using it again.
Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for the washing machine or dishwasher.
Suitable for use on the penis. The product is only suitable for proper use and should be used according to its intended purpose as described in its functional description.

Disposal information
Do not dispose of the product in household waste. Dispose of the product in an environmentally friendly manner at a collection point for the recycling of electronic products. As a distributor of electronic products, we are legally obliged to accept and facilitate the return of used electrical and electronic equipment free of charge. To do so, please contact customer service. Note local disposal options. Avoid generating unnecessary waste.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Gebruikershandleiding

Beoogd gebruik
Deze penispomp wordt gebruikt voor het vergroten en stimuleren van de penis. De pomp zorgt ervoor dat bloed in de zwellichamen van de penis blijft, waardoor hij opzwelt en de erectie harder aanvoelt en langer aanhoudt.

Voor gebruik
Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-oplader. Tijdens het opladen van de batterij knippert een LED-lampje. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijft het lampje constant branden. Vermijd het overladen van de penispomp.

Gebruik
Breng een glijmiddel op waterbasis aan op je penis en op de opening van de pomp. Om het scherm in te schakelen, houd je de linkerknop 3 seconden ingedrukt totdat het scherm oplicht. Je ziet een timer die aangeeft hoeveel tijd er nog over is van je sessie. Je kunt ook zien hoeveel druk er wordt opgebouwd en wat de batterijstatus van de penispomp is. Het scherm geeft ook aan welke modus je gebruikt.
Om de zuigkracht in te schakelen, druk je kort op de linkerknop. Druk op de middelste knop om de zuigkracht op elk moment te stoppen.
Om een timer van 20 minuten in te stellen, klik je op de rechterknop. Om de pomp uit te schakelen, houd je de linkerknop 3 seconden ingedrukt.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageolie kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reiniging
Verwijder de onderste opening tijdens het reinigingsproces. Reinig de opening en het interieur van de pomp met lauwwarm water en toycleaner. Herhaal deze stap indien nodig. Leg het product neer om te drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek.

Opbergen
Berg de toy veilig op op een droge en donkere plaats zonder extreme temperaturen, buiten bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toy zak om de toy te beschermen tegen stof en krassen. Bewaar de toy niet direct naast andere elektrische toys.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product uitsluitend met glijmiddel op waterbasis en breng je penis voorzichtig in het product. Gebruik het product niet in de volgende situaties: op gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid, na operaties in het bekkengebied, als een van de onderdelen beschadigd is en/of als je allergisch bent voor een van de materialen of als je weet dat je allergisch bent voor een van de materialen.
Als je hart- en vaatziekten hebt, raadpleeg dan je arts voordat je het product gebruikt als voorzorgsmaatregel. Als er tijdens het gebruik pijn en/of ongemak optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en gebruik het niet meer. Gebruik het product niet op het nekgebied. Gebruik het niet samen met andere vibrerende producten. Deel het product niet met anderen om ziektes en infecties te voorkomen.
Laad het product niet op en gebruik het niet als het product of het oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het niet tijdens het opladen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Stel het oplaadkabel niet bloot aan water om een elektrische schok te

voorkomen. Gebruik geen USB-hub die ook andere apparaten oplaadt. Gebruik het oplaadkabel alleen met adapters die kortsluitbeveiliging hebben om brandgevaar te voorkomen.
Vocht kan de motor beschadigen. Als er vocht in het product komt, schakel het dan onmiddellijk uit en open het. Het product mag alleen worden gebruikt als het interieur volledig droog is.
Schakel het product onmiddellijk uit als het oververhit raakt en laat het afkoelen voordat je het weer gebruikt. Reinig niet met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor de wasmachine of vaatwasser.
Geschikt voor gebruik op de penis. Het product is alleen geschikt voor juist gebruik en moet worden gebruikt volgens het beoogde doel zoals beschreven in de functiebeschrijving.

Afvalverwerking
Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Verwijder het product op een milieuvriendelijke manier bij een inzamelpunt voor de recycling van elektronische producten. Als distributeur van elektronische producten zijn we wettelijk verplicht om de teruggave van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur gratis te accepteren en te faciliteren. Neem hiervoor contact op met de klantenservice. Let op lokale verwijderingsopties. Vermijd het genereren van onnodig afval.

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Deutsch

Benutzerhandbuch

Verwendungszweck
Diese Penispumpe wird zur Vergrößerung und Stimulation des Penis verwendet. Die Pumpe sorgt dafür, dass das Blut in den Schwellkörpern des Penis bleibt, wodurch er anschwillt und die Erektion härter und länger anhaltend wird.

Vor Gebrauch
Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten USB-Ladegerät auf. Während des Ladevorgangs blinkt eine LED-Leuchte. Sobald die Batterie vollständig geladen ist, leuchtet das Licht dauerhaft. Vermeide ein Überladen der Penispumpe.

Gebrauch
Trage ein wasserbasiertes Gleitmittel auf deinen Penis und auf die Öffnung der Pumpe auf. Um das Display einzuschalten, halte die linke Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Display aufleuchtet. Du siehst einen Timer, der anzeigt, wie viel Zeit von deiner Sitzung noch übrig ist. Du kannst auch den aufgebauten Druck sowie den Batteriestatus der Penispumpe sehen. Das Display zeigt auch an, welchen Modus du verwendest.
Um die Saugfunktion einzuschalten, drücke kurz auf die linke Taste. Drücke die mittlere Taste, um die Saugfunktion jederzeit zu stoppen.
Um einen 20-Minuten-Timer einzustellen, klicke auf die rechte Taste. Um die Pumpe auszuschalten, halte die linke Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Gleitmittel
Verwende ein wasserbasiertes Gleitmittel. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material

negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung
Entferne die untere Öffnung während des Reinigungsprozesses. Reinige die Öffnung sowie das Innere der Pumpe mit lauwarmem Wasser und Toy-Reiniger. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lege das Produkt zum Trocknen hin oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende einen Toy-Beutel, um das Produkt vor Staub und Kratzern zu schützen. Bewahre das Produkt nicht direkt neben anderen elektrischen Toys auf.

Sicherheitsanweisungen
Verwende das Produkt ausschließlich mit wasserbasiertem Gleitmittel und führe deinen Penis vorsichtig in das Innere des Produkts ein. Verwende das Produkt nicht in folgenden Situationen: auf geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut, nach Operationen im Beckenbereich, wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder wenn du allergisch auf eines der Materialien reagierst oder wenn dir eine Allergie auf eines der Materialien bekannt ist. Wenn du an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leidest, konsultiere vor der Verwendung des Produkts vorsichtshalber deinen Arzt. Wenn während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, beende die Anwendung des Produkts sofort und verzichte auf eine weitere Verwendung. Verwende das Produkt nicht im Nackenbereich. Verwende es nicht zusammen mit anderen

vibrierenden Produkten. Teile das Produkt nicht mit anderen, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
Lade das Produkt nicht auf und verwende es nicht, wenn das Produkt oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwende es nicht während des Ladevorgangs, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann. Bringe das Ladekabel nicht mit Wasser in Kontakt, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die über einen Kurzschlussschutz verfügen, um Brandgefahr zu vermeiden.
Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen. Wenn Feuchtigkeit in das Innere des Produkts eindringt, schalte es sofort aus und öffne es. Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn das Innere vollständig trocken ist.
Schalte das Produkt sofort aus, wenn es überhitzt, und lass es vor der erneuten Verwendung abkühlen. Reinige es nicht mit Produkten, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet.
Geeignet zur Verwendung am Penis. Das Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet und sollte entsprechend seiner Funktionsbeschreibung verwendet werden.

Entsorgung
Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Entsorge das Produkt umweltgerecht an einer Sammelstelle für das Recycling elektronischer Produkte. Als Vertreiber elektronischer Produkte sind wir gesetzlich verpflichtet, die Rückgabe von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten kostenlos zu akzeptieren und zu ermöglichen. Wende dich dazu bitte an den Kundenservice. Beachte die

örtlichen Entsorgungsoptionen. Vermeide die Erzeugung unnötigen Abfalls.

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, zögere nicht, den Kundenservice zu kontaktieren:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Mode d’emploi

Utilisation prévue
Cette pompe à pénis est utilisée pour l'agrandissement et la stimulation du pénis. La pompe garantit que le sang reste dans les tissus érectiles du pénis, ce qui provoque son gonflement et rend l'érection plus ferme et plus durable.

Avant utilisation
Charge complètement le produit à l'aide du chargeur USB inclus. Lors de la charge de la batterie, un voyant LED clignote. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant reste allumé en continu. Évite de surcharger la pompe à pénis.

Utilisation
Applique un lubrifiant à base d'eau sur ton pénis et sur l'ouverture de la pompe. Pour allumer l'écran, maintiens enfoncé le bouton gauche pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume. Tu verras un minuteur indiquant le temps restant de ta séance. Tu peux également voir la pression en cours de formation ainsi que l'état de la batterie de la pompe à pénis. L'écran affichera également le mode que tu utilises.
Pour activer l'aspiration, appuie brièvement sur le bouton gauche. Appuie sur le bouton du milieu à tout moment pour arrêter l'aspiration.
Pour régler un minuteur de 20 minutes, clique sur le bouton droit. Pour éteindre la pompe, maintiens enfoncé le bouton gauche pendant 3 secondes.

Lubrifiant
Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants et huiles de massage peuvent affecter négativement le matériau et sont donc déconseillés.

Nettoyage
Retire l'ouverture inférieure lors du processus de nettoyage. Nettoie l'ouverture ainsi que l'intérieur de la pompe avec de l'eau tiède et un nettoyant pour jouets. Répète cette étape si nécessaire. Pose le produit pour le laisser sécher ou tamponne-le avec un chiffon ou une serviette sans peluche.

Stockage
Rangez le produit dans un endroit sec et sombre sans températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez un sac pour toys pour protéger le produit de la poussière et des rayures. Ne rangez pas le produit juste à côté d'autres toys électriques.

Consignes de sécurité
Utilisez le produit exclusivement avec un lubrifiant à base d'eau et insérez soigneusement votre pénis dans l'intérieur du produit. N'utilisez pas le produit dans les situations suivantes: sur une peau enflée, irritée ou enflammée, après des opérations dans la région pelvienne, si l'une des composants est endommagée et/ou si vous êtes allergique à l'un des matériaux ou si vous savez que vous êtes allergique à l'un des matériaux.
Si vous avez des maladies cardiovasculaires, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit par précaution. Si des douleurs et/ou des inconforts surviennent pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et abstenez-vous de toute utilisation ultérieure. N'utilisez pas le produit sur la région du cou. Ne l'utilisez pas avec d'autres produits vibrants. Ne partagez pas le produit avec d'autres pour éviter les maladies et les infections. Ne chargez pas et n'utilisez pas le produit si le produit ou le câble de charge est endommagé. Ne l'utilisez pas pendant le processus de charge car

cela peut provoquer un choc électrique. N'exposez pas le câble de charge à l'eau pour éviter un choc électrique. N'utilisez pas un hub USB qui charge également d'autres appareils. Utilisez le câble de charge uniquement avec des adaptateurs qui ont une protection contre les courts-circuits pour éviter les risques d'incendie.
L'humidité peut endommager le moteur. Si de l'humidité pénètre à l'intérieur du produit, éteignez-le immédiatement et ouvrez-le. Le produit ne doit être utilisé que lorsque l'intérieur est complètement sec. Éteignez immédiatement le produit s'il surchauffe et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.
Ne nettoyez pas avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne convient pas à la machine à laver ou au lave-vaisselle.
Convient pour une utilisation sur le pénis. Le produit est uniquement destiné à un usage approprié et doit être utilisé conformément à son objectif décrit dans sa description fonctionnelle.

Élimination
Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Éliminez le produit de manière respectueuse de l'environnement dans un point de collecte pour le recyclage des produits électroniques. En tant que distributeur de produits électroniques, nous sommes légalement tenus d'accepter et de faciliter la reprise des équipements électriques et électroniques usagés gratuitement. Pour ce faire, veuillez contacter le service clientèle. Prenez note des options locales de mise au rebut. Évitez de générer des déchets inutiles.

Besoin d'aide?
Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à contacter le service client:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Español

Manual de usuario

Uso previsto
Esta bomba de pene se utiliza para el agrandamiento y la estimulación del pene. La bomba asegura que la sangre permanezca en los tejidos eréctiles del pene, lo que provoca que se hinche y hace que la erección se sienta más firme y dure más tiempo.

Antes del uso
Carga completamente el producto usando el cargador USB incluido. Cuando la batería se está cargando, una luz LED parpadea. Cuando está completamente cargada, la luz se volverá estable. Evita sobrecargar la bomba de pene.

Uso
Aplica un lubricante a base de agua en tu pene y en la abertura de la bomba. Para encender la pantalla, mantén presionado el botón izquierdo durante 3 segundos hasta que la pantalla se ilumine. Verás un temporizador que muestra cuánto tiempo queda en tu sesión. También podrás ver la presión que se está generando, así como el estado de la batería de la bomba de pene. La pantalla también mostrará el modo que estás utilizando.
Para activar la succión, presiona brevemente el botón izquierdo. Presiona el botón del medio en cualquier momento para detener la succión.
Para configurar un temporizador de 20 minutos, haz clic en el botón derecho. Para apagar la bomba, mantén presionado el botón izquierdo durante 3 segundos.

Lubricante
Usa un lubricante a base de agua. Otros lubricantes y aceites de masaje pueden afectar negativamente el material y, por lo tanto, no se recomiendan.

Limpieza
Retira la abertura inferior durante el proceso de limpieza. Limpia la abertura y el interior de la bomba con agua tibia y un limpiador de juguetes. Repite este paso si es necesario. Coloca el producto para que se seque o sécalo con un paño o una toalla sin pelusa.

Almacenamiento
Guarda el toy en un lugar seco y oscuro sin temperaturas extremas, fuera del alcance de los niños y animales. Usa una bolsa para toys para proteger el toy del polvo y los arañazos. No guardes el toy justo al lado de otros toys eléctricos.

Instrucciones de seguridad
Usa el producto exclusivamente con lubricante a base de agua e inserta cuidadosamente tu pene en el interior del producto. No uses el producto en las siguientes situaciones: en piel hinchada, irritada o inflamada, después de cirugías en la zona pélvica, si alguno de los componentes está dañado y/o si eres alérgico a alguno de los materiales o si sabes que eres alérgico a alguno de los materiales.
Si tienes enfermedades cardiovasculares, consulta a tu médico antes de usar el producto como precaución. Si durante el uso se presentan dolores y/o molestias, deja de usar el producto inmediatamente y abstente de usarlo nuevamente. No uses el producto en la zona del cuello. No lo uses junto con otros productos vibrantes. No compartas el producto con otros para evitar enfermedades e infecciones.

No cargues ni uses el producto si el producto o el cable de carga están dañados. No lo uses durante el proceso de carga, ya que esto puede causar una descarga eléctrica. No expongas el cable de carga al agua para evitar una descarga eléctrica. No uses un concentrador USB que también cargue otros dispositivos. Usa el cable de carga solo con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos para evitar el riesgo de incendio.
La humedad puede dañar el motor. Si la humedad entra en el interior del producto, apágalo inmediatamente y ábrelo. El producto solo debe usarse cuando el interior esté completamente seco.
Apaga el producto inmediatamente si se sobrecalienta y deja que se enfríe antes de usarlo nuevamente. No limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para la lavadora o el lavavajillas.
Adecuado para uso en el pene. El producto es solo adecuado para el uso adecuado y debe usarse de acuerdo con su propósito previsto como se describe en su descripción funcional.

Eliminación
No deseches el producto con la basura doméstica. Desecha el producto de manera ecológica en un punto de recogida para el reciclaje de productos electrónicos. Como distribuidor de productos electrónicos, estamos legalmente obligados a aceptar y facilitar la devolución de equipos eléctricos y electrónicos usados de forma gratuita. Para hacerlo, por favor contacta con el servicio al cliente. Ten en cuenta las opciones locales de eliminación. Evita generar residuos innecesarios.

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en contactar al servicio de atención al cliente:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Manuale d’uso

Utilizzo previsto
Questa pompa per il pene viene utilizzata per l'ingrandimento e la stimolazione del pene. La pompa garantisce che il sangue rimanga nei tessuti erettili del pene, facendolo gonfiare e rendendo l'erezione più dura e duratura.

Prima dell'uso
Carica completamente il prodotto utilizzando il caricatore USB incluso. Quando la batteria è in carica, una luce LED lampeggia. Quando è completamente carica, la luce diventa stabile. Evita di sovraccaricare la pompa per il pene.

Utilizzo
Applica un lubrificante a base d'acqua sul tuo pene e sull'apertura della pompa. Per accendere lo schermo, tieni premuto il pulsante sinistro per 3 secondi finché lo schermo non si accende. Vedrai un timer che mostra quanto tempo rimane nella tua sessione. Puoi anche vedere la pressione che si sta creando, così come lo stato della batteria della pompa per il pene. Lo schermo mostrerà anche quale modalità stai utilizzando.
Per attivare la suzione, premi brevemente il pulsante sinistro. Premi il pulsante centrale in qualsiasi momento per interrompere la suzione.
Per impostare un timer di 20 minuti, fai clic sul pulsante destro. Per spegnere la pompa, tieni premuto il pulsante sinistro per 3 secondi.

Lubrificante
Usare un lubrificante a base d'acqua. Altri lubrificanti e oli da massaggio possono influire negativamente sul materiale e sono quindi sconsigliati.

Pulizia
Rimuovi l'apertura inferiore durante il processo di pulizia. Pulisci l'apertura e l'interno della pompa con acqua tiepida e detergente per giocattoli. Ripeti questo passaggio se necessario. Metti il prodotto a terra per farlo asciugare o tamponalo con un panno o un asciugamano senza lanugine.

Conservazione
Conservare il giocattolo in un luogo asciutto e buio senza temperature estreme, fuori dalla portata di bambini e animali. Utilizzare una borsa per giocattoli per proteggerlo dalla polvere e dai graffi. Non conservare il giocattolo accanto ad altri giocattoli elettrici.

Istruzioni di sicurezza
Usa il prodotto esclusivamente con lubrificante a base d'acqua e inserisci con cura il pene all'interno del prodotto. Non usare il prodotto nelle seguenti situazioni: su pelle gonfia, irritata o infiammata, dopo interventi chirurgici nella zona pelvica, se uno dei componenti è danneggiato e/o se sei allergico a uno dei materiali o se sai di essere allergico a uno dei materiali.
Se soffri di malattie cardiovascolari, consulta il tuo medico prima di usare il prodotto come precauzione. Se durante l'uso si verificano dolore e/o disagio, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e astieniti dall'usarlo ulteriormente. Non usare il prodotto sul collo. Non usarlo insieme ad altri prodotti vibranti. Non condividere il prodotto con altri per evitare malattie e infezioni.
Non caricare o usare il prodotto se il prodotto o il cavo di ricarica sono danneggiati. Non usarlo durante il processo di ricarica in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche. Non esporre il cavo di ricarica all'acqua per evitare scosse elettriche. Non

usare un hub USB che carica anche altri dispositivi. Usa il cavo di ricarica solo con adattatori che hanno la protezione contro i cortocircuiti per evitare il rischio di incendio.
L'umidità può danneggiare il motore. Se l'umidità entra all'interno del prodotto, spegnilo immediatamente e aprilo. Il prodotto deve essere utilizzato solo quando l'interno è completamente asciutto.
Spegni immediatamente il prodotto se si surriscalda e lascialo raffreddare prima di usarlo di nuovo. Non pulire con prodotti che contengono alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto per lavatrice o lavastoviglie.
Adatto per l'uso sul pene. Il prodotto è adatto solo per l'uso corretto e deve essere utilizzato secondo la sua destinazione d'uso come descritto nella sua descrizione funzionale.

Smaltimento
Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Smaltire il prodotto in modo ecologico presso un punto di raccolta per il riciclaggio di prodotti elettronici. In qualità di distributori di prodotti elettronici, siamo legalmente obbligati ad accettare e facilitare il ritorno di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate gratuitamente. Per farlo, contattare il servizio clienti. Notare le opzioni di smaltimento locali. Evitare di generare rifiuti inutili.

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Brukermanual

Forventet bruk
Denne penispumpen brukes til forstørrelse og stimulering av penis. Pumpen sørger for at blodet forblir i de erektile vevene i penis, noe som får den til å svulme opp og gjør at ereksjonen føles hardere og varer lenger.

Før bruk
Lad produktet helt opp ved hjelp av den medfølgende USB-laderen. Når batteriet lades, blinker en LED-lampe. Når den er fulladet, vil lyset bli stabilt. Unngå overlading av penispumpen.

Bruk
Påfør et vannbasert glidemiddel på penis og på åpningen av pumpen. For å slå på skjermen, hold nede venstre knapp i 3 sekunder til skjermen lyser opp. Du vil se en timer som viser hvor mye tid som er igjen av økten din. Du kan også se hvor mye trykk som bygges opp, samt batteristatusen til penispumpen. Skjermen viser også hvilken modus du bruker.
For å slå på suget, trykk kort på venstre knapp. Trykk på midtknappen når som helst for å stoppe suget. For å sette en 20-minutters timer, klikk på høyre knapp. For å slå av pumpen, hold nede venstre knapp i 3 sekunder.

Glidemiddel
Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre glidemidler og massasjeoljer kan påvirke materialet negativt og anbefales derfor ikke.

Rengjøring
Fjern den nederste åpningen under rengjørings-prosessen. Rengjør åpningen samt innsiden av pumpen med lunkent vann og en lekerens. Gjenta dette trinnet om nødvendig. Legg produktet ned for å tørke, eller tørk det med en lofri klut eller håndkle.

Lagring
Oppbevar leketøyet på et tørt og mørkt sted uten ekstreme temperaturer, utilgjengelig for barn og dyr. Bruk en leketøypose for å beskytte leketøyet mot støv og riper. Ikke oppbevar leketøyet rett ved siden av andre elektriske leker.

Sikkerhetsinstruksjoner
Bruk produktet utelukkende med vannbasert glidemiddel og sett forsiktig inn penis i produktets indre. Ikke bruk produktet i følgende situasjoner: på hoven, irritert eller betent hud, etter operasjoner i bekkenområdet, hvis noen av komponentene er skadet og/eller hvis du er allergisk mot noen av materialene eller hvis du vet at du er allergisk mot noen av materialene.
Hvis du har hjerte- og karsykdommer, konsulter legen din før du bruker produktet som en forholds-regel. Hvis smerter og/eller ubehag oppstår under bruk, slutt umiddelbart å bruke produktet og unngå videre bruk. Ikke bruk produktet på nakkeområdet. Ikke bruk det sammen med andre vibrerende produkter. Ikke del produktet med andre for å unngå sykdommer og infeksjoner.
Ikke lad eller bruk produktet hvis produktet eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk det under ladepro-sessen da dette kan forårsake elektrisk støt. Ikke utsett ladekabelen for vann for å unngå elektrisk støt. Ikke bruk en USB-hub som også lader andre enheter. Bruk ladekabelen kun med adaptere som har kortslutningsbeskyttelse for å unngå brannfare.

Fuktighet kan skade motoren. Hvis fuktighet kommer inn i produktet, slå det av umiddelbart og åpne det. Produktet skal kun brukes når det indre er helt tørt.
Slå av produktet umiddelbart hvis det blir overopphetet og la det avkjøles før du bruker det igjen.
Ikke rengjør med produkter som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer.
Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin.
Egnet for bruk på penis. Produktet er kun egnet for riktig bruk og skal brukes i henhold til dets tiltenkte formål som beskrevet i funksjonsbeskrivelsen.

Avhending
Ikke kast produktet i husholdningsavfallet. Kasser produktet på en miljøvennlig måte på et innsamlingssted for resirkulering av elektroniske produkter. Som distributør av elektroniske produkter er vi lovpålagt å akseptere og tilrettelegge for retur av brukte elektriske og elektroniske apparater gratis. For å gjøre det, vennligst kontakt kundeservice. Merk lokale avhendingsalternativer. Unngå å generere unødvendig avfall.

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Instrukcja obsługi

Przeznaczenie
Ta pompka do penisa jest używana do powiększania i stymulacji penisa. Pompka zapewnia, że krew pozostaje w tkankach erekcyjnych penisa, powodując jego obrzęk i sprawiając, że erekcja staje się twardsza i trwalsza.

Przed użyciem
Naładuj produkt całkowicie, używając dołączonej ładowarki USB. Podczas ładowania baterii dioda LED miga. Gdy bateria jest w pełni naładowana, światło zmieni się na stałe. Unikaj przeładowywania pompki do penisa.

Użytkowanie
Nałóż lubrykant na bazie wody na penisa i na otwór pompki. Aby włączyć ekran, przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy, aż ekran się włączy. Zobaczysz timer pokazujący, ile czasu pozostało do końca sesji. Możesz również zobaczyć, jak duże ciśnienie się tworzy, a także stan naładowania baterii pompki do penisa. Na ekranie zostanie również wyświetlony tryb, którego używasz.
Aby włączyć ssanie, krótko naciśnij lewy przycisk. Naciśnij środkowy przycisk w dowolnym momencie, aby zatrzymać ssanie.
Aby ustawić 20-minutowy timer, kliknij prawy przycisk. Aby wyłączyć pompkę, przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy.

Lubrykant
Używaj lubrykantu na bazie wody. Inne lubrykanty i olejki do masażu mogą negatywnie wpłynąć na materiał i dlatego nie są zalecane.

Czyszczenie
Podczas procesu czyszczenia zdejmij dolny otwór. Wyczyść otwór, a także wnętrze pompki, letnią wodą i środkiem do czyszczenia zabawek. W razie potrzeby powtórz ten krok. Połóż produkt, aby wyschnął, lub osusz go ściereczką lub ręcznikiem bez włókien.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, bez ekstremalnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Użyj torby na zabawki, aby chronić produkt przed kurzem i zarysowaniami. Nie przechowuj produktu bezpośrednio obok innych elektrycznych zabawek.

Instrukcje bezpieczeństwa
Używaj produktu wyłącznie z lubrykantem na bazie wody i ostrożnie wprowadź penisa do wnętrza produktu. Nie używaj produktu w następujących sytuacjach: na spuchniętej, podrażnionej lub zapalnej skórze, po operacjach w okolicy miednicy, jeśli którakolwiek z części jest uszkodzona i/lub jeśli jesteś uczulony na którykolwiek z materiałów lub jeśli wiesz, że jesteś uczulony na którykolwiek z materiałów.
Jeśli masz choroby układu krążenia, przed użyciem produktu skonsultuj się z lekarzem jako środek ostrożności. Jeśli podczas używania pojawi się ból i/lub dyskomfort, natychmiast przerwij używanie produktu i powstrzymaj się od dalszego używania. Nie używaj produktu na szyi. Nie używaj go razem z innymi wibrującymi produktami. Nie udostępniaj produktu innym osobom, aby uniknąć chorób i infekcji.
Nie ładuj ani nie używaj produktu, jeśli produkt lub kabel do ładowania są uszkodzone. Nie używaj go podczas procesu ładowania, ponieważ może

to spowodować porażenie prądem. Nie narażaj kabla do ładowania na kontakt z wodą, aby uniknąć porażenia prądem. Nie używaj koncentratora USB, który również ładuje inne urządzenia. Używaj kabla do ładowania tylko z adapterami, które mają zabezpieczenie przed zwarciem, aby uniknąć ryzyka pożaru.
Wilgoć może uszkodzić silnik. Jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza produktu, natychmiast go wyłącz i otwórz. Produkt należy używać tylko wtedy, gdy wnętrze jest całkowicie suche.
Natychmiast wyłącz produkt, jeśli się przegrzeje, i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem. Nie czyść produktami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne żrące substancje. Nie nadaje się do pralki ani zmywarki.
Odpowiedni do użytku na penisie. Produkt nadaje się tylko do prawidłowego użytkowania i powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w jego opisie funkcjonalnym.

Utylizacja
Nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych. Utylizuj produkt w sposób przyjazny dla środowiska w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych. Jako dystrybutor produktów elektronicznych, jesteśmy prawnie zobowiązani do przyjęcia i ułatwienia zwrotu używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpłatnie. Aby to zrobić, skontaktuj się z obsługą klienta. Zapoznaj się z lokalnymi opcjami utylizacji. Unikaj generowania niepotrzebnych odpadów.

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu

Руководство пользователя

Назначение
Этот насос для пениса используется для увеличения и стимуляции пениса. Насос обеспечивает удержание крови в эректильных тканях пениса, вызывая его набухание и делая эрекцию более твердой и продолжительной.

Перед использованием
Полностью зарядите устройство с помощью прилагаемого USB-зарядного устройства.
Во время зарядки аккумулятора мигает светодиодный индикатор. Когда устройство полностью заряжено, свет перестанет мигать и станет стабильным. Избегайте перезарядки насоса для пениса.

Использование
Нанесите смазку на водной основе на пенис и на отверстие насоса. Чтобы включить экран, удерживайте левую кнопку в течение 3 секунд, пока экран не загорится. Вы увидите таймер, показывающий, сколько времени осталось до конца сеанса. Вы также сможете увидеть, как создается давление, а также состояние заряда аккумулятора насоса для пениса. Экран также отобразит используемый вами режим.
Чтобы включить всасывание, кратко нажмите левую кнопку. Нажмите среднюю кнопку в любое время, чтобы остановить всасывание.
Чтобы установить 20-минутный таймер, нажмите правую кнопку. Чтобы выключить насос, удерживайте левую кнопку в течение 3 секунд.

Лубрикант
Используйте смазку на водной основе. Другие смазки и массажные масла могут негативно повлиять на материал, поэтому их использование не рекомендуется.

Чистка
Во время чистки снимите нижнее отверстие. Промойте отверстие и внутреннюю часть насоса теплой водой и чистящим средством для игрушек. Повторите этот шаг, если необходимо. Положите продукт, чтобы он высох, или протрите его безворсовой тканью или полотенцем.

Хранение
Храните изделие в сухом и темном месте без экстремальных температур, вне досягаемости детей и животных. Используйте мешок для секс-игрушек, чтобы защитить изделие от пыли и царапин. Не храните изделие прямо рядом с другими электрическими секс-игрушками.

Инструкции по безопасности
Используйте изделие исключительно со смазкой на водной основе и осторожно вставляйте пенис во внутреннюю часть изделия. Не используйте изделие в следующих ситуациях: при опухшей, раздраженной или воспаленной коже, после операций в области таза, если какая-либо из частей повреждена и/или если у вас аллергия на какой-либо из материалов или если вам известно, что у вас есть аллергия на какой-либо из материалов. Если у вас сердечно-сосудистые заболевания, перед использованием изделия проконсультируйтесь с врачом в качестве меры предосторожности. Если во

время использования возникают боль и/или дискомфорт, немедленно прекратите использование изделия и воздержитесь от дальнейшего использования. Не используйте изделие на шее. Не используйте его вместе с другими вибрирующими изделиями. Не делитесь изделием с другими, чтобы избежать болезней и инфекций.
Не заряжайте и не используйте изделие, если оно или зарядный кабель повреждены. Не используйте его во время зарядки, так как это может вызвать электрический шок. Не подвергайте зарядный кабель воздействию воды, чтобы избежать электрического шока. Не используйте USB-хаб, который также заряжает другие устройства. Используйте зарядный кабель только с адаптерами, имеющими защиту от короткого замыкания, чтобы избежать риска пожара.
Влага может повредить мотор. Если влага попала внутрь изделия, немедленно выключите его и откройте. Изделие должно использоваться только тогда, когда его внутренняя часть полностью высохла.
Немедленно выключите изделие, если оно перегревается, и дайте ему остыть перед повторным использованием. Не чистите изделиями, содержащими алкоголь, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не подходит для стиральной или посудомоечной машины.
Подходит для использования на пенисе.
Изделие подходит только для правильного использования и должно использоваться в соответствии с его предназначением, как описано в функциональном описании.

Утилизация
Не выбрасывайте продукт в бытовые отходы. Утилизируйте продукт экологически безопасным способом в пункте сбора для переработки электронных продуктов. Как дистрибьютор электронных продуктов, мы юридически обязаны принимать и способствовать возврату использованного электрического и электронного оборудования бесплатно. Для этого свяжитесь со службой поддержки клиентов. Учтите местные варианты утилизации. Избегайте создания ненужных отходов.

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по поводу этого продукта, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки клиентов:

+31 (0) 598-690 453
info@boners.eu
www.boners.eu



Boners is a registered trademark.
Produced in license by EQOM Purchasing B.V.
Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam NL (EU)
Produced in China. Designed in The Netherlands.
Commercial register nummer:
857947916

Customer service:
+31 (0) 598 - 69 04 53
www.boners.eu
info@boners.eu

All rights reserved.
This product is not to be considered a medical device.